

MXCHIP®智能硬件解决方案提供商

模块测试指导文件



2015/04/10



目的:测试模块

使用工具:工装,开发板,USB伸缩线

使用软件:超级终端



目录

1. 工装、开发板、模块连接步骤

2. 测试



批量使用MXCHIP WIFI模块工具及相关信息见下面表格(仅供参考)


名称	型号	价格	供应商	联系方式	供货周 期
工装	1拖1	RMB: 1200元 (含税)	上海话梦/(先海)电子科 技有限公司Wdream Tech (SH) Corporation	Tei:021-50320398-601 Fax:021-67614897 地址:上海市松江区九亭镇工业区 健鹏路118号第3栋3楼 邮箱:lijianhua@wdream.com.cn	一周
	1拖4	RMB: 3000元 (含税)			
开发板	EMWE-3165-AV1.0	RMB: 120元 (含税17%)	上海庆科信息技术有限公司 MXCHIP	电话: +86-021- 52709556/52709738-836 传真: +86-021-52700706 地址: 上海市同普路1220号同普 大厦811室(200333)	三周
MINI USB线		RMB: 9.8-15元		http://detail.tmall.com/item.htm?s pm=a230r.1.14.84.7YIn2t&id=145 52918933	根据电商库 存情况
集成器				http://detail.tmall.com/item.htm?s pm=a230r.1.14.55aZo1r4&id=364 24325823	根据电商库存情况
激光条码扫 描枪				http://detail.tmall.com/item.htm?s pm=a230r.1.14.28.EyuZSZ&id=141 37441024&ad_id=&am_id=&cm_id =140105335569ed55e27b±_id =	根据电商库存情况




1. 工装、开发板、模块连接步骤

1.0 工装、开发板介绍


1.0.1 工装介绍:工装放模块的位置有两排排孔,其中外侧的一排排孔靠近三角图标(如左图箭头所示),另一排排孔靠近工装里侧;每一排排孔均引出一排带排针的排线(如右图所示)。








1.0.2 开发板介绍:开发板丝印CN3的器件有一排21pin的排座, "GND—侧的第一脚空接"(如右图所示),如左图上排排座;开发板丝印CN1的器件有一排20pin的排座,如左图下排排座。









1.1 开发板调制成烧录模式、接通电源

1.1.0 将EMWE-3165-A V1.0开发板调制测试模式,开发板拨码开关SW1调至L端、拨码开关SW2调至L端,如左图所示





1.1.1 USB连接线USB—端插在电脑USB口或—拖四Hub USB端口(如电脑没有4个USB口,选择使用Hub),另外一端MINI USB口接在开发板MINI USB口上;开发板开关打开给开发板通电,此时开发板RED亮(红色)。



1.2 模块放入工装


1.2.0 将模块放入夹具中,模块有屏蔽罩的一面向上,天线远离工装上三角标识放置,如图所示。






1.3 安装驱动软件

2.1 打开 "3165烧录检测方法" 文件夹,双击CDM v2.08.30 WHQL Certified 进行安装,步骤依次如图所示:










2. 测试

2.0.0 打开测试软件:打开"超级终端" 文件夹,双击打开"hypertrm"


打开超级终端界面,在名称框中命名,方便以后使用最好是以CON+串口号命名








2.0.1 检查串口:右击桌面上"我的电脑"选择"设备管理器",并打开"端口(COM和LPT)"项,查找到端口号,并在超级终端界面选择对应的串口,确认。








打开串口属性对话框,进行以下设置:

COM3 属性
端口设置
位/秒 億): [115200 ▼
数据位 ②: 8 ▼
奇偶校验 (P): 无 ▼
停止位(S): [1 ▼
数据流控制 ②: 无
还原为默认值 (B)
确定 取消 应用(A)




在超级终端界面打开呼叫按钮,连通电脑串口和开发板





2.0.2 将工装红色手柄按下 , 测试界面显示Bootloader版本、软件库版本、APP版本、Driver版本、模块的MAC值、附近无线ID及能量 , 表示测试正

确。如下图所示



```
serial-com3 x
 ersion: 31650303.022
 43362 WIU: Sep 10 2014 11:28:46 version 5.90.230.10 FWID 01-1a1a1a1a
MAC: C8-93-46-50-02-FC
 Scan AP Success:
   SSID: William Xu, RSSI: -33
  SSID: william Xu Ex, RSSI: -32
SSID: MXCHIP_41C6D4, RSSI: -66
SSID: LieBaowiFi398, RSSI: -49
   SSID: Tenda_5191AO, RSSI: -48
  SSID: Tenda_S191AU, RSSI: -48
SSID: mxchip_rd, RSSI: -37
SSID: ganggong, RSSI: -40
SSID: mxchip, RSSI: -51
SSID: mxchip, RSSI: -37
SSID: mxchip-guest, RSSI: -40
SSID: mxchip-guest, RSSI: -45
SSID: mxchip_rd, RSSI: -46
SSID: mxchip_rd, RSSI: -46
   SSID: mxchip_rd, RSSI: -37
   SSID: mxchip-guést, RSSI: -45
SSID: mxchip, RSSI: -40
   SSID: 318, RSSI: -45
   SSID: mxchip_rd, RSSI: -45
  SSID: mxchip-guest, RSSI: -40
SSID: mxchip, RSSI: -41
SSID: LieBaowiFi320, RSSI: -46
  SSID: ssid, RSSI: -12
SSID: mxchip-guest, RSSI: -56
SSID: FAE_FATE, RSSI: -46
   SSID: , RSSI: -58
   SSID: mxchipmc, RSSI: -42
  SSID: FAE_TE, RSSI: -45
SSID: xiaomi.Router, RSSI: -14
 MXCHIP_MFMODE> ssid ssid
 AP Connect Success
DHCP Get IP Success, IP address: 192.168.1.104
ping reply from AP, delay 67 ms
ping reply from AP, delay 1 ms
ping reply from AP, delay 2 ms
ping reply from AP, delay 3 ms
```

如需要记录MAC地址:方法1:复制,方法2:用激光条码扫描枪





微信: MXCHIP-IOE

微博: 庆科MXCHIP

邮箱: info@mxchip.com

HARIAI! INTERPORTATION OF THE PROPERTY OF THE