



# AUS 5117 Nesnelerin İnterneti Internet of Things (IoT)



IoT PLATFORMLARI

Dr. Öğr. Üyesi Aykut DİKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü







### IoT Platformlari

- ✓ IoT uygulamalarının doğası gereği nesneler tarafından üretilen/elde edilen verilerin internet ortamında depolanacağı ve görselleştirileceği/analiz edileceği ortamlara ihtiyaç vardır.
- ➤ ThingSpeak,
- > Adafruit,
- > Firebase,
- TeMBoo,
- ➤ IBM Watson IoT,
- ➤ Microsoft Azure IoT,
- ➤ Amazon Web Services (AWS) IoT,
- ThingWorx IoT Platform,
- > Carriots,












# ThingSpeak

- ✓ https://thingspeak.com
- ✓ ThingSpeak IoT platformunu öne çıkaran özelliği veri analiz ve görselleştirme işlemlerini MATLAB ile gerçekleştirmesidir.
- ✓ Ardunio, Raspberry Pi, BeagleBone, Particle Photon and Electron gibi gömülü sistemler ile birlikte çalışabilir.
- ✓ MQTT (cihazları cihazlar arasında ileten açık bir OASIS ve ISO standart hafif, yayınla abone olun ağ
  - protokolüdür) yayın desteği vardır.
- ✓ Olay programlama, uyarı/alarm oluşturma gibi özellikleri vardır.
- ✓ Twitter ile kullanılabilmektedir.
- ✓ Ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.
- ✓ Açık API desteği vardır.







### ThingSpeak Kullanımı

- ✓ https://thingspeak.com adresinden üye olduktan sonra veri gönderimi için kanal oluşturulur.
  - ✓ Her kanaldan 8 adet veri bulunur.
  - ✓ Kanal verisi JSON, XML
- ✓ Gömülü sistemde veri gönderimi ve alımı için API Key elde edilir.


Write API Key

Key

YUY42ACR5VYF9ZUB

Read API Keys

Key 4VUU0GYIJ188M8VN









### Ardunio + ESP8266 WiFi (WEMOS) ile ThingSpeak Veri Gönderimi

```
#include <ESP8266WiFi.h>
String apiKey = "YUY42ACR5VYF9ZUB";
const char* ssid = "TurkTelekom TDDFA";
const char* password = "GdXm2avm";
const char* server = "api.thingspeak.com";
int deger=0;
WiFiClient client:
void setup()
Serial.begin(115200);
delay(10);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println();
Serial println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL CONNECTED)
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
```

```
void loop()
 deger = analogRead(A0);
 Serial.println(deger);
if (client.connect(server,80)) {
String postStr = apiKey;
postStr +="&field1=";
postStr += String(deger);
postStr += "\r\n\r\n";
client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
client.print("Connection: close\n");
client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
client.print("Content-Length: ");
client.print(postStr.length());
client.print("\n\n");
client.print(postStr);
Serial.print("deger: ");
Serial.print(deger);
Serial.println("Sending data to Thingspeak");
client.print("\n\n");
client.stop();
Serial.println("Waiting 20 secs");
delay(20000);
```










### adafruit

- ✓ https://io.adafruit.com
- ✓ Kolay kullanım ve en az programlama ihtiyacı sağlamayı amaçlamaktadır.
- ✓ REST ve MQTT API desteği vardır.
- ✓ Ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.
- ✓ Kullanıcıya Dashboard (Gösterge Paneli) oluşturmaya imkan verir.










### adafruit




#### CREATE A NEW DASHBOARD

DASHBOARD NAME

Örnek

CANCEL CREATE DASHBOARD

#### CREATE A NEW BLOCK



io.adafruit.com/UyeAdi/DashboardAdi

https://io.adafruit.com/ick1994/akilli-ev

Add up to 1 fee	ed		
SEARCH		NEW FEED NAME	CREA
EED/GROUP	LAST VALUE	RECORDED	ACTI
lick1994			
Alarm Sistemi	ON	5 days ago	СНОС
photocell	145	17 days ago	СНОС
alarmdurum	Ev Guvenli Durun	nda! 4 days ago	СНОС
alarmdurumu	ON	4 days ago	СНОС
redlight	0	17 days ago	СНОС
bluelight	0	17 days ago	СНОС
greenlight	0	17 days ago	СНОС
lambabuton	OFF	5 days ago	СНОС
sicaklikdurum	12.38	4 days ago	СНОС






### WEMOS ile MQTT Protokolü Kullanarak adafruit Veri Gönderimi

Adafruit bağlantı kodları #include <ESP8266WiFi.h> #include "Adafruit MQTT.h" #include "Adafruit MQTT Client.h" /\* WiFi Access Point \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* #define WLAN SSID "AndroidAP1" #define WLAN PASS "sahin162" /\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Adafruit.io Setup \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* #define AIO SERVER "io.adafruit.com" #define AIO SERVERPORT 1883 #define AIO USERNAME #define AIO KEY "4986d110c4cd4024ab8131e160ebc998" Adafruit MQTT fonksiyonları // Create an ESP8266 WiFiClient class to connect to the MOTT server. WiFiClient client: Adafruit MQTT Client mqtt(sclient, AIO SERVER, AIO SERVERPORT, AIO USERNAME, AIO KEY); Adafruit Feedleri // Notice MQTT paths for AIO follow the form: <username>/feeds/<feedname> Adafruit MQTT Publish alarmdurum = Adafruit MQTT Publish (&mqtt, AIO USERNAME "/feeds/alarmdurum"); Adafruit MOTT Publish sicaklikdurum = Adafruit MOTT Publish (&mqtt, AIO USERNAME "/feeds/sicaklikdurum"); // Setup a feed called 'onoff' for subscribing to changes. Adafruit MQTT\_Subscribe onoffbutton = Adafruit MQTT\_Subscribe(&mqtt, AIO\_USERNAME "/feeds/alarm-sistemi");

Adafruit\_MQTT\_Subscribe lambadurum = Adafruit\_MQTT\_Subscribe(smqtt, AIO\_USERNAME "/feeds/lambabuton");
Adafruit MQTT\_Subscribe kapidurum = Adafruit MQTT\_Subscribe(smqtt, AIO\_USERNAME "/feeds/alarmdurumu");







### WEMOS ile MQTT Protokolü Kullanarak adafruit Veri Gönderimi

#### ■ MQTT Bağlantı Fonksiyonu

```
void MQTT connect() {
  int8 t ret;
 // Stop if already connected.
 if (mqtt.connected()) {
    return;
  Serial.print("Connecting to MOTT... ");
  uint8 t retries = 3;
 while ((ret = mqtt.connect()) != 0) { // connect will return 0 for connected
       Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
       Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");
       mqtt.disconnect();
       delay(5000); // wait 5 seconds
       retries--;
       if (retries == 0) {
        // basically die and wait for WDT to reset me
        while (1);
  Serial.println("MQTT Connected!");
```

```
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 // Connect to WiFi access point.
 Serial.println(); Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(WLAN_SSID);
 WiFi.begin(WLAN SSID, WLAN PASS);
 while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 Serial.println();
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
 MQTT connect();
olculendeger = analogRead(sicaklikSensor); //A0'den değeri alacak
olculendeger = (olculendeger/1024)*5000;//değeri mV'a dönüştürecek
sicaklik = olculendeger /12,0; // mV'u sicakliğa dönüştürecek
sicaklik=sicaklik-10;
 Serial.print(F("\nSending sıcaklık val "));
 Serial.print(sicaklik);
 Serial.print("...");
 sicaklikdurum.publish(sicaklik);
```



### Firebase

- □ <a href="https://firebase.google.com/">https://firebase.google.com/</a>
- □ Google'ın gerçek zamanlı veri depolama özelliği olan bulut tabanlı platformudur.
- □ Kullanım verilerinin analizi, bildirim gönderme, uygulama testi gibi işlemlerin yerine getirebilecek kontrol/yönetim paneli sunar.






THEOLEVIOLOGIAN WERS TO STATE OF THE OLIVERS TO STATE

### Proje Kimliği ve Anahtarını Ekleme

- NoSQL veritabanı kullanarak kullanıcılarla cihazlar arasında verileri gerçek zamanlı olarak saklayan ve senkronize eder. JSON veri formatını kullanır.
- Güncellenmiş veri, bağlı cihazlar arasında milisaniyeler içinde senkronize edilir ve uygulamamız çevrimdışı durumdaysa veriler saklanır ve ağ bağlantısı olduğunda senkronize edilir.







THEOLETICAL CHARGE STATE OF THE 
### Gömülü Sistemler ile Bağlantısı

- ☐ Ardunio temelli uygulamalar için <a href="https://github.com/firebase/firebase-arduino/">https://github.com/firebase/firebase-arduino/</a> adresindeki başlık dosyası kullanılabilir.
- ☐ Firebase Bağlantı kurmak için **HOST** adresi ve **AUTH** gizli anahtar eklenir.

```
String HOST = "ornek.firebaseio.com";

String AUTH = "anahtarkodu";

Firebase.begin(HOST, AUTH);
```

□ Değer yazma "ornek.firebaseio.com/" adresinin altında sayı json verisi oluşturulur.

```
Firebase.setFloat ("sayı", 42.0);
```



Değer okuma "ornek.firebaseio.com/sayı" adresinin altında json verisi okuyoruz.

```
sayı = Firebase.getFloat("sayı");
```



- ✓ Yapılabileceklerin adımları sırayla;
- ►IoT Hub '1 oluşturun.
- ➤IoT Hub 'ınıza PI için bir cihaz kaydedin.
- ➤ Raspberry PI 'yi ayarlayın.
- ➤ IoT Hub 'ınıza algılayıcı verileri göndermek için PI üzerinde örnek bir uygulama çalıştırın.

- ✓ Öğrenecekleriniz
- Azure IoT Hub 'ı oluşturma ve yeni cihaz Bağlantı dizenizi alma.
- ➤BME280 algılayıcısı ile Pi bağlama.
- ➤PI üzerinde örnek uygulama çalıştırarak algılayıcı verilerini toplama.
- ➤IoT Hub 'ınıza algılayıcı verileri gönderme.





#### ✓ Gerekenler

- ➤ Bir Raspberry PI 2 veya Raspberry PI 3 panosu.
- Azure aboneliği. Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.
- ➤ Pi 'ye bağlanan bir izleyici, USB klavye ve fare.
- ➤ Windows veya Linux çalıştıran bir Mac veya bılgısayar.
- ➤ Bir internet bağlantısı.
- ➤ Bir 16 GB veya mikro SD kart.
- ➤ İşletim sistemi görüntüsünü mikro SD kartına yazmak için bir USB-SD bağdaştırıcısı veya mikro SD kart.
- ➤ 6 foot mikro USB kablosuyla 5-volt 2-amp güç kaynağı.
- Aşağıdaki öğeler isteğe bağlıdır:
- ➤ Birleştirilmiş bir Adameyve BME280 sıcaklık, basınç ve nem algılayıcısı.
- ➤ Bir enine Pano.
- ➤ 6 F/p atlatici kablolari.
- ➤ Bir diffon 10-mm LED 'i.
















#### ✓ IoT hub'ı oluşturma

- Bu bölümde <u>Azure Portal</u> kullanarak IoT Hub 'ı oluşturma açıklanmaktadır.
- Azure Portal'ında oturum açın.
- Azure giriş sayfasından + **kaynak oluştur** düğmesini seçin ve ardından **Market 'te ara** alanına *IoT Hub* girin.
- Arama sonuçlarından **IoT Hub** seçin ve ardından **Oluştur**' u seçin.
- Temel bilgiler sekmesinde, alanları aşağıdaki gibi doldurun:
  - Abonelik: hub 'ınız için kullanılacak aboneliği seçin.
  - **Kaynak grubu**: bir kaynak grubu seçin veya yeni bir tane oluşturun. Yeni bir tane oluşturmak için **Yeni oluştur** 'u seçin ve kullanmak istediğiniz adı girin. Var olan bir kaynak grubunu kullanmak için bu kaynak grubunu seçin. Daha fazla bilgi için bkz. <u>Azure Resource Manager kaynak gruplarını yönetme</u>.
  - **Bölge**: hub 'ınızın bulunmasını istediğiniz bölgeyi seçin. Size en yakın konumu seçin. <u>IoT Hub cihaz akışlarıg</u>ibi bazı özellikler yalnızca belirli bölgelerde kullanılabilir. Bu sınırlı Özellikler için desteklenen bölgelerden birini seçmeniz gerekir.
  - **IoT Hub adı**: hub 'ınız için bir ad girin. Bu adın genel olarak benzersiz olması gerekir. Girdiğiniz ad kullanılabilir durumdaysa yeşil bir onay işareti görünür.







İleri ' yi seçin: hub 'ınızı oluşturmaya devam etmek için boyut ve ölçek ayarlayın.


Home > New > IoT hub					
IoT hub Microsoft					
Basics Size and scale	Tags Review + create				
Each IoT hub is provisioned w		n a specific tier. The tier and numb	ber of units determine the		
Scale tier and units					
Pricing and scale tier * i	S1: Standard ti	S1: Standard tier			
		Learn how to ch	noose the right IoT hub tier for yo	ur solution	
Number of S1 IoT hub units				11	
	Determines	s how your IoT hub can scale. You	can change this later if your need	ds increase.	
Pricing and scale tier ①  Messages per day ①	S1 400,000	Device-to-cloud-messages ①  Message routing ①	Enabled Enabled		
Cost per month	25.00 USD	Cloud-to-device commands ①	Enabled		
Azure Security Center (i)	0.001 USD per device per month	IoT Edge ①	Enabled		
		Device management ①	Enabled		
→ Advanced settings					
Review + create	< Previous: Basics N	lext: Tags > Automation op	ptions		





Varsayılan ayarları burada kabul edebilirsiniz. İsterseniz, aşağıdaki alanlardan herhangi birini değiştirebilirsiniz:

- •Fiyatlandırma ve ölçek katmanı: seçtiğiniz katman. İstediğiniz sayıda özelliğe ve her gün çözümünüz aracılığıyla kaç tane ileti gönderdiğinize bağlı olarak çeşitli katmanlardan seçim yapabilirsiniz. Ücretsiz katman, test ve değerlendirme için tasarlanmıştır. 500 cihazların hub 'a ve günde en fazla 8.000 iletiye bağlanmasını sağlar. Her Azure aboneliği ücretsiz katmanda bir IoT Hub 'ı oluşturabilir.
- •IoT Hub cihaz akışları için bir hızlı başlangıç üzerinden çalışıyorsanız, ücretsiz katmanı seçin.
- •IoT Hub birimler: günlük birim başına izin verilen ileti sayısı, hub 'ın fiyatlandırma katmanına bağlıdır. Örneğin, hub 'ın 700.000 ileti girişini desteklemesini istiyorsanız iki adet S1 katmanı birimi seçersiniz. Diğer katman seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. doğru IoT Hub katmanını seçme.
- •Azure Güvenlik Merkezi: IoT ve cihazlarınıza ek bir tehdit koruması katmanı eklemek için bunu açın. Bu seçenek ücretsiz katmanda hub 'lar için kullanılamaz. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bkz. <u>IoT Için Azure Güvenlik Merkezi</u>.
- •Gelişmiş ayarlar > Cihazdan buluta bölümler: Bu özellik cihazdan buluta iletileri, iletilerin eşzamanlı okuyucu sayısıyla ilişkilendirir. Coğu hub 'da yalnızca dört bölüm gereklidir.






Dr.Öğr. Üyesi Aykut DİKER

Sonraki ekrana devam etmek için İleri: Etiketler'i seçin. Etiketler ad/değer çiftleridir. Kaynakları kategorilere ayırarak ve faturalandırmayı birleştirmek için birden fazla kaynağa ve kaynak grubuna aynı etiketi atayabilirsiniz.

Home > New > IoT hub				
IoT hub <sub>Microsoft</sub>				
Basics Size and scale Tags	Review + create			
Tags are name/value pairs. To categorize resources and consolidate billing, apply the same tag to multiple resources and resource groups. Your tags will update automatically if you change your resources. Learn more				
Name ①	Value ①	Resource		
department	: accounting	IoT Hub		
	]:	IoT Hub		
Review + create < Prev	vious: Size and scale Next: Revie	ew + create > Automation options		



- ✓ İleri ' yi seçin: seçimlerinizi gözden geçirmek için ve Oluştur ' a tıklayın.
- ✓ Bu ekrana benzer bir şey görürsünüz, ancak hub 'ı oluştururken seçtiğiniz değerler vardır. Yeni hub 'ınızı oluşturmak için Oluştur ' u seçin.
- ✓ Hub 'ın oluşturulması birkaç dakika sürer.









# IoT Hub 'a yeni bir cihaz kaydetme:

✓ IoT Hub 'ınız gezinti menüsünde IoT cihazları' nı açın ve ardından IoT Hub 'ınıza bir cihaz eklemek için Yeni' yi seçin.







### IoT Hub 'a yeni bir cihaz kaydetme:


✓ Cihaz oluştur' da, yeni cihazınız Için myDeviceid gibi bir ad girin ve Kaydet' i seçin. Bu eylem, IoT Hub 'ınız için bir cihaz kimliği oluşturur.





#### IoT Hub 'a yeni bir cihaz kaydetme:

✓ Cihaz oluşturulduktan sonra cihazı IoT cihazları bölmesindeki listeden açın. Daha sonra kullanmak üzere birincil bağlantı dizesini kopyalayın.








#### Raspberry PI 'yi ayarlama:

- ✓ Raspbian görüntüsünü yüklemek için mikro SD kartını hazırlayın.
- ✓ Raspbian indirin.
- ✓ a. Masaüstü Ile Raspbian Buster (. zip dosyası).
- ✓ b. Raspbian görüntüsünü bilgisayarınızdaki bir klasöre ayıklayın.
- ✓ Raspbian 'i mikro SD kartına yükler.
- ✓ a. Etrahi SD kart yazıcı yardımcı programını indirip yükleyin.
- ✓ b. Oyu çalıştırın ve adım 1 'de ayıkladığınız Raspbian görüntüsünü seçin.
- ✓ c. Mikro SD kart sürücüsünü seçin. Oyma, doğru sürücüyü zaten seçmiş olabilir.
- ✓ d. Raspbian 'i mikro SD kartına yüklemek için Flash 'a tıklayın.
- ✓ e. Yükleme tamamlandığında mikro SD kartını bilgisayarınızdan kaldırın. Mikro SD kartını doğrudan kaldırmak güvenlidir, çünkü, mikro SD kartını tamamladıktan sonra otomatik olarak çıkarır ya da çıkarılır.
- ✓ f. Mikro SD kartını PI içine ekleyin.




#### SSH ve 12C 'yi etkinleştir:

- ✓ PI 'yi monitöre, klavyeye ve fareye bağlayın.
- ✓ PI 'yi başlatın ve pi Kullanıcı adı ve parola olarak kullanarak Raspbian 'de oturum açın raspberry .
- ✓ Preferences > Raspberry PI
   Configuration > Raspberry simgesine
   tıklayın.




#### SSH ve 12C 'yi etkinleştir:

✓ Arabirimler sekmesinde, I2C ve SSH 'Yi etkinleştirmek için ayarlayın ve ardından Tamam' a tıklayın. Fiziksel sensörler yoksa ve sanal algılayıcı verileri kullanmak istiyorsanız, bu adım isteğe bağlıdır.



#### Algılayıcıyı Pi 'ye bağlama:

✓ Bir LED ve BME280 ile Pi arasında bağlantı kurmak için aşağıdaki gibi bir enine ve atlatıcı kablolarını kullanın. Sensöre sahip değilseniz, Bu bölümü atlayın





TEDIS EYLOR QUANTIES STATE OF THE STATE OF T


#### Algılayıcıyı Pi 'ye bağlama:

BME280 algılayıcısı, sıcaklık ve nem verileri toplayabilir. Cihaz buluta bir ileti gönderdiğinde algılayıcı yanıp sönüyor. Algılayıcı PIN 'leri için aşağıdaki kabloyu kullanın:

Başlat (algılayıcı & LED)	Bitiş (Pano)	Kablo rengi
VDD (PIN 5G)	3.3 v PWR (pin 1)	Beyaz kablo
Iğne (PIN 7G)	Iğne (pin 6)	Kahverengi kablo
SDI (PIN 10G)	I2C1 SDA (PIN 3)	Kırmızı kablo
SCK (Iğne 8G)	12C1 SCL (PIN 5)	Turuncu kablo
LED VDD (PIN 18F)	GPiO 24 (PIN 18)	Beyaz kablo
LED arka plan (Iğne 17F)	Iğne (PIN 20)	Siyah kablo

#### Algılayıcıyı Pi 'ye bağlama:

✓ ME280, Raspberry Pi 'nize başarıyla bağlandıktan sonra görüntünün yandaki şekildeki gibi olması gerekir.



THEORY OF THE PROPERTY OF THE

#### PI 'yi ağa bağlama:

- Mikro USB kablosunu ve güç kaynağını kullanarak PI 'yi açın. PI 'yi kablolu ağınıza bağlamak için Ethernet kablosunu kullanın veya Pi 'yi kablosuz ağınıza bağlamak için Raspberry PI Foundation içindeki yönergeleri izleyin. PI 'niz ağa başarıyla bağlandıktan sonra, PI'ni izin IP adresini bir yere getirmeniz gerekir.
- PI 'nin bilgisayarınızla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Örneğin, bilgisayarınız, PI bir kablolu ağa bağlıyken kablosuz ağa bağlıysa, devdisco çıktısında IP adresini göremeyebilirsiniz




Ana bilgisayarınızdan aşağıdaki SSH istemcilerinden biriyle Raspberry Pi 'nize bağlanın:

#### Windows kullanıcıları

- a. Windows için Putty indirin ve yükleyin.
- b. PI 'nizin IP adresini ana bilgisayar adı (veya IP adresi) bölümüne kopyalayın ve bağlantı türü olarak SSH ' yi seçin.

Varsayılan Kullanıcı adı pi ve parola raspberry' dır .






varsayıları Kullarlıcı adı pi ve parola dir raspberry.

### PI üzerinde örnek uygulama çalıştırma

2. Node.js ve NPM 'yi Pi 'nize.

İlk olarak Node.js sürümünüzü kontrol edin.



Sürüm 10. x 'den düşükse veya PI 'ağınızda Node.js yoksa, en son sürümü yükler.

```
Bash

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash
sudo apt-get -y install nodejs
```

3. Örnek uygulamayı kopyalayın.



4. Örnek için tüm paketleri yükler. Yükleme, Azure IoT cihaz SDK 'Sı, BME280 algılayıcı kitaplığı ve kablo kitaplığı 'nı içerir.

```
Bash

cd azure-iot-samples-node/iot-hub/Tutorials/RaspberryPiApp
npm install
```





#### Örnek uygulamayı yapılandırma

Aşağıdaki komutları çalıştırarak yapılandırma dosyasını açın:

Bash

nano config.json

```
pi@raspberrypi: ~/azure-iot-samples-node/iot-hub/Tutorials/RaspberryPiApp
File Edit Tabs Help
 GNU nano 3.2
                                           config.json
 "simulatedData": false,
 "interval": 2000,
 "deviceId": "Raspberry Pi Node",
 "LEDPinGPIO": 24,
 "messageMax": 256,
 "credentialPath": "~/.iot-hub",
 "temperatureAlert": 30,
 "transport": "mqtt",
 "iotEdgeRootCertFilePath": null,
 "i2cOption": {
   "pin": 9,
   "i2cBusNo": 1,
   "i2cAddress": 119
                        [ Read 16 lines (Converted from DOS format) ]
^G Get Help
               ^O Write Out
                              ^W Where Is
                                              ^K Cut Text
                                                                             ^C Cur Pos
                                                             ^J Justify
  Exit
                                                                                Go To Line
                                 Replace
                                                Uncut Text
```





- ✓ Bu dosyada yapılandırabileceğiniz iki öğe vardır. Birincisi, interval buluta gönderilen iletiler arasındaki zaman aralığını (milisaniye olarak) tanımlayan bir değer. İkinci bir simulatedData değer, sanal algılayıcı verilerinin kullanılıp kullanılmayacağını belirten bir Boole değeridir.
- ✓ Sensöre sahip değilseniz, simulatedData true örnek uygulamanın benzetimli algılayıcı verileri oluşturması ve kullanması için değerini olarak ayarlayın.
- ✓ Control-O > yazarak kaydedip çıkış yapın ve > Control-X yazın.

```
pi@raspberrypi: ~/azure-iot-samples-node/iot-hub/Tutorials/RaspberryPiApp
File Edit Tabs Help
 GNU nano 3.2
                                            config.json
  "simulatedData": false,
  "interval": 2000,
  "deviceId": "Raspberry Pi Node",
  "LEDPinGPIO": 24,
  "messageMax": 256,
  "credentialPath": "~/.iot-hub",
  "temperatureAlert": 30,
  "transport": "mqtt",
  "iotEdgeRootCertFilePath": null,
  "i2cOption": {
   "i2cBusNo": 1,
   "i2cAddress": 119
                         [ Read 16 lines (Converted from DOS format)
               ^O Write Out
                                                                             ^C Cur Pos
^G Get Help
                              ^W Where Is
                                              ^K Cut Text
```





#### ✓ Örnek uygulamayı çalıştırın

Aşağıdaki komutu çalıştırarak örnek uygulamayı çalıştırın:

Bash

✓ Sensör verilerinin ve IoT hub'ınıza gönderilen iletilerin gösterildiği yandaki çıkışı görmelisiniz.

sudo node index.js '<YOUR AZURE IOT HUB DEVICE CONNECTION STRING>'

```
1. pi@raspberrypi: ~/xshi/iot-hub-node-raspberrypi-client-app (ssh)
pi@raspberrypi:~/xshi/iot-hub-node-raspberrypi-client-app $ sudo node index.js '
HostName=IoTGetStarted.azure-devices.net;DeviceId=new-device;SharedAccessKey=d0q
ltgHj6U8Wb+3PX5I9ism5eIGtJLRTb89M7C3eUQ0='
Sending message: {"messageId":1,"deviceId":"Raspberry Pi Node","temperature":22.
09817088597284, "humidity": 79.44195810046365}
Message sent to Azure IoT Hub
Sending message: {"messageId":2,"deviceId":"Raspberry Pi Node","temperature":26.
183512024547063, "humidity": 61.42521225412357}
Message sent to Azure IoT Hub
Sending message: {"messageId":3,"deviceId":"Raspberry Pi Node","temperature":29.
520917564174873, "humidity": 62.00662798413029}
Message sent to Azure IoT Hub
Sending message: {"messageId":4,"deviceId":"Raspberry Pi Node","temperature":22.
591091037492344, "humidity": 70.1062754469173}
Message sent to Azure IoT Hub
Sending message: {"messageId":5,"deviceId":"Raspberry Pi Node","temperature":26.
451696863853265, "humidity": 72.71690012385488}
Message sent to Azure IoT Hub
Sending message: {"messageId":6,"deviceId":"Raspberry Pi Node","temperature":25.
```



THEOLEGY COLUMN THE STATE OF TH

### KAYNAKLAR

- ✓ A. Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash, "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications", IEEE Communication Survey&Tutorials, vol. 17 (4), 2347-2376, 2015.
- ✓ C. Tsai, C. Lai, M. Chiang, and L. T. Yang, "Data mining for Internet of Things: A survey," IEEE Commun. Surveys Tuts., vol. 16, no. 1, pp. 77–97, 1st Quart. 2014
- ✓ Öner ŞAHİN, İsmail Can KARAMAN, Oğuzhan TIRAŞ, "Akıllı Kiralama Sistemi", Bitirme Tezi, Sakarya Üniv., Bilgisayar Müh., Danışman Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ 2017.
- ✓ A. Ayman RADDAD, Ö. Faruk ŞAHİN, "Akıllı Priz", Bitirme Tezi, Sakarya Üniv., Bilgisayar Müh., Danışman Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ 2017.
- √ https://thingspeak.com
- √ https://io.adafruit.com
- √ https://firebase.google.com/
- √ <a href="https://github.com/firebase/firebase-arduino/">https://github.com/firebase/firebase-arduino/</a>
- √ https://docs.microsoft.com/tr-tr/azure/iot-hub/iot-hub-raspberry-pi-kit-node-get-started

