

一、**频域分析基础知识**二、扫频式频谱仪工作原理和关键参数 三、数字频谱仪工作原理和特点 四、频谱仪在卫星广播通信中的典型应用 五、频谱仪的操作


时域分析和频域分析

- 时域分析: 观察信号幅度随时间的变化情况
- 频域分析: 观察和分析信号的频率成分




3


信号的频率成分





两个不同频率的正弦波合成了一个新的信号











频域分析与卫星广播通信监测

- 目前使用的广播和通信卫星绝大多数都是弯管(透明)转发器卫星
- 这类卫星本质上以频率划分不同的转发器和信道
- 不同用户业务之间是频分复用的关系
- VSAT网内可能存在TDMA的复用方式
- 因此,卫星信道监测主要以频域分析为主,时域分析为辅

频域分析的分类

- 完整的频域分析内容包括:
 - 幅度
 - 相位
- 频域分析按内容分类:
 - 矢量分析——幅度、相位
 - 频谱分析——幅度

0

11

时域测量和频谱测量工具


- 时域测量:
 - 示波器
- 频谱测量:
 - 频谱仪
 - 矢量分析仪
 - 网络分析仪


M


频谱仪的分类


- 模拟频谱仪: 使用模拟滤波器
 - 并行滤波器频谱仪
 - 扫描调谐式频谱仪
 - 超外差式扫频调谐式频谱仪
- 数字频谱仪:使用FFT数字信号处理技术
 - 动态信号分析仪
 - 实时信号分析仪













超外差式扫频调谐频谱仪框图


- 将射频信号通过混频 变频到中频
- 滤波器工作在中频, 频率较低且固定不变
- 通过改变混频器本振 实现调谐





• 超外差式扫频调谐频谱仪是目前最常见的类型


0

















































分辨带宽对动态范围的影响

- 对于纯载波信号,可以通过改变分辨带宽提高动态范围
- 纯载波并无载噪比的概念




(10




模拟包络检波器的工作原理


- 包络检波器首先对输入的交流信号进行整流
- 整流后的信号通过低通滤波器
- 滤波器输出的视频信号只反映输入中频信号的包络幅度的变化,不反映交流信号的瞬时幅度变化



模拟包络检波器的问题


- 模拟包络检波器丢弃了输入信号相位信息
- 在个别情形下,多个频率接近的成分同时通过滤波器,其相位相互作用,使合成后的包络起伏可能增强或减弱
- 数字频谱仪采用保留相位的矢量信息,可以避免此类问题





噪声的随机性对测量的影响

- 由于噪声的随机性,频谱仪所测得的噪底起伏较大,测量 电平较低的信号时可能会受到影响。
- 此外,噪底的起伏 对测量载噪比也带 来不便。
- 因此,很多情况下 需要对噪底进行平 滑处理。






VIDEO 低通滤波器的工作原理


- 包络检波器输出的包络信号仍然包含不同的频率成分,其中:
 - ▲ 高频成分反映信号的快速变化部分
 - ▲ 低频成分反映信号的慢速变化部分,即均值部分
- VIDEO低通滤波器丢弃包络信号中的高频成分,保留低频成分,即保留均值部分,起到平滑作用;其低通带宽VIDEO BW(VBW)决定平滑的程度。
- VIDEO低通滤波器是对中频滤波器输出的包络曲线进行平滑,并不改变频谱分辨率。







V BW对噪声平滑效果

- 理论上, VBW小于RES BW才能起到对噪声的平滑作用
- •噪声的平滑效果与VBW/RBW有关,VBW越小,平滑效果越显著
- 推荐VBW/RBW介于0.01~0.1之间









显示器 (DISPLAY)


- 常用频谱仪的显示器有以下几类:
 - **♣CRT显示器**(模拟电路)
 - ▲液晶显示器(数字电路)
 - ▲ 计算机显示器等
- 无论哪种显示器,显示频谱时,其横轴受锯齿波发 生器控制,随LO相应线性变化,反映频率参数;其 纵轴信号包络电平相应变化,反映幅度参数





SPAN/Count/RES BW

- 当SPAN/(Counts-1) > RES BW时,显示值需要取舍, 由此产生几种检波模式(Detector Mode):
 - **♣** Sample
 - **♣** (Positive) Peak
 - **♣** Negative Peak
 - ♣ Normal
 - ♣ Average.....



- 不同模式使用场合不同,各有利弊
- 建议尽量避免在RES BW较小时, SPAN设置过大


0

5

特殊的扫描跨度——0 SPAN

- 当SPAN设为0时,混频器的本振不再扫动,频谱仪显示的曲线不再是信号频谱,而是由中心频率和IF 滤波器所限定的信号功率随时间的变化,即:
 - ♣SPAN≠0: 横坐标为频率, 频域分析
 - ♣SPAN=0: 横坐标为时间, 时域分析
- 0 SPAN的用途:
 - ♣ 天线方向图测试
 - ♣信号功率稳定度测试......





滤波器的响应时间

- 无论低通滤波器(VBW)还是带通滤波器(RESBW),都在不同程度上滤除了输入信号的高频成分,即快速变化部分,而保留了慢变部分;因此,滤波器的输出对输入信号的响应变慢。
- 滤波器带宽越窄,响应时间越长。
- 频谱仪提高分辨率(降低RES BW)、提高平滑度(降低V BW)的代价是扫描速度变慢。

扫描时间 (SWEEP TIME)

模拟频谱仪一个完整SPAN的扫描时间(SWEEP


TIME, ST) 由以下公常福宁

$$ST = \frac{k (Span)}{RBW^2}$$

或

$$\mathrm{ST} \approx \frac{\mathrm{k}(\mathrm{Span})}{(\mathrm{RBW})(\mathrm{VBW})}$$

当 (VBW<RBW) 时






强制加快扫描的后果

测量电平偏低

测量频率偏高

出现 Measure Uncal 错误






56

扫描时间的设置建议

- RES BW、V BW和 Sweep Time相互关联,在频谱仪上均有Auto(自动)和Man(手动)两个选项,当其中的一个或多个参数设为自动时,频谱仪会自动为其选取"合适"的数值。
- 建议在监测频谱时,根据需要手动设置RES BW和V BW,而总是将Sweep Time设为自动 (Auto),此时频谱仪会自动设为不失真条件下的最快速度。
- 仅在0 SPAN模式下手动设置Sweep Time。





输入衰减(Input Attenuation)的作用


- 频谱仪的混频器(Mixer)是非线性器件,如果信号输入功率过高,就会产生非线性失真。因此,频谱仪对输入信号的功率均有明确的限制。
- 为了避免大功率信号使混频器过载,在混频器之前设置 一个可变衰减器,即输入衰减器(Input Attenuator),其衰减值(Attenuation)可在频谱仪前面板手动调节。
- 同时,在中频滤波器之前设置一个可变增益放大器(IF GAIN);该放大器与输入衰减器联动,自动补偿输入衰减的变化。




59

输入衰减对参考电平的影响

• 参考电平(Reference Level, Ref Lvl)是指频谱仪纵轴最高点所代表的电平值。





由于输入衰减与中频增益互相补偿,因此,改变输入 衰减不会改变参考电平。



输入衰减对信号电平的影响

- 由于输入衰减与中频增益互相补偿,因此,当两者之间的混频器未过载的条件下,改变输入衰减并不会改变信号电平的测量结果。
- 如果信号电平及输入衰减的变化使混频器进入过载状态,则混频器输出信号功率受到抑制,测量的信号电平偏低。
- 可以通过改变输入衰减同时观察信号电平的变化来确 定混频器是否过载。





61

输入衰减对噪声的影响

- 频谱仪测量和显示的噪声包含两部分:
 - ♣外部噪声: 随信号一起输入
 - ♣ 内部噪声: 频谱仪内部电子器件产生
- 外部噪声将通过输入衰减器和中频增益放大器,由于两者 联动,外部噪声电平不变。
- 内部噪声不经过输入衰减器,仅经过中频增益放大器,因此增大输入衰减时,由于中频增益提高,内部噪声电平将会提高。
- 测量结果取决于内、外噪声的相对比重。







模拟频谱仪主要参数小结

- IF滤波器是频谱仪的核心部件, RES BW是频谱仪性能的 主要指标,它决定了所能分辨的相隔最近的两个信号的频 差; RES BW越小,分辨率越高、频谱越清晰;但同时扫 描速度也越慢。
- VBW主要用来滤除噪声随机性的影响,对频谱迹线起平滑作用,VBW越小,平滑作用越显著,但同时扫描速度也越慢。
- Sweep Time与 RES BW和V BW相互关联,一般情况下不 建议手动设置。



65



目录

- 一、频域分析基础知识
- 二、扫频式频谱仪工作原理和关键参数
- 三、数字频谱仪工作原理和特点
- 四、频谱仪在卫星广播通信中的典型应用
- 五、频谱仪的操作

数字频域分析方法


- 时域和频域之间的数学关系就是傅立叶变换(FT), 因而可以考虑在时域采集信号,对其进行FT计算,从 而获得信号的频谱。
- 要进行数学运算,就必须用计算机来处理,因此必须把模拟(连续)的输入信号转换成数字(离散)信号,即进行抽样和量化。
- 采用数字信号处理 (DSP) 技术对数字化的时域信号进行快速傅立叶 (FFT),以实现快速计算实时频谱。



67

数字频域分析的过程 Time Record of N Samples Frequency 68

数字频谱仪的基本结构





69

数字频谱仪的特点

• 功能大大增强

数字频谱仪对信号在时域上进行抽样、量化保留了完整的信息,包括幅度和相位,因此除传统的频谱分析外,还能进行其它与相位相关的分析,如调制分析等。


• 扫描速度快


数字频谱仪在芯片或计算机上进行DSP处理,随着芯片处理 技术的提高,速度越来越快;此外,数字频谱仪使用的FFT实际 上相当于平行滤波器,同时又不受平行滤波器的分辨率的限制。

• 便于设备的通用化

数字频谱分析本质上是软件计算的过程,相对传统的模拟 频谱仪,更加容易使用计算机等通用设备实现。








数字频谱仪特色功能 (续)

• 信号的时域分析



目录

- 一、频域分析基础知识
- 二、扫频式频谱仪工作原理和关键参数
- 三、数字频谱仪工作原理和特点
- 四、频谱仪在卫星广播通信中的典型应用
- 五、频谱仪的操作

M



频谱仪在卫星广播通信上的应用


- 极化调整(极化标定)
- 载波功率测量(功率标定)
- 业务载波监测和干扰分析
- 天线方向图测试
- 突发载波观测
- 单载波的功率和稳定度测量
- 互调失真测试
- 天线跟踪性能测量


-7

极化调整(极化标定)

- 极化调整是线极化卫星用户业务开通测试的主要项目。
- 极化调整的目的:
 - 确保对交叉极化同频业务造成的干扰达到最小,并满足隔离要求
 - 用户自身接收同时达到最优化
- 极化调整的前提:
 - 用户天线极化隔离度符合入网规范的要求
 - 用户天线方位、俯仰准确对星







极化调整要点

- 使用CW载波,不能用调制波
 - 动态范围可调
 - 分辨发射和接收交叉极化泄漏
- RES BW设置为~00Hz
 - 提高动态范围
 - 分辨发射和接收交叉极化泄漏
- V BW和SPAN相应调整
 - 兼顾显示清晰和提高扫描速度

- 频谱仪操作技巧
 - Marker
 - Peak Search
 - \(\Delta \text{Marker} \)
 - Trace A, B
 - •



79

功率标定

- 功率标定是卫星用户业务开通测试的另一个主要项目
- 功率标定的目的:
 - 确保用户载波按照传输计划合理使用转发器功率资源
 - 检验用户系统工作状态
- 功率标定的方法:
 - 使用频谱仪测量接收信号功率
 - 校准下行监测系统链路增益 (ESG)
 - 根据接收天线增益、空间路径损耗等推算载波EIRP



频谱仪接收信号功率测量



未调载波信号功率: 能量集中

模拟频谱仪


- 本质上,测量滤波器输出功率,而非谱密度
- 测调制信号功率比较困难,且难以保证准确性
- 一般标定未调载波功率后,保持上行输出功率对载波调制

• 数字频谱仪

- 抽样、量化、存储的过程保留了信号的全部信息
- 通过计算测量信号各种参数,是否调制并无区别

81


接收系统链路校准(ESG)



ESG = L2 - L1 + Coupling Factor


模拟频谱仪: 注入CW信号


部分数字频谱仪: 可注入噪声信号




业务载波监测

- 业务载波监测是转发器客户服务最基本的日常工作
- 直播星公司多套数字和模拟业务监测系统,均已实现自动化








调频广播干扰的频谱分析

- 调频广播干扰是上行站本 地的调频信号
- 调频广播的频谱杂乱无章 ,变化迅速,具有比较明 显的特征
- 部分频谱仪具有解调调幅/ 调频信号的功能,可直接 收听干扰信号内容






87

天线方向图测试频谱仪

- 天线方向图测试是用户地球站设备入网测试的重要内容。
- 天线方向图测试的目的:
 - 确保旁瓣和极化隔离度等指标满足入网规范的要求
- 天线方向图测试的基本方法:
 - 用户天线发射单载波(CW),并按指令要求对准和转动天线
 - 卫星监测站使用频谱仪记录天线转动过程中信号电平的变化
 - 根据天线转速,将记录结果中的时间转换为角度,得到方向图







天线入网测试要点


- 使用CW载波,不能用调制波
 - 增大动态范围
- RES BW设置要足够小
 - 提高动态范围
- RES BW设置要足够大
 - ·兼容CW载波的频率不稳定性
- 频谱仪操作技巧
 - 0 Span
 - Single / Cont Sweep
 - Peak Search
 - Trace A, B
 - Remote Access
 -



91

突发载波观测

• 频谱仪: 最大值保持功能



1

单载波的功率和稳定度测量

- 单载波功率测量:
 - 适当调整Center Frequency、Span、Reference Level和RBW,使载波的峰值落在显示范围内
 - 接Peak Search,读出光标的功率值PMarker
 - 计算载波功率

 $P_{CW} = P_{Marker} + Attn_{Coupler}$

式中,Attn_{Coupler}为测试端口到频谱仪输入端口之间的耦合衰减与电缆损耗之和


- 单载波的功率和频率稳定度测量:
 - 适当调整频谱仪设置,使载波的峰值落在显示范围内
 - 按Marker→CF, Marker→Ref Lvl, 以及向上按键, 使载波的峰值落在中心频率的参考电平以下
 - 定时按Peak Search,读取并记录光标所对应的功率和频率值
 - 对测试记录作统计处理
 - 频谱仪功率稳定度和频率稳定度应由于被测信号指标



93

互调失真测试

- 三阶载波互调比 (C/IM)测试
 - 在非线性放大器带宽范围内的两个等幅单载波、与它们所产生的三阶互调产物之间的电平差值定义为C/IM
 - 调整频谱仪,使两个单载波与两个三 阶互调产物的峰值、以及噪声底都能 落在显示范围内
 - 按Peak Search,使光标落在较高的一个单载波上
 - 接Marker Delta,并调整光标,使光 标落在较高的一个三阶互调产物上
 - 两个光标之间的电平差值(dB数)即为互调比C/IM



(

天线跟踪性能测量

- 测试方法
 - 测试信号通常为卫星信标
- 地面天线的自动跟踪性能测量
 - 用手控方式调整方位角和俯仰角,使天线偏离卫星
 - 启动天线自动跟踪功能
 - 卫星信标的电平变化反映了自动跟踪天线的对星状态和精度
- "动中通"天线的跟踪性能测量
 - "动中通" 为能在行进中自动对星的车载天线
 - 跟踪性能测试应在特定的路况和驾驶条件下进行
 - 正极化的卫星信标电平主要随天线的指向角而变
 - 反极化的卫星信标电平随天线的指向角和极化角而变
 - 通过测试、记录并且比较正反极化卫星信标的电平变化,可以验证车载天线在行进中的跟踪性能和极化失准情况



95



目录

- 一、频域分析基础知识
- 二、扫频式频谱仪工作原理和关键参数
- 三、数字频谱仪工作原理和特点
- 四、频谱仪在卫星广播通信中的典型应用
- 五、频谱仪的操作



が谱仪的主要参数设置 Center Frequency Span Amplitude Ref Ivl Scale BW RES BW V BW Sweep Single Continuous

频谱仪的主要功能设置

- Marker
 - Peak Search
 - Δ Marker
 - Marker —>
- Trace
 - Trace A, B, C
 - Clear Write, Max Hold, View, Blank...
- Display Line



00

信号测量

- 数字调制信号的频谱测量
 - 频谱显示
 - 曲线平滑
 - 载噪比测量
 - · 观察RES BW和V BW的变化对信号的影响
- 信标测量
 - 频谱显示
 - 分辨主、副载波
 - · 观察RES BW对动态范围的影响
 - 0 SPAN观察信号功率的稳定度



频谱仪使用注意事项

- 开机预热与自效
- 避免输入信号含有直流成分
- 输入信号功率限制
- 定期校验
- 注意防水、防尘
- 正确选用频谱仪

