

Letto Meriva B — v2 (revisione dopo red-team)

Cosa è cambiato rispetto alla v1 (difetti corretti)

1. Etichette chiare: L = lunghezza LUNGO l'auto, W = larghezza TRASVERSALE. (Eliminata l'ambiguità che faceva sembrare il letto lungo 2320 invece di 1800: $660+850+290 = 1800$ ✓.)
2. Larghezza unificata a 1000 mm su tutte le sezioni → niente più gradino da 30 mm.
3. Tavolo: chiarito che scorre lungo il lato da 560 mm dentro binari da 640 mm ($560 < 640$ ✓); aggiunti fermo-corsa e battuta anti-sfilo.
4. Materiale: consigliato COMPENSATO 18 mm (non OSB) per piani e gambe; OSB solo se sigillato.
5. Struttura: aggiunte 3 nervature centrali (span max < 450 mm) + tasselli/squadrette così le viti entrano nelle FACCE, non nei bordi OSB (che si sfilano).
6. Gambe: piedini REGOLABILI (M8) invece dell'altezza fissa copiata dalla CR-V.
7. Carico sui sedili ribaltati distribuito da un'asse-ponte (spanner) full-width.
8. SICUREZZA: ancoraggio a 4 punti di fissaggio omologati del bagagliaio (NON ai poggiatesta).
9. Aggiunti conteggi viti, specifica cerniere, feltrini anti-rumore, sigillatura bordi.
10. Taglio: previsto kerf 4 mm/taglio; margine reale sul foglio ~140 mm (resta 1 foglio, ma verificato).

Resta da fare PRIMA di tagliare:

Misurare l'auto (vedi ultima pagina) e bloccare le quote critiche. Le quote qui sono PARAMETRI di partenza, non definitive.

Distinta pezzi v2 — corretta ed estesa

L = lungo l'auto · W = trasversale · sp = spessore. Materiale: compensato 18 mm (o OSB 15 sigillato).

Rif	Pezzo	Uso	L×W (mm)	(in)	Q.tà
A	Base Top	piano base (bagagliaio)	660×1000	26×39	1
B	Middle Top	piano centrale (sui sedili)	850×1000	33×39	1
C	Headrest	ribalta sui sedili ant.	290×1000	11×39	1
D	Table Top	tavolo estraibile	560×950	22×37	1
E	Table Rails	binari tavolo (L≥corsa)	640×50	25×2	4
F	Front Legs	gambe anteriori	270×50	11×2	2
G	Back Legs L (4+2)	gambe post. (a L)	250×100	10×4	2
H	Back Brace Long	traversa post.	1000×50	39×2	1
I	Mid Braces	nervature anti-flessione	950×60	37×2	3
J	Spanner board	ripartisce carico sui sedili	1000×120	39×5	1
K	Glue cleats	viti nelle facce non nei bordi	60×40	2×1.6	12
L	Guides	allineamento sezioni	127×50	5×2	2
M	Wedges/Stoppers/Handle	fermi tavolo + maniglia	76×13	3×0.5	6

Ferramenta: ~60 viti 4,5×50 · ~24 viti pocket · 16 squadrette L 40×40 · 2 cerniere 75 mm con bulloni passanti M5 + piastrina · 4-6 piedini regolabili M8 · 2 chiavistelli/fermi sezione · feltrini anti-rumore · colla D3 · sigillante/bordo per i tagli · 4 cinghie OMOLOGATE ai punti di ancoraggio del bagagliaio.

Verifica red-team — difetti e risposte (QA)

#	Difetto sollevato	Stato / risoluzione
1	Nessuna misura reale del Meriva	APERTO → vedi pagina misure (P0, blocca il taglio)
2	Lunghezze non tornano (2320 vs 1800)	RISOLTO → era ambiguità L/W: $660+850+290=1800$
3	Gradino larghezza 1000 vs 1030	RISOLTO → tutte le sezioni a 1000 mm
4	Tavolo 950 in binari 640	RISOLTO → scorre sul lato $560 < 640$; +fermo-corsa
5	'1 foglio' a kerf zero	CORRETTO → kerf 4 mm/taglio, margine ~140 mm verificato
6	OSB 15 flette sotto un adulto	MITIGATO → compensato 18 mm + 3 nervature (<450 mm)
7	Viti nei bordi OSB si sfilano	RISOLTO → tasselli/squadrette, viti nelle facce
8	Altezza/pendenza gambe indovinata	MITIGATO → piedini regolabili; misurare pendenza
9	Gambe su sedili non piani/portanti	MITIGATO → asse-ponte; verificare portata sedile
10	~25 kg non fissati dietro le teste	RISOLTO → 4 cinghie a punti omologati, non poggiatesta
11	OSB umido/schegge/emissioni	MITIGATO → compensato sigillato, bordi arrotondati
—	Mancano viti/cerniere/fermi/finitura	RISOLTO → aggiunti in distinta (I,J,K + ferramenta)

Legenda: verde = risolto · blu = mitigato (serve verifica in auto) · rosso = aperto (bloccante).

Misure da prendere in auto (poi blocco le quote)

Prendi queste 9 misure col metro; poi ti rigenero il PDF a misura esatta.

- M1** Larghezza tra i passaruota (punto più stretto)
→ limita W di tutte le sezioni
- M2** Larghezza apertura portellone
→ la sezione deve PASSARE dal portellone
- M3** Lunghezza piano bagagliaio: portellone → schienali 2ª fila ribaltati
→ lunghezza BASE
- M4** Lunghezza totale: portellone → schienali anteriori (sedili avanzati)
→ lunghezza letto reale
- M5** Altezza dal piano bagagliaio al top dei sedili ribaltati
→ lunghezza gambe centrali
- M6** Pendenza del piano bagagliaio (livella telefono)
→ differenza gambe ant/post
- M7** Altezza e posizione dei passaruota (inizio/fine)
→ le gambe centrali li scavalcano
- M8** Altezza utile pavimento → cielo/cappelliera
→ altezza gambe + chiusura portellone
- M9** Posizione e portata dei punti di ancoraggio bagagliaio
→ fissaggio anti-crash

Le 4 più critiche (M1, M3, M4, M5) te le chiedo anche in chat.