TABLA CORREAS DE CUBIERTA PARA SOBRECARGAS <100kg/m2								
	LARGO MÓDULO (mm)							
H PERFIL (mm)	2300	3000	4000	5000	6000	7000	8000	>8000
129 (*)	1x50	1x50	3x50	3x50	3x50			
	2x40	2x40	2x40	2x40	4x40			
160 (*)	1x50	1x50	3x50	3x50	3x60	4x60		
	2x40	2x40	2x40	2x40	2x50	2x50		
					2x40	2x40		
190 (**)	1x60	1x60	1x75	1x75	3x75	4x75	3x90	3x90
	2x50	2x50	2x60	2x60	2x60	2x60	2x75	2x75
			2x50	2x50	2x50	2x50	4x60	4x60

(*) Comprobar que la altura del canalón es de 27mm

(**) Comprobar que la altura del canalón es de 47mm

NOTAS GENERALES

Se elimina el perfil de altura 200mm

Las correas a utilizar son H40/H50/H60/H75/H90

Sobre fondo amarillo, las cubiertas que deben llevar dado tipo CORNER

Todos los módulos con base hormigón, llevarán dado tipo CORNER sea cual sea su altura y dimensión

La distancia máxima entre correas de 800mm

La interpolación, siempre a la inmediata superior

Para módulos de ancho mayor a 2500mm: *Correas <60mm, reforzadas*

Distáncia máxima entre correas, 600mm. Colocar más correas de las indicadas en la tabla a elección del técnico