

TEKNİK RAPOR: SİMÜLASYONDA CSMS ROLÜ VE SteVe KULLANIMI

1. SteVe Nedir? (CSMS Simülatörü)

SteVe (Almanca: *Steckdosenverwaltung* – Priz Yönetimi), Açık Şarj Noktası Protokolü (OCPP) için geliştirilmiş, **açık kaynaklı** ve yaygın kullanılan bir sunucu uygulamasıdır. SteVe, simülasyon ve test ortamlarında **Merkezi Şarj İstasyonu Yönetim Sistemi (CSMS)** rolünü üstlenir.

Amacı, OCPP uyumlu şarj istasyonlarının (Charge Point – CS) bağlanıp yönetileceği, uzaktan komutların gönderileceği ve şarj verilerinin toplanacağı bir arka uç sistemi sağlamaktır.

Özellik	Açıklama
Rol	Merkezi Yönetim Sistemi (CSMS)
Teknoloji	Java tabanlı bir web uygulaması (MySQL/MariaDB veritabanı gerektir).
Kullanım Yeri	Şarj altyapısı geliştirme, test, akademik araştırma ve küçük ölçekli yönetim sistemleri.
Erişim	Bir web tarayıcısı üzerinden grafik kullanıcı arayüzü (Web UI).

2. Simülasyon Senaryosundaki Kritik Rolü

SteVe, "**Sahte Firmware Güncellemesi ile Şarj İstasyonunu Ele Geçirme**" anomali senaryonuzun üç temel aşamasında kritik bir rol oynar:

A. Meşru Hedefin Temsili (Spoofing Hedefi)

- Saldırgan (ATK), kendisini meşru bir **CSMS** olan SteVe gibi göstermeye çalışacaktır.
- Senaryonun dayandığı **UpdateFirmware** komutu normal şartlar altında SteVe'den gelmelidir. SteVe, bu komutu gönderebilme yeteneği ile saldırıcı vektörünün bağlamını oluşturur.

B. Oportunite ve Komut Merkezi

- SteVe'nin yönetim arayüzü, meşru bir firmware güncelleme komutunu ("Saldırı Vektörü ve Adımları" raporunuzdaki meşru süreç) tetiklemenizi sağlar.
- Saldırgan (ATK) makinesi, bu meşru trafiği yakalayıp sahte (zararlı) firmware indirme URL'si ile değiştirerek MitM saldırısını gerçekleştirebilir.

C. Anomali Tespiti ve Hizmet Reddi (DoS) Doğrulaması

- Saldırı başarılı olup Charge Point (CS) fidye yazılımı nedeniyle kilitlendiğinde, SteVe'ye (CSMS) düzenli olarak gönderilmesi gereken **Heartbeat** mesajları kesilir.
- SteVe'nin web arayüzünde, hedef CS'in durumunun aniden "**Offline**" veya "**Error**" olarak değiştiğinin gözlemlenmesi, raporunuzdaki "**Tespit Yöntemleri**" maddesini ve **Hizmet Reddi (DoS)** etkisini merkezi olarak doğrulamanızı sağlar.

3. Kullanım ve Kurulum Gereksinimleri

SteVe bir web uygulaması olduğu için, simülasyon ortamında bir sunucu görevi görür.

A. Kullanım Şekli (Ağ İletişimi)

1. **Kurulum Yeri:** Simülasyon topolojisindeki **CSMS** rolünü üstlenen sanal makineye (VM) veya **Docker konteynerine** kurulur.
2. **Erişim:** SteVe çalıştırıldıkten sonra, kurulumun yapıldığı sanal makinenin IP adresi ve portu kullanılarak **herhangi bir web tarayıcısı** üzerinden erişilir (örneğin, http://<CSMS_IP>:8080/).
3. **İletişim:** Şarj İstasyonu (CS) makinesi, OCPP protokolü (WebSocket) üzerinden sürekli olarak SteVe sunucusuna bağlanır.

B. Önerilen Kurulum Metodu

- **Docker:** SteVe ve veritabanı bağımlılıklarını izole edilmiş, hızlı ve temiz bir şekilde kurmak için en çok önerilen yöntem **Docker konteynerizasyonudur**.

SİMÜLASYON ORTAMI KURULUM KILAVUZU

A. Simülasyon Ortamı Temel Bileşenleri

Bu ortam, herhangi bir OCPP senaryosunu (firmware güncelleme, uzaktan şarj başlatma/durdurma, veri aktarımı vb.) test etmeye olanak tanır.

Bileşen Adı	Rolü	Teknoloji	Amaç
CSMS (SteVe)	Merkezi Şarj İstasyonu Yönetim Sistemi (Sunucu)	Docker/Java	OCPP komutlarını gönderir ve verileri yönetir.
Charge Point (CS)	Şarj İstasyonu Simülatörü (İstemci)	Docker/Python	CSMS'e bağlanır ve komutları uygular.
Ağ İzleme (İsteğe Bağlı)	Ağ Trafiği Analizi	Sanal Makine/Wireshark	İki bileşen arasındaki meşru iletişimini izlemek.

B. Adım 1: Kurulum Ön Gereksinimleri

Tüm ekip üyelerinin test ortamını çalıştırması için gerekli temel yazılımlar:

- Docker ve Docker Compose:** Sunucu ve istemci bileşenlerini hızlı ve izole bir şekilde kurmak için.
- Temel Linux/Windows Bilgisi:** Komut satırı (CLI) üzerinden Docker komutlarını çalışma yeteneği.

C. Adım 2: CSMS Kurulumu (SteVe)

SteVe'yi, bağımlılıklarından izole edilmiş bir şekilde Docker üzerinde kuralım:

- docker-compose.yml Hazırlama:** SteVe uygulamasını ve verilerini saklayacak bir MySQL/MariaDB veritabanını içeren bir Docker Compose dosyası hazırlayın.

Kurulumu Başlatma: Proje dizininde aşağıdaki komutu çalıştırın:

Bash
docker-compose up -d
2.

Erişim Kontrolü: SteVe'nin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için tarayıcınızdan şu adrese erişin:

http://localhost:8080/

3. (*Eğer SteVe'yi ayrı bir VM'e kurduysanız, localhost yerine o VM'in IP adresi kullanılmalıdır.*)

D. Adım 3: Charge Point (CS) Kurulumu

Bir şarj istasyonu istemcisini SteVe'ye bağlamamız gereklidir. Açık kaynaklı bir OCPP Python istemcisi (örneğin [ocpp-simulator](#)) bu amaç için idealdir.

1. **İstemci İmajını Çekme:** OCPP istemci imajını Docker Hub'dan çekin.

Bağlantı Konfigürasyonu: İstemciyi çalıştırırken, CSMS (SteVe) sunucusunun adresini belirtin:

Bash
Örnek çalışma komutu (detaylar kullanılan simülatöre göre değişir)
docker run -d --name chargepoint1 ocpp-simulator:latest \
--csms-url ws://<CSMS_IP>:8887/ChargePoint1

- 2.
3. **Bağlantı Kontrolü:** SteVe web arayüzüne girerek, "ChargePoint1" ID'si ile yeni bir şarj istasyonunun "**Connected**" (Bağlı) durumda olduğunu doğrulayın.

E. Adım 4: Genel Test ve Senaryo Uygulama

Artık kurulan bu genel ortam, temel OCPP senaryolarını test etmeye hazırlıdır:

- **Veri Gönderimi:** CS'in SteVe'ye Heartbeat ve MeterValues (ölçüm değerleri) gönderdiğini doğrulayın.
- **Komut Gönderimi:** SteVe arayüzünden CS'e uzaktan komutlar (örneğin, **RemoteStartTransaction**, **GetConfiguration**) gönderip CS'in doğru yanıt verdiği test edin.
- **Güvenlik Senaryoları:** Ek araçlar (Wireshark, MitM araçları) kullanarak bu iki bileşen arasındaki trafiği inceleyebilir ve güvenlik senaryolarınızı uygulayabilirsiniz.