

SenNet RTD-PT100 RS485

Medida de sonda de RTD tipo PT-100

Contenido

SenNet RTD-PT100 RS485 es un dispositivo para medida de temperatura superficial a través de un sonda de temperatura PT-100.

Para acceder a los datos capturados se utiliza protocolo Modbus RTU a través de un puerto serie RS485 industrial.

Conexionado

La alimentación del dispositivo se realiza a través 12-24Vdc.



Pasos para la instalación:

- 1. Alimentar la sonda (12-24Vdc)
- 2. Configurar un ID Modbus o utilizar el de por defecto (ID=1)
- 3. Acceder al data de la temperatura a través de modbus RTU a través del puerto RS485.



Existen 2 modelos dependiendo del rango de temperatura a medir:

Modelo	Rango de temperatura	Precisión
Α	-40ºC+220ºC	1%
В	-40ºC+500ºC	1%

Se deben utilizar sondas PT100 de acuerdo con la norma IEC 60751 (Class A / B / 1,3 DIN)

Tabla – Modbus RTU para lectura valores de temperatura (función 03 - lectura)

• Modbus RTU: 9600 baud – 8N1

• Formato: signed int

• 2 bytes

Base 0

Register	Description	Format	Factor	Units
0x0000	Temperatura	signed int	0.1	°C
0x0020	Resistencia sonda PT-100	signed int	0.1	Ω

Tabla – Modbus RTU para configuración de los parámetros ajustables de la sonda. (función 03 – lectura / función 06 – escritura)

Modbus RTU: 9600 baud – 8N1
 Formato: signed int / unsigned

• 2 bytes


• Base 0

Register	Description	Format	Factor	Units
0x0040	Valor de corrección de temperatura Este registro solo se puede escribir. Datos leídos: OXFFFF	signed int	0.1	ů
0x0060	Valor positivo de corrección de resistencia PT100 Este registro solo se puede escribir Datos leídos: 0XFFFF	signed int	0.1	Ω
0x00F9	Unidad de temperatura 0: grados Celsius 1: grados Fahrenheit	unsigned	-	-
0x00FA	Envío periódico de dato de temperatura. (Por defecto: 0)	unsigned	-	segundos
0x00FD	Dirección Modbus 1-254	unsigned	-	
0x00FE	Baudrate 0:1200; 1:2400;2:4800; 3:9600;4:19200; 5:38400;6:57600; 7:115200 8:Factory reset	unsigned	-	-
0x00FF	Paridad O None Parity 1 Even Parity 2 Odd Parity	unsigned	-	-



Envolvente

LITVOIVEILLE	
Características ambientales	
Temperatura trabajo	-20ºC+70ºC
Temperatura de almacenamiento	-20ºC+75ºC
Carcasa	
Dimensiones	119 x 111 x 53 mm
Grado de protección	IP67
Montaje	A pared
Material	ABS – V0 autoextingible
Normativas	
CE	



Garantía

Satel Spain garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un periodo de 1 año.

No se aceptará ninguna devolución de material ni se reparará ningún equipo si no viene acompañado de un informe (RMA) indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.

La garantía quedará sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenaje contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en este manual.



Satel Spain declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En consecuencia, la garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos.

- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro.
- Por agua, si el producto no tiene la clasificación IP apropiada.
- Por exponer al equipo a temperaturas extremas, que superen el límite de temperatura de funcionamiento o almacenaje.
- Por una modificación del producto por parte del cliente sin previo aviso a Satel Spain.

Frente a posibles erratas de la presente hoja técnica, manténgala actualizada.