제1장 컴퓨터시스템 개요

- 1.1 컴퓨터의 기본 구조
- 1.2 정보의 표현과 저장
- 1.3 시스템의 구성
- 1.4 컴퓨터구조의 발전과정

1.1 컴퓨터의 기본 구조

컴퓨터시스템의 구성

응용 소프트웨어 (application software)


시스템 소프트웨어(system software)

하드웨어(hardware)

하드웨어와 소프트웨어

- □ 하드웨어(hardware)
 - 컴퓨터 정보들의 전송 통로를 제공해 주고, 그 정보에 대한 처리가 실제 일어나게 해주는 물리적인 실체들
- □ 소프트웨어(software)
 - 정보들이 이동하는 방향과 정보 처리의 종류를 지정해주고, 그러한 동작들이 일어나는 시간을 지정해주는 명령(command)들의 집합
 - 시스템 소프트웨어(system software): OS(Windows 10, Unix, Linux, 등), 각종 유틸리티 프로그램들(프린터 드라이버, 등)
 - 응용 소프트웨어(application software): 워드프로세서, 웹브라우저, MS-Excel, 등

컴퓨터 하드웨어의 주요 요소들




- ① 메인 보드(main board)
- ② CPU 및 GPU 칩
- ③ 주기억장치 모듈
- ④ 확장 보드: 사운드 카드 등
- ⑤ 전원공급장치(power supply)

- ⑥ 광 저장장치: CD-ROM, DVD
- ⑦ 하드 디스크, SSD
- ⑧ 키보드
- 9 마우스
- ⑩ 디스플레이 모니터

컴퓨터의 기본 구조

- □ 컴퓨터의 기능: 프로그램 코드를 정해진 순서대로 수행
 - 데이터를 읽어서(read), 처리(processing)하고, 저장(store)한다
- 고 주요 구성요소들: 중앙처리장치, 기억장치, 입출력장치



컴퓨터의 기본적인 구성요소들

- □ 중앙처리장치(Central Processing Unit: CPU)
 - 프로세서(processor)
 - '프로그램 실행'과 '데이터 처리'라는 중추적인 기능의 수행을 담당 하는 요소
- □ 기억장치
 - (1) 주기억장치(main memory)
 - o CPU 가까이 위치하며, 반도체 기억장치 칩들로 구성
 - ㅇ 고속 액세스
 - 가격이 높고 면적을 많이 차지 → 저장 용량의 한계
 - o 영구 저장 능력이 없기 때문에, 일시적 저장장치로만 사용

컴퓨터의 기본적인 구성요소들 (계속)

(2) 보조저장장치(auxiliary storage device)

- o 2차 기억장치(secondary memory)
- o 저장 밀도가 높고, 비트 당 가격이 낮음
- o 읽기/쓰기 속도가 느림
- o 영구 저장 능력을 가진 저장장치 : 하드 디스크(hard disk), 플래시 메모리(flash memory), SSD(solid-state drive), CD-ROM, 등

컴퓨터의 기본적인 구성요소들 (계속)

□ 입출력장치(I/O device)

- 입력장치(input device)와 출력장치(output device)의 통칭
- 사용자-컴퓨터 간의 상호작용(interaction)을 위한 장치들
- CPU는 해당 장치 제어기(device controller)를 통하여 동작 제어
- 주변장치(peripheral device)라고도 부름


1.2 정보의 표현과 저장

- ┗ 컴퓨터 정보: 2진수 비트들로 표현된 프로그램 코드와 데이터
- □ 프로그램 코드
 - 기계어(machine language)
 - o 기계 코드(machine code)라고도 함
 - 컴퓨터 하드웨어 부품들이 이해할 수 있는 언어로서, 2진 비트 들로 구성
 - 어셈블리 언어(assembly language)
 - 고급 언어와 기계어 사이의 중간 언어
 - o 어셈블러(assembler)로 번역되며, 기계어와 일대일 대응
 - 고급 언어(high-level language)
 - ㅇ 영문자와 숫자로 구성되어 사람이 이해하기 쉬운 언어
 - o C, C++, PASCAL, Python 등
 - o 컴파일러(compiler)를 이용하여 기계어로 변역

프로그램 언어의 번역 과정

$[\Theta] \quad Z = X + Y$

- LOAD A, X: 기억장치 X번지의 내용을 읽어서, 레지스터 A에 적재(load)
- STOR Z, A: 그 값을 기억장치 Z 번지에 저장(store)



프로그램 언어 번역 소프트웨어

- □ 컴파일러(compiler)
 - 고급언어 프로그램을 기계어 프로그램으로 번역하는 소프트웨어
- □ 어셈블러(assembler)
 - 어셈블리 프로그램을 기계어 프로그램으로 번역하는 소프트웨어
 - 니모닉스(mnemonics)
 - o 어셈블리 명령어가 지정하는 연산을 가리키는 알파벳 기호
 - o 'LOAD', 'ADD', 'STOR' 등


기계어(machine language)의 형식

연산코드 오퍼랜드 [예] 001 00101

- □ 연산 코드(op code)
 - CPU가 수행할 연산을 지정해 주는 비트들
 - 비트 수 = '3'이라면, 지정될 수 있는 연산의 최대 수: 23 = 8개
- □ 오퍼랜드(operand)
 - 연산에 사용될 데이터 혹은 그것이 저장되어 있는 기억장치 주소 (memory address)
 - 비트 수 = '5' 라면, 주소지정(addressing) 할 수 있는 기억 장소의 최대 수: 2⁵ = 32 개

프로그램 코드와 데이터의 기억장치 저장

- □ 프로그램 코드(명령어)와 데이터는 지정된 기억 장소에 저장
- □ 단어(word) 단위로 저장
 - 단어: 각 기억 장소에 저장되는 정보의 기본 단위로서, CPU에 의해한 번에 처리될 수 있는 비트들의 그룹
 - 단어 길이의 예: 8비트, 16비트, 32비트, 64비트
 - 주소지정 단위: 단어 단위 혹은 바이트(byte) 단위



1.3 시스템의 구성

1.3.1 CPU와 기억장치의 접속

- □ 시스템 버스(system bus)
 - CPU와 시스템 내의 다른 요소들 사이에 정보를 교환하는 통로
 - 기본 구성
 - o 주소 버스(address bus)
 - o 데이터 버스(data bus)
 - o 제어 버스(control bus)

시스템 버스

- □ 주소 버스(address bus)
 - CPU가 외부로 발생하는 주소 정보를 전송하는 신호 선들의 집합
 - 주소 선의 수는 CPU와 접속될 수 있는 최대 기억장치 용량을 결정
 [예] 주소 버스의 비트 수 = 16 비트라면,
 최대 2¹⁶ = 64K 개의 기억 장소들의 주소지정 가능
- 데이터 버스(data bus)
 - CPU가 기억장치 혹은 I/O 장치와의 사이에 데이터를 전송하기 위한 신호 선들의 집합
 - 데이터 선의 수는 CPU가 한 번에 전송할 수 있는 비트 수를 결정
 [예] 데이터 버스 폭 = 32 비트라면, CPU와 기억장치 간의 데이터 전송은 한 번에 32 비트씩 가능

시스템 버스 (계속)


□ 제어 버스(control bus): CPU가 시스템 내의 각종 요소들의 공작을 제어하기 위한 신호 선들의 집합

[예]

- 기억장치 읽기/쓰기(Memory Read/Write) 신호
- I/O 읽기/쓰기(I/O Read/Write) 신호
- o 인터럽트(Interrupt) 신호
- o 버스 제어(Bus Control) 신호

CPU와 시스템 버스 간의 접속


- □ 주소 버스: 단방향성(unidirectional)
 - 주소는 CPU로부터 기억장치 혹은 I/O 장치들로 보내지는 정보
- □ 데이터 버스, 제어 버스 : 양방향성(bidirectional)
 - 읽기와 쓰기 동작을 모두 지원



<u>CPU와 기억장치 간의 접속</u>

□ 필요한 버스 및 제어신호

- 주소 버스
- 데이터 버스
- 제어 신호: 기억장치 읽기(memory read) 신호, 기억장치 쓰기 (memory write) 신호



CPU와 기억장치 간의 접속 (계속)

□ 기억장치 쓰기 동작: CPU가 데이터를 저장할 기억 장소의 주소와 저장할 데이터를 각각 주소 버스와 데이터 버스를 통하여 보내는 동시에, 쓰기 신호를 활성화




(a) 기억장치 쓰기 동작의 시간 흐름도

□ 기억장치 쓰기 시간(memory write time): CPU가 주소와 데이터를 보낸 순간부터 저장이 완료될 때까지의 시간

CPU와 기억장치의 접속 (계속)

□ 기억장치 읽기 동작

- CPU가 기억장치 주소를 주소 버스를 통하여 보내는 동시에, 읽기 신호를 활성화
- 일정 지연 시간이 경과한 후에 기억장치로부터 읽혀진 데이터가 데이터 버스 상에 실리고, CPU는 그 데이터를 버스 인터페이스 회 로를 통하여 읽음



CPU와 기억장치의 접속 (계속)


□ 기억장치 읽기 시간(memory read time) : 주소를 발생한 시간부터 기억장치의 데이터가 CPU에 도착할 때까지의 시간

1.3.2 CPU와 I/O 장치의 접속

- □ 필요한 버스 및 제어 신호
 - 주소 버스
 - 데이터 버스
 - 제어 신호 : I/O 읽기 신호, I/O 쓰기 신호

접속 경로: CPU ↔ 시스템 버스 ↔ I/O 장치 제어기↔ I/O 장치

I/O 장치 접속 사례: CPU - 키보드 & 프린터



I/O 장치 제어기(I/O device controller)

□ 기능: CPU로부터 I/O 명령을 받아서, 해당 I/O 장치를 제어하고, 데이터를 이동함으로써 명령을 수행하는 전자회로 장치 (예: 키보드 제어기, 프린터 제어기, 등)

□ 상태 레지스터

- I/O 장치의 현재 상태를 나타내는 비트들을 저장한 레지스터
- 준비 상태(RDY) 비트, 데이터 전송확인(ACK) 비트, 등

□ 데이터 레지스터

■ CPU와 I/O 장치 간에 이동되는 데이터를 일시적으로 저장하는 레 지스터


키보드의 데이터 입력 과정

□ 키보드 제어기:

■ 키보드의 어떤 한 키(key)를 누르면,
그 키에 대응되는 ASCII 코드가 키보드 제어
기의 데이터 레지스터에 저장되고, 동시에
상태 레지스터의 In_RDY 비트가 1로 세트

☐ CPU:

- ① 키보드 제어기로부터 상태 레지스터의 내용을 읽어서 In_RDY 비트가 세트 되었는지 검사(In_RDY 비트는 데이터 레지스터에 외부로부터 데이터가 적재되었는지를 표시)
- ② 만약 세트 되지 않았으면, 1번을 반복하며 대기. 만약 세트 되었다면, 데이터 레지스터 의 내용을 읽음



프린터의 데이터 출력 과정

☐ CPU:

- ① 프린터 제어기의 상태 레지스터의 내용을 읽어서 Out_RDY 비트 검사(Out_RDY 비트: 프린터가 출력할 준비가 되었는지를 표시)
- ② 만약 세트 되지 않았으면, ① 번을 반복하며 대기 만약 세트 되었다면, 프린트할 데이터를 프린터 제어기의 데이터 레지스터에 저장(데이터 블록 전체를 제어기 내의 데이터 기억장치에 저장하는 것도 가능: spooling)


□ 프린터 제어기:

- ① 데이터 레지스터(혹은 데이터 기억장치)의 내용을 프린터로 보내고,
- ② 프린터의 하드웨어를 제어하면서 인쇄 동작 수행

CPU와 보조저장장치의 접속

- □ 보조저장장치들(디스크, 플래시 메모리, SSD, CD-ROM 등)도 각 장치를 위한 제어기를 통하여 키보드나 프린터와 유사한 방 법으로 접속
- □ 차이점 : 데이터 전송 단위
 - 키보드 : 바이트 단위 전송
 - 보조저장장치 : 블록(512바이트) 혹은 페이지(2K, 4K 바이트) 단위로 전송
 - → 제어기 내에 한 블록 이상을 임시 저장할 수 있는 데이터 기억 장치(버퍼) 필요

1.3.3 컴퓨터시스템의 전체 구성



컴퓨터의 기본적인 기능들

- □ 프로그램 실행: CPU가 주기억장치로부터 프로그램 코드를 읽 어서 실행
- □ 데이터 저장 : 프로그램 실행 결과로서 얻어진 데이터를 주기억 장치에 저장
- □ 데이터 이동 : 디스크 혹은 SSD에 저장되어 있는 프로그램과 데 이터 블록을 기억장치로 이동
- □ 데이터 입력/출력: 사용자가 키보드를 통하여 보내는 명령이나 데이터를 읽어 들인다. 또한 CPU가 처리한 결과값이나 기억장치의 내용을 프린터(혹은 모니터)로 출력
- □ 제어: 프로그램이 순서대로 실행되도록 또는 필요에 따라 실행 순서를 변경하도록 조정하며, 각종 제어 신호들을 발생

1.4 컴퓨터 구조의 발전 과정

- □ 주요 부품들의 발전 과정
 - 릴레이(relay) → 진공관 → 트랜지스터 → 반도체 집적회로(IC)
 - 발전 과정에서 개선된 특성들:
 - o 처리속도 향상
 - o 저장용량 증가
 - 0 크기 감소
 - 0 가격하락
 - 0 신뢰도 향상
- 초기 컴퓨터들의 근본적인 설계 개념과 동작 원리가 현대의 컴퓨터들과 거의 같음

최초의 컴퓨터

- □ 1642년, Blaise Pascal(프랑스)
- ◘ 덧셈과 뺄셈을 수행하는 기계적 카운터
- □ 다이얼의 위치에 의하여 십진수를 표시하는 6개의 원형 판 세트들로 구성
- □ 각 원형판은 일시적으로 숫자를 기억하는 레지스터로 사용

Leibniz의 기계

- □ 1671년, Gottfried Leibniz(독일)
- □ 덧셈과 뺄셈 및 곱셈과 나눗셈도 할 수 있는 계산기
- □ Pascal의 계산기에 두 개의 원형판들을 추가하여 반복적 방법으로 곱셈과 나눗셈을 수행
- □ 이후 많은 계산 기계들의 조상이 됨

Difference Engine


- □ 19세기 초, Charles Babbage(영국, 현대 컴퓨터의 할아 버지)
- □ 표에 있는 수들을 자동적으로 계산하고, 그 결과를 금속 천공기를 거쳐서 프린트
- □ 덧셈과 뺄셈만 수행 가능

Analytical Engine

- □ 19세기 초, Charles Babbage(영국)
- □ 주요 특징들
 - 어떤 수학 연산도 자동적으로 수행할 수 있는 일반목적용 계산 기계
 - 프로그래밍 가능 : 프로그램 언어 사용
 - 프로그램의 실행 순서 변경 가능
 - o 수의 부호 검사를 이용한 조건 분기
 - 제어 카드를 이용한 실행 순서 변경
- □ 문제점
 - 주요 부품들이 기계적 장치라 속도가 느리고 신뢰도가 낮았음

Analytical Engine의 기본 구조

- □ 산술연산장치: MILL
- □ 기억장치: STORE
- □ 입력장치: 카드판독기
- 🗅 출력장치: 카드 천공기, 프린터



ENIAC

- Electronic Numerical Integrator And Computer
- □ 1940년대 초, von Neumann(폰 노이만)이 개발
- □ 펜실바니아 대학에서 개발한 진공관을 사용한 <u>최초의 전자식</u> <u>컴퓨터</u>
- □ 문제점: 프로그램의 저장 및 변경 불가능

- □ 폰 노이만의 설계 개념(stored-program 원리) 발표
 - 프로그램과 데이터를 내부에 저장
 - 2진수 체계(binary number system) 사용
 - 1945년 발표 후, EDVAC(Electronic Discrete Variable Computer) 개발에 실제 적용

IAS 컴퓨터

- □ 1946년~1952년: 폰 노이만이 IAS에서 개발
 - 폰 노이만: 프린스턴대학 및 IAS(Institute for Advanced Studies) 의 수학 교수
- ◘ 프로그램 저장과 변경이 가능한 최초의 디지털 컴퓨터
- □ 주요 구성요소
 - 프로그램 제어 유니트(Program Control Unit): 명령어 인출/해독
 - 산술논리연산장치(ALU)
 - 주기억장치: 명령어와 데이터를 모두 저장
 - 입출력장치

IAS 컴퓨터의 구조

■ 폰 노이만 아키텍처(vonNeumann Architecture):

프로그램 코드들을 기억장치에 저장된 순서대로 실행하며, 그 주소는 CPU의 내부 레지스터인 프로그램 카운터(program


counter: PC)에 의해 지정됨

산술논리연산장치 AC MQ 입출력 ALU 장치 **MBR IBR** PC 주기억 장치 **IR MBR** 제어 제어 회로

1.4.2 주요 컴퓨터 부품들의 발전 경위

- □ 트랜지스터(transistor)
 - 초기(제1세대) 전자식 컴퓨터의 핵심 부품인 진공관을 대체한 전자 부품
 - 진공관보다 작고 싸며 더 적은 열을 발산
 - 반도체 재료인 실리콘(Si)으로 만들어진 고체(solid-state) 장치
 - 제2세대 컴퓨터들의 핵심 부품
 - 초기 컴퓨터들은 약 1000개의 트랜지스터들로 구성
- □ 집적 회로(Integrated Circuit: IC)
 - 수만 개 이상의 트랜지스터들을 하나의 반도체 칩에 집적시킨 전자 부품
 - 제3세대 컴퓨터들의 핵심 부품

IC의 제조 과정



집적도에 따른 IC의 분류

- □ SSI(Small Scale IC)
 - 수십 개의 트랜지스터들이 집적되는 소규모 IC
 - 최근에는 주로 기본적인 디지털 게이트(digital gate)들을 포함하는 칩으로만 사용됨
- MSI(Medium Scale IC)
 - 수백 개의 트랜지스터들이 집적되는 IC
 - 카운터(counter), 해독기(decoder) 또는 시프트 레지스터(shift register)와 같은 조합 회로나 순차 회로를 포함하는 칩
- LSI(Large Scale IC)
 - 수천 개의 트랜지스터들이 집적되는 대규모 IC
 - 8-비트 마이크로프로세서 칩이나 소규모 반도체 기억장치 칩
 - 제4세대 컴퓨터 분류의 계기가 됨

<u>집적도에 따른 IC의 분류 (계속)</u>

- VLSI(Very Large Scale IC)
 - 수만 내지 수십만 개 이상의 트랜지스터들이 집적되는 초대규모
 IC
 - 마이크로프로세서 칩들과 대용량 반도체 기억장치 칩
- ULSI(Ultra Large Scale IC)
 - 수백만 개 이상의 트랜지스터들이 집적되는 32-비트급 이상 마이 크로프로세서 칩들과 수백 메가비트 이상의 반도체 기억장치 칩 들 및 앞으로 출현할 고밀도 반도체 칩들을 지칭하기 위한 용어로 서, VVLSI(VeryVery Large Scale IC)라고도 불림

IC 사용에 따른 이점

- □ 전기적 통로가 짧아짐 → 동작 속도가 크게 상승
- □ 컴퓨터 크기의 감소
- □ 칩 내부의 회로들 간의 상호연결 → 부품들의 신뢰도 향상
- □ 전력소모 감소 및 냉각장치의 소형화
- □ 컴퓨터 가격 하락
- □ VLSI의 출현으로 개인용 컴퓨터(PC)가 개발됨

1.4.3 컴퓨터시스템의 분류와 발전 동향

1) 개인용 컴퓨터(PC)

- □ 특징
 - 소형, 저가
 - 성능 : 수십 년전의 대형 메인프레임 컴퓨터의 성능을 능가
- □ 주요 발전 동향
 - 성능이 개선된 새로운 마이크로프로세서들의 등장에 따라 PC의 성능은
 계속 향상
 - 8-비트, 16-비트, 32-비트 CPU 사용으로 단어 길이 증가 64-비트 단위의 데이터 처리 및 기억장치 주소 사용 PC들도 출시 중
 - 프로세서가 다수의 명령어 실행 유니트들 혹은 CPU 코어들을 포함하는 슈퍼스칼라, 듀얼-코어 및 멀티-코어 구조로 발전

개인용 컴퓨터 (계속)

- 칩의 집적도가 높아지면서 주변 요소들이 CPU 칩 내부에 포함됨
 에 따라, 속도와 신뢰도가 크게 향상
- GPU(Graphic Processing Unit)를 계산보조장치로 사용함으로써 고속 그래픽 처리 뿐 아니라 복잡한 과학기술 계산들도 높은 속도로 처리할 수 있게 됨
- 주기억장치와 보조저장장치의 용량 증가, 종류 다양화

□ 종류(유형)

■ 데스크탑(desktop) 컴퓨터, 노트북(notebook) 컴퓨터, 넷북 (netbook), 태블릿(tablet) PC, 포켓(pocket) PC, 등

2) 임베디드 컴퓨터

- □ Embedded Computer(내장 컴퓨터라고도 부름)
- □ 기계 장치나 전자 장치들의 내부에 포함되어, 그 장치들의 동작을 제어(control)하는 컴퓨터들


[예] 가전제품, 컴퓨터 주변기기, 모바일폰, 비디오 게임기 등

- □ 8-비트 마이크로컨트롤러(micro-controller)를 이용한 초소형부터 32-비트 컴퓨터에 이르기까지 다양
- □ 최소의 비용으로, 필요한 만큼의 성능 제공
- □ 실시간 처리(real-time processing)
- □ loT(Internet of Things) 및 지능형 로봇의 핵심 요소로 사용되어 더욱 다양해지고 보급도 확대될 전망

3) 서버급 컴퓨터시스템

- □ 워크스테이션(workstation)
 - CPU: 64-비트 마이크로프로세서 사용
 - 고속 그래픽 처리 하드웨어 포함
 - 주요 응용: 3차원 동영상처리, 시뮬레이션, 컴퓨터 이용 설계(CAD), 등
 - OS: UNIX, LINUX
- □ 슈퍼미니컴퓨터(Super-minicomputer)
 - 시스템 구조 : 다중프로세서(multiprocessor) 구조
 - CPU의 수: 20 ~ 30 개
 - 성능: VAX-11 미니컴퓨터 성능의 수십 배 이상
 - OS: UNIX, LINUX (multiprocessing, multi-user 지원)
 - 서버(server)급 시스템의 다운사이징(downsizing)화 주도
 - → 네트워크에 접속된 다수의 중형급 컴퓨터 시스템들을 응용(혹은 용도) 별로 구분하여 사용하는 컴퓨팅 환경이 가능해지게 함

<u>다중프로세서시스템의 구조</u>



4) 메인프레임 컴퓨터(mainframe computer)

- □ 중앙집중식 컴퓨팅을 위한 대형 컴퓨터
- □ IBM 360 및 370 계열, 3081, 3090 등으로 계속 발전하였으며, 최근 시스템 보안 및 통신 기능이 대폭 보강된 IBM zEnterprise 계열 출현
- □ 대용량 저장장치 보유
- □ 다중 I/O 채널을 이용한 고속 I/O 처리 능력 보유
- □ 대규모 데이터베이스 저장 및 관리용으로 사용
- □ 정부기관, 은행, 대형 인터넷포탈사이트 등에서 대규모 데이터 베이스(빅데이터) 저장 및 관리용으로 사용

5) 슈퍼컴퓨터(supercomputer)

- □ 현존하는 컴퓨터들 중에서 처리 속도와 기억장치 용량이 다른 컴퓨터들에 비하여 상대적으로 월등한 컴퓨터 시스템들
- □ 분류 기준: 계속적으로 상승
 - 최초의 슈퍼컴퓨터인 CRAY-1의 속도는 100 MFLOPS
 - 최근의 슈퍼컴퓨터들의 속도는 PFLOPS급 (수백만 배 향상)
- □ 주요 응용 분야들
 - VLSI 회로 설계, 항공우주공학, 천문학(일기 예보), 구조 공학, 유전 탐사, 핵공학, 인공지능, 입체 영상처리 등과 같은 대규모 과학계산 및 시뮬레이션


구조적 특징에 따른 슈퍼컴퓨터의 분류

- 파이프라인 슈퍼컴퓨터(pipeline supercomputer)
 - 초기의 슈퍼컴퓨터 구조
 - 복잡한 초고속 연산회로들이 포함된, 적은 수의 CPU들로 구성
 - 연산장치: 슈퍼파이프라인 구조를 이용하여 고속 벡터 계산 수행
 - 대표적인 시스템들: CRAY Y-MP, CRAY-2, Fujitsu VP2000, VPP500 등

구조적 특징에 따른 슈퍼컴퓨터의 분류 (계속)

- □ 대규모 병렬컴퓨터(massively parallel computer)
 - 상호연결된 수백 혹은 수천 개 이상의 범용 프로세서들로 구성
 - 프로세서들이 하나의 큰 작업을 분담하여 동시에 처리하는 병렬처리(parallel processing) 기술 이용
 - 시스템 사례: IBM BlueGene/Q 슈퍼컴퓨터
 - o 2018년 11월 국제공인 슈퍼컴퓨터 TOP500 리스트 (www.top500.org) 최상위 랭크
 - o 1,572,864개의 64-비트 PowerPC 프로세서들 탑재
 - o 속도: 20 PFLOPS, 기억장치: 1.57 PByte
 - o 96 캐비닛 x 512 노드 x 32 프로세서

IBM BlueGene/Q 슈퍼컴퓨터의 구성도



- IBM Summit 슈퍼컴퓨터(2018년 11월 TOP500 List 세계 1위)
 - 컴퓨트 노드: 24-코어 POWER9 CPU 및 NVIDIA Volta GPU들로 구성 → 노드당 40 TFLOPS 성능
 - 전체 3400 노드 → 코어 수 = 240만 개
 - o 최고 속도: 200 PFLOPS
 - o 초고속 연결망인 NVLink를 이용하여 CPU-GPU 결합
 - o 혼합형 계산(heterogeneous computing) 방식 이용

□ 클러스터 컴퓨터(Cluster Computer)

- 고속 LAN이나 네트워크스위치에 의해 서로 연결된 PC들 혹은 워크스테이션들의 집합체
- 클러스터 미들웨어(Cluster middleware)를 이용하여 노드 (단위 컴퓨터)들에 포함된 모든 자원들을 단일 시스템 이미 지(Single System Image: SSI)로 통합
- 저렴한 가격으로 고성능 고신뢰 병렬컴퓨팅 환경 구축 가능
- 대형 웹서버 및 슈퍼컴퓨터 설계 개념으로 널리 사용중

클러스터 컴퓨터의 구성도

