



폴리오 올인원 패디플래너
제품 사용설명서

06 링헤드 사용방법 및 보관방법

간편한 헤드 교환

본체와 헤드를 잡고 일직선으로 빼주시면 쉽게 교체할 수 있어요.



링헤드 교체 방법



풋헤드를 지렛대처럼 이용하여
밀어 올리면 쉽게 분리 가능해요.

제품 보관방법

1. 제품을 부드러운 헝겊으로 닦아 깨끗한 상태로 유지 보관해 주세요.
2. 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주세요.
3. 오랜 기간 제품을 사용하지 않는 경우
배터리 수명 보호를 위해 1~2달에 한 번씩 충전하여 보관해 주세요
4. 구성품인 파우치에 보관하시면 편리합니다.

07 주의사항

⚠ 제품 사용상의 주의사항

- 사용 전 매뉴얼을 충분히 숙지해 주세요.
- 용도 이외에 다른 목적으로 사용하지 마세요.
- 유아, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고,
어린이가 직접 조작하지 않도록 각별히 주의해
주세요.
- 충전 중 작동하지 마십시오. 사용 시에는 반드시
코드를 분리해 주세요.
- 충전이 완료되면 방치하지 마시고,
코드를 제거해 주세요.
- 너무 자주 사용하거나 한 번에 오랜 시간 사용하면
피부가 손상될 수 있습니다.
부위별 10분 이내 / 주 1 ~2회 권장
- 사용한 패드를 재사용 시 위생에 좋지 않습니다.
사용한 패드는 꼭 떼어 버려주세요.
- 사용한 패드는 바로 떼어주세요. 불인 채 오랜 시간
방치할 경우, 접촉제가 기기에 영겨 붙을 수 있습니다.
- 패드는 반드시 폴리오 각질제거기 전용 패드를
사용하세요. 별도 추가 구매 가능합니다.
- 기기에 심한 충격이 가해질 경우 파손의 우려가
있습니다.
- 패드/헤드 교체 시 전원 버튼이 눌리지 않도록
각별히 주의해 주세요.
- 회전 상태의 패드 가장자리는 날카로울 수
있습니다. 각질제거 시 패드 가운데 면에 닿도록
사용해 주시고, 작동 중 손에 닿아 베이지 않도록
각별히 조심해 주세요.
- 상처 부위에 사용하지 마세요.
- 침수된 제품의 사용을 금합니다.
- 고온, 직사광선을 피해 기기를 작동/보관하세요.
- 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.

⚠ 화장품 사용상의 주의사항

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름
또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우에는 전문의 등과 상담할 것
 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것
 3. 보관 및 취급 시 주의사항
가. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 / 나. 직사광선을 피해서 보관할 것
- * 사용 전에 반드시 사용방법 및 사용 시의 주의사항을 숙지하신 후 사용하십시오.

08 자주 묻는 질문

Q. 각질이 완벽하게 없어지지 않아요.

A. 두껍게 형성된 각질은 한 번의 케어로 완벽히
정리되지 않을 수 있습니다.
잔여 각질은 100GRIT 패드로 정리해주세요.
한결 부드러워집니다.
한 번에 무리해서 제거하기보다, 주 1 ~2회
간격으로 꾸준히 케어해 주세요.

Q. 어떻게 사용해야 하는지 잘 모르겠어요.

A. 풋파일처럼 빠른 속도로 왕복하여 사용하는
제품이 아닙니다. 케어 부위를 지그시 누르며
한 방향으로 돌려주세요.

Q. 각질제거 후 피부에 자극이 느껴져요.

A. 무리한 사용은 피부에 자극이 됩니다.
피부가 충분히 복구될 때까지 잠시 사용을
중단해 주시고, 너무 강한 힘으로 한곳에 오래
머무르는 사용을 자제해 주세요.

Q. 각질은 매일 관리해 주는 것이 좋지 않나요?

A. 매일 각질제거기, 피부 손상이 있을 수 있습니다.
주 1 ~2회, 얇은 각질은 2주 1회 권장 드립니다.
풋크림을 꾸준히 발라주시면 각질이 빠르게
쌓이는 것을 막아줍니다.

Q. 풋필링미스트는 발 외 부위에도 사용 가능할까요?

A. 폴리오 풋필링 미스트는 발 전용 제품입니다.
피지선이 없어 각질이 두껍게 형성되는 발에
맞게 개발된 제품으로, 얼굴 등 기타 부위에
사용하지 마세요.

Q. 사용 시 몇 분 정도 관리해야 하나요?

A. 10분 이내 사용하시길 권장합니다.

Q. 소모품은 재구매 가능한가요?

A. 샌딩 풋파일, 샌딩링 패드, 풋필링 미스트, 풋필링
크림, 충전 케이블 모두 재구매 가능합니다.

폴리오 고객센터

1551-0879

카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가

폴리오 공식 스토어
puliodays.com



폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxiCTb



09 제품사양 및 품질 보증

제품사양

제품명	폴리오 패디플래너
모델명	FG002
정격	100-240V, DC5V, 1A 50/60Hz
재질	알루미늄 합금, PC
사이즈/무게	168 X 29mm / 200g (풋헤드 포함)

배터리용량
2,600mAh (충전시간 : 3시간)

사용시간
최대 7시간 / 연속사용 최대 3시간

R-R-Plo-FG001
XU101361-19008B

품질 보증 및 A/S

고객님께 더 나은 서비스를 제공하기 위해, 아래 고객정보를 기입해주십시오.

품질 보증 기간 : 구입 후 1년 이내		
고객정보	성함	
	주소	
	연락처	
	구매 경로	
A/S 요청 내용	구매 일자	

· 본사 고객센터로 위와 같은 정보로 교환 또는 A/S 요청이 가능합니다.

폴리오 I 올인원 패디플래너

Pedi Planner

제품 사용 설명서

Pedi Planner

Pulio

보드랍고 매끈한 발을 위해 패드샴의 루틴을 그대로!

한번의 사용으로 발 끝까지 아름답게, 폴리오 패디플래너

폴리오 패디플래너는 전문샴의 패디플래닝
퀄리티를 집에서도 손쉽게 경제적으로
관리하실 수 있도록 준비된 제품입니다.

전문 패디플래닝의 과정을 그대로 반영하여,
전처리부터 각질제거, 보습까지
관리하실 수 있도록 모두 담았습니다.
폴리오 패디플래너로 매일 매끈한 발을 유지하세요.

01 패디플래너

800RPM의
강력한 회전력을 자랑합니다.

케어 시 누르는 힘에도
회전을 멈추지 않고
확실하게 케어합니다.

관리 시 편안함을 위해
최적의 그림감과 길이를
구현했습니다.

링헤드

본체

충전 케이블
C-Type

샌딩패드 100매
80GRIT 50매
100GRIT 50매

샌딩링패드 40매
80GRIT 20매
100GRIT 20매

풋힐링 미스트
150ml

풋힐링 크림
75ml


구성품 소개

프로 8종 세트	패디플래너, 충전케이블, 샌딩패드 (100GRIT 50매, 80GRIT 50매) 샌딩링패드 (100GRIT 20매, 80GRIT 20매), 링헤드 + 풋힐링 미스트, 풋힐링크림
프로 8종 세트	프로 8종 세트 + 퍼플파우치, 방수발매트, 선물용소핑백

02 대용량 샌딩 패드 / 링패드

대용량 샌딩 풋패드 100매

거칠게 : 80GRIT 50매 / 부드럽게 : 100GRIT 50매



80GRIT / 100GRIT



80GRIT의 거친 패드를 사용하여 1차 각질을 관리한 후,
100GRIT으로 마무리하세요. 잔여 각질까지 매끄럽게 없애줍니다.

대용량 샌딩 링패드 40매

거칠게 : 80GRIT 20매 / 부드럽게 : 100GRIT 20매



80GRIT / 100GRIT



손톱/큐티클, 발가락의 굳은살, 굴곡진 발날 등
디테일이 필요한 부위까지 섬세하게 케어하세요.

03 풋힐링 미스트 / 풋힐링 크림

풋힐링 미스트 150ml



부드럽게 각질을 불러주는 연화제입니다.
마른 발에 각질제거시 각질이 날리고 피부에 자극이 됩니다.
18가지 자연 유래 성분으로 피부 자극을 최소화 했습니다.

풋힐링 크림 75ml



각질제거 후 일시적으로 수분이 빠져나갑니다. 케어 후 보습까지 관리해주세요.
매일 발라주시면 부드러운 발을 유지할 수 있습니다.
촉촉하면서도 보습하게 마무리 되도록 만들었습니다.

04 배터리 충전 방법



- 동봉된 USB케이블을
연결해 충전합니다. (C-Type)
- 고속 충전 어댑터는
배터리 수명에 영향을 주므로
일반 충전 어댑터 사용을
권장 드립니다. (5V/1A)
- USB 충전단자 불이
빨간색이면 충전중,
초록색이면 충전 완료입니다.
- 이물질 끼임 방지를 위해
실리콘 캡을 닫아 보관해주세요.

* 배터리 충전 관련 유의사항

개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
배터리가 부족 할 경우 작동하지 않습니다. 본 제품은 충전 중에 사용할 수 없습니다.

05 사용방법

1. 풋힐링 미스트 뿌리고 기다리기

풋힐링 미스트를 각질 부위에 뿌린 후
30초 정도 기다려줍니다.
손으로 살살 밀어보았을 때 각질이
밀리면 관리를 시작해 주세요.

2. 발 각질 제거 하기

원하는 부위에 맞는 헤드와 그릿의
패드를 붙인 후 전원 버튼을 눌러 발
각질 제거를 시작합니다. 모터 힘이
세니 힘을 주어 지그시 눌러 시작해
주세요. 필요시 힐링 미스트를 추가로
뿌려주세요.

3. 다양한 패드 사용해 마무리 하기

거친 80그릿 사용하여 각질 결을
따라 한 방향으로 돌려주세요. 잔여
각질은 부드러운 100그릿으로 패드로
마무리해주세요. (생략시 각질이
까슬하게 일어날 수 있어요.)

4. 풋힐링 크림으로 보습하기

발을 씻고 풋힐링 크림을 발라
마사지해 주세요. 보습을 철저히
하여 각질이 쌓이는 시기를 늦춰
오랫동안 보드라운 발을 유지해요.

5. 사용한패드 제거 후보관하기

사용한 패드는 바로 떼어 버리고,
사용한 기기를 마른 천이나 티슈로
가볍게 닦아줍니다.
* 물세척 금지



사용법 영상 보러가기