Тест план на мост APB - SL TxRx

Оглавление

Роль -	приемник
Роль -	передатчик
Обши	замечания по тест-плану

Роль - приемник

Варианты тестовых конфигураций:

- 1. Корректное сообщение длиной l = N, где N сконфигурированная в блоке длина слова
- 2. Х корректных сообщений подряд
- 3. Х корректных сообщений, одно некорректное, затем опять Х корректных
- 4. Х некорретных сообщений подряд
- 5. Некорректное сообщение
 - а. Длина сообщения l!= N, а именно
 - i. 1 > N
 - ii. 1 < N
 - b. Нарушение четности слова
 - і. Одиночная ошибка четности слова в канале нулей (помеха на линии)
 - іі. Одиночкая ошибка четности слова в канале единиц
 - ііі. Одиночные ошибки четности в обоих каналах
 - iv. Одиночная ошибка в любом из каналов в виде лишнего импульса, частично совпадающего с импульсом данных на другом канале
- 6. Проверка возможности реконфигурирования приемника 'on-air', т.е. во время приема другого слова данных
 - а. Включение/отключение контроля четности
 - b. Изменение длины принимаемого слова

Роль - передатчик

Варианты тестовых конфигураций:

- 1. Корректное сообщение длиной l = N, где N сконфигурированная в блоке длина слова
- 2. Корректное сообщение длиной l > N
- 3. Корректное сообщение длиной l < N
- 4. Проверка корректности вычисления четности
- 5. Реконфигурирование передатчика 'on-air'
 - а. Изменение частоты передачи
 - b. Изменение длины слова

Общие замечания по тест-плану

Работа с модулями приемника и передатчика должна вестись исключительно силами шины APB.

Необходимо составить таблицу, в которой было бы указано ожидаемое поведение модуля на те или иные тестовые последовательности. Соответствующим образом составить тестбенч, чтобы проверка соответствия ожидаемой и фактической реакции модуля проходила в автоматическом режиме.