## госстандарт россии

# НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

Погрешности измерений. Обозначения

МИ 2246-93

С.-Петербург

1993 r.

#### РЕКОМЕНДАЦИЯ

MU 2246-93

"ГСИ. Погрешности измерений. Обозначения"

Введены в действия с 01.07.93

Рекомендация распространяется на нормативно-техническую документацию (далее - НТД) и устанавливает обозначения погрешностей измерений физических величин.

#### 1. Общие положения

- 1.1 Погрешность измерения отклонение результата измерения от действительного значения измеряемой величины может состоять из инструментальной погрешности, погрешности метода, погрешности оператора и др. погрешностей. Погрешность измерения и ее составляющие представлены на схеме в приложении 1.
- 1.2 Погрешность измерения при воспроизведении единицы физической величины называют погрешностью воспроизведения единицы, а при передаче размера единицы физической величины называют погрешностью передачи размера единицы величины или погрешностью поверки (погрешностью аттестации).
  - 1.3 Погрешности измерений подразделяют:
  - в зависимости от характера проявления на систематические, случайные;
- в зависимости от характера их изменения в диапазоне измеряемой величины на аддитивные и мультипликативные;
  - по форме представления на абсолютные и относительные.
  - 1.4 Погрешность измерения может быть выражена в виде:

доверительного интервала;

пределов погрешности;

комплекса характеристик распределения погрешностей (среднее квадратическое отклонение, размах, среднее арифметическое и др. характеристики).

Примечание. Задаваемые или допускаемые характеристики погрешностей измерений могут быть выражены в соответствии с требованиями, установленными в МИ 1317-86, в форме

предела допускаемых значений характеристики;

нижнего и верхнего пределов допускаемых значений характеристики.

1.5 Наибольший вклад в погрешность измерений, как правило, вносит инструментальная погрешность, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений (далее - СИ). Инструментальная погрешность и ее составляющие приведены в приложении 2.

## 2. Обозначения погрешностей

2.1 Для обозначения какой-либо погрешности используют букву греческого алфавита "дельта" -  $\Delta$  (прописная),  $\delta$  (строчная).

Прописной буквой  $\Delta$  обозначают абсолютную погрешность измерения и строчной буквой  $\delta$  - относительную погрешность измерения.

- 2.2 Неисключенную систематическую погрешность измерения рекомендуется обозначать буквой греческого алфавита "тэта"  $\theta$ .
- 2.3 Среднее квадратическое отклонение и размах характеристики случайной погрешности рекомендуется обозначать буквами латинского алфавита S и R, соответственно.
- 2.4 Поправку, которую вводят в неисправленный результат измерения с целью исключения одной или нескольких систематических погрешностей, обозначают символом  $\nabla$  (перевернутой буквой греческого алфавита "дельта").
- 2.5 Метрологические характеристики СИ нестабильность и вариацию рекомендуется обозначать буквой греческого V (ню) и латинского V () алфавитов соответственно.
  - 2.6 Для наглядности вышеизложенное сведено в табл. 1.

Таблица 1 Символы для обозначений Термин Погрешность Δ,δ Неисключенная систематическая погрешность θ R Размах S Среднее квадратическое отклонение Нестабильность  $\nu$ V Вариация Поправка  $\nabla$ 

#### 3. Индексация символов

3.1 При необходимости конкретизации погрешности измерения (указания ее составляющей, формы представления или внесения других уточняющих данных) рекомендуется символ погрешности сопровождать индексом (индексами).

Если текст НТД не вызывает затруднений при прочтении обозначений погрешностей измерений, индексация необязательна.

- 3.2 В качестве индексов используют первую букву, несколько букв того слова, которое определяет или источник погрешности, или форму представления ее, или другие особенности погрешности.
- 3.3 Для индексации рекомендуется применять буквы русского, латинского и греческого алфавитов. (Например,  $\Delta_{\Sigma}$  суммарная погрешность результата измерения). Индексы пишутся как прописными, так и строчными буквами.
- 3.4 При необходимости указания физической величины, погрешность которой оценивается, в качестве индекса рекомендуется использовать символ этой физической величины. (Например,  $\Delta_L$  абсолютная погрешность измерений длины,  $\delta_M$ -относительная погрешность измерения массы и т.д.).

Обозначения (символы) наиболее распространенных физических величин представлены в приложении 3.

Примечание.

Если в тексте измеряемую величину обозначают символом x, y и т.д., то и погрешность измерения этих величин обозначают соответственно  $\Delta_x$  или  $\delta_x$ ,  $\Delta_y$  или  $\delta_y$  и т.д.

3.5 Дополнительную погрешность средств измерений, возникающую вследствие изменения показаний последних из-за воздействия влияющих величин, обозначают либо  $\Delta_{don}$  - (дополнительная абсолютная погрешность СИ), либо  $\delta_{don}$  - (дополнительная относительная погрешность СИ).

Дополнительную погрешность результата измерения, возникающую вследствие воздействия влияющих величин на измеряемую величину, обозначают либо  $\Delta_{BB}$ , либо  $\delta_{BB}$ .

- 3.6 В приложении 4 дан перечень допускаемых сокращений слов, применяемых в метрологической практике для указания источника погрешности (составляющих погрешности измерений).
- 3.7 Для индексации символов при обозначении погрешности средств измерений рекомендуется использовать аббревиатуру, уточняющую вид средства измерений. (Например,  $\Delta_{CN}$  абсолютная погрешность средства измерений,

 $\delta_{\it NUC}$  -относительная погрешность измерительной информационной системы и т.д.).

В приложении 5 приведена аббревиатура для обозначения некоторых средств измерений.

## 4. Структура индексации

- 4.1 При необходимости указания нескольких индексов у одного символа сначала указывается индекс, характеризующий источник погрешности (составляющую погрешности), а потом индекс, характеризующий форму ее представления, (например, предел погрешности метода, заданной в абсолютной форме, должен быть выражен как  $\Delta_{M,ND}$ ).
- 4.2 Если наличие нескольких индексов у одного символа приводит к затруднению их раздельного прочтения, их разделяют запятой. (Например,  $\Delta_{o,np}$  предел допускаемой основной погрешности средства измерений в абсолютной форме,  $\delta_{\partial\omega_{i},Moxc}$  максимальное значение динамической погрешности средства измерений в относительной форме).
- 4.3 Допустимо применять символы погрешностей, опуская некоторые индексы, если это не приводит к затруднению понимания текста. (Например, если речь идет о конкретном средстве измерений, то индекс в виде аббревиатуры, конкретизирующий средство измерений, можно опускать. Если в НТД речь идет об измерении конкретной физической величины и ее погрешности измерения, то индекс, конкретизирующий измеряемую величину, можно опустить. Наличие индексов "о" (основная), "доп" (дополнительная), "прв" (приведенная) снимает необходимость дополнительного указания индекса "СИ".
- 4.4 Для пояснения того, характеристику какой погрешности представляет среднее квадратическое отклонение "S", рекомендуется сразу после символа "S"

указывать в круглых скобках эту погрешность. (Например, S ( $\Delta_{loo}$ ) - среднее квадратическое отклонение дополнительной погрешности средства измерений).

Среднее квадратическое отклонение единичного результата измерений рекомендуется обозначать только символом "S".

При обозначении среднего квадратического отклонения результата многократных измерений (среднего арифметического) сразу после символа "S" в круглых скобках указывают символ результата измерений. (Например, S(x) среднее квадратическое отклонение среднего арифметического группы экспериментальных данных).

4.5 При указании нестабильности "V" метрологической характеристики последнюю указывают в круглых скобках после символа нестабильности. (Например,  $V(\Delta_{CMM})$ - нестабильность систематической погрешности).

Время, в течение которого фиксируется нестабильность, чаще всего указывается в тексте документа или в техническом тексте. При необходимости указания времени нестабильности в обозначении, оно указывается символом " $\tau$ " в качестве индекса к символу нестабильности V. (Например,  $V_{\tau}(\Delta_{cucm})$ -нестабильность систематической погрешности за время  $\tau$ ).

- 4.6 Доверительную погрешность рекомендуется обозначать соответствующим символом погрешности с указанием вероятности в круглых скобках после символа этой погрешности. (Например,  $\Delta(0.95)$  абсолютная доверительная погрешность измерения при вероятности P=0.95).
- 4.7 Структура обозначений наиболее часто употребляемых погрешностей приведена в виде примера ниже.

доверительная погрешность результата измерения длины стержня  $\Delta_L(P)$ дополнительная погрешность средства измерений, вызванная  $\delta$ СИ,доп,tизменением температуры окружающей среды, выраженная в или  $\delta_{\delta on,t}$ относительной форме дополнительная погрешность результата измерения, возникающая из-за воздействия магнитной индукции на измеряемую величину неисключенная систематическая погрешность метода при  $\Theta_{M,M}$ измерении массы нестабильность систематической погрешности средства измерений  $u_{ au}(\Delta_{ extit{CH,cucm}})$ за время  $\tau$ или  $\nu_{\rm r}(\Delta_{\it cucm})$  $S_{np}(\Delta_{CH,cn})$ квадратического допускаемого кинэрвис среднего отклонения случайной погрешности средства измерений приведенная погрешность средства измерений  $\delta_{{\it CM}.npe}$ или  $\delta_{n exttt{ps}}$ 

среднее квадратическое отклонение результата измерений  $S(\overline{x})$  или (среднего арифметического)  $S(\widetilde{A})$ 

среднее квадратическое отклонение неисключенной  $S(\boldsymbol{\Theta})$  систематической погрешности



<sup>\*</sup>Примечание. На рисунке приведены в качестве примеров возможные составляющие погрешности измерения для лучшего понимания принципов индексации.

#### Приложение 2

## ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ \*



<sup>\*</sup>Примечание. На рисунке приведены в качестве примеров возможные составляющие инструментальной погрешности для лучшего понимания индексации.

Приложение 3

# Обозначения (символы) наиболее распространенных физических величин

Наименование физической величины	Обозначение	
Длина	L	
Macca	M	
Время	τ	
Температура	T,t	
Сила электрического тока	I	
Сила света	J	
Угол (плоский)	φ	
Частота	f	
Сила, вес	$\mathbf{F}$	
Энергия	W	
Количество электричества	Q	
Электрическое напряжение	U	
Электрическая емкость	C	
Электрическое сопротивление	R	
Поток магнитной индукции	Φ	
Скорость	υ	
Ускорение	$\mathbf{a}$	
Длина волны	λ	
Плотность	ρ	

### Приложение 4

# Перечень допускаемых сокращений слов, используемых в качестве индекса для метрологической практики

аддитивная алд аппаратура ап аттестация ат вликощая величина в В В воспроизведение всп градуировка гр динамическая дин дополнительная доп запаздывание элд интреполяция интреполяция интерполяция интерполяция интерполяция интерполяция интерполяция максимальная мера мера мера мера мера мер округление ок оператор оп основная о отсчитывание отс параллакс пар передача пер поверка пов предел пр приведенная прв случайная сп систематическая сист средство измерений СИ статическая сист стеоретическая т теоретическая т т частная и ч	Полное наименование	Сокращение
аттестация впияющая величина ВВ В воспроизведение всп градуировка гр динамическая дин дополнительная доп запаздывание эпд инструментальная и интерполяция инт максимальная мер метод мер минимальная мин мультипликативная мл округление ок оператор оп основная о отсчитывание отс параллакс пар параллакс пар предел пр приведенная спучайная сп стичекая сист средство измерений СИ стандартный образец СО статическая ст георетическая ст георетическая	аддитивная	адд
влияющая величина         ВВ           воспроизведение         всп           градуировка         гр           динамическая         дин           дополнительная         доп           запаздывание         эпд           инструментальная         и           интерполяция         инт           максимальная         мер           метод         мер           метод         минимальная           мультипликативная         мл           округление         ок           оператор         оп           остечитывание         отс           параллакс         пар           передача         пер           поверка         пов           предел         пр           приведенная         сл           случайная         сл           систематическая         сист           средство яэмерений         СИ           стандартный образец         СО           статическая         ст           теоретическая         т	аппаратура	an
воспроизведение градуировка динамическая динамическая дополнительная доп запаздывание инструментальная интерполяция интерполяция интерполяция максимальная мера мера мера метод минимальная минимальная минимальная минимальная мультипикативная мил округление ок оператор оп основная о отсчитывание параплакс пар передача пер поверка предел приведенная приведенная приведенная случайная случайная слетематическая средство измерений си стандартный образец статическая ст георетическая ст георетическая	аттестация	
градировка динамическая дополнительная дополнительная дополнительная инструментальная интерполяция максимальная мера мера метод минимальная минимальная минимальная мультипликативная округление ок оператор опосновная отсчитывание параллакс пар передача пер поверка предел приведенная приведенная приведенная случайная случайна	влияющая величина	ВВ
динамическая доп дополнительная доп запаздывание зпд инструментальная и интерполяция инт максимальная макс мера мер метод минимальная мин мультипликативная округление ок оператор оп основная о отсчитывание отс параллакс пар поверка пов предел пр поверка пов предел пр поверка пр поверка пр поверсенная сл систематическая сл стандартный образец СО статическая ст теоретическая	воспроизведение	всп
дополнительная доп  запаздывание зпд  инструментальная и  интерполяция инт  максимальная макс  мера мер  метод мер  минимальная мин  мультипликативная округление ок  оператор оп  основная о  отсчитывание отс  параллакс пар  передача пер  поверка пов  предел пр  приведенная пр  приведенная сл  систематическая сист  средство измерений СИ  стандартный образец  теоретическая т	градуировка	rp
запаздывание         злд           инструментальная         инт           интерполяция         инт           максимальная         макс           мера         мер           метод         м           минимальная         мин           мультипликативная         мл           округление         ок           оператор         оп           основная         о           отсчитывание         отс           параллакс         пар           передача         пер           поверка         пов           предел         пр           приведенная         пр           случайная         сл           систематическая         сист           средство измерений         СИ           стандартный образец         СО           статическая         ст           теоретическая         т	динамическая	дин
инструментальная         инт           интерполяция         инт           максимальная         макс           мера         мер           метод         м           минимальная         мин           мультипликативная         мл           округление         ок           оператор         оп           основная         о           отсчитывание         отс           параллакс         пар           передача         пер           поверка         пов           предел         пр           преденная         прв           случайная         сл           систематическая         сист           средство иэмерений         СИ           стандартный образец         СО           статическая         ст           теоретическая         т	дополнительная	доп
интерполяция         инт           максимальная         макс           мера         мер           метод         м           минимальная         мин           мультипликативная         мл           округление         ок           оператор         оп           основная         о           отсчитывание         отс           параллакс         пар           передача         пер           поверка         пов           предел         пр           приведенная         сл           систематическая         сист           средство измерений         СИ           стандартный образец         СО           статическая         ст           теоретическая         т	запаздывание	зпд
максимальная макс мера мер метод м минимальная мин мультипликативная мл округление ок оператор оп основная о отсчитывание отс параллакс пар передача пер поверка пов предел пр приведенная пр приведенная сл систематическая сист средство измерений СИ стандартный образец СО статическая т	инструментальная	Ħ
мера         мер           минимальная         мин           мультипликативная         мл           округление         ок           оператор         оп           основная         о           отсчитывание         отс           параллакс         пар           передача         пер           поверка         пов           предел         пр           приведенная         сл           систематическая         сист           средство измерений         СИ           стандартный образец         СО           статическая         ст           теоретическая         т	интерполяция	КНТ
метод         м           минимальная         мин           мультипликативная         мл           округление         ок           оператор         оп           основная         о           отсчитывание         отс           параллакс         пар           передача         пер           поверка         пов           предел         пр           приведенная         сп           случайная         сл           систематическая         сист           средство измерений         СИ           стандартный образец         СО           статическая         ст           теоретическая         т	максимальная	макс
минимальная мин мультипликативная мл округление ок оператор оп основная о отсчитывание отс параллакс пар поверка пов предел пр приведенная прв случайная сл снстематическая сист средство измерений СИ стандартный образец СО статическая т	мера	мер
мультипликативная мл округление ок оператор оп основная о отсчитывание отс параллакс пар передача пер поверка пов предел пр приведенная прв случайная сл снстематическая сист средство измерений СИ стандартный образец ст теоретическая т	метод	M
округление         ок           оператор         оп           основная         о           отсчитывание         отс           параллакс         пар           передача         пер           поверка         пов           предел         пр           приведенная         прв           случайная         сл           систематическая         сист           средство иэмерений         СИ           стандартный образец         СО           статическая         ст           теоретическая         т	квнацьминим	мин
оператор         оп           основная         о           отсчитывание         отс           параллакс         пар           передача         пер           поверка         пов           предел         пр           приведенная         прв           случайная         сл           систематическая         сист           средство измерений         СИ           стандартный образец         СО           статическая         ст           теоретическая         т	мультипликативная	MJI
основная         о           отсчитывание         отс           параллакс         пар           передача         пер           поверка         пов           предел         пр           приведенная         прв           случайная         сл           систематическая         сист           средство измерений         СИ           стандартный образец         СО           статическая         ст           теоретическая         т	округление	ок
отсчитывание отс параллакс пар передача пер поверка пов предел пр приведенная прв случайная сл систематическая сист средство измерений СИ стандартный образец СО статическая ст теоретическая т	оператор	оп
параллакс пар передача пер поверка пов предел пр приведенная прв случайная сл систематическая сист средство измерений СИ стандартный образец СО статическая ст теоретическая т	основная	0
передача пер поверка пов предел пр приведенная прв случайная сл систематическая сист средство измерений СИ стандартный образец СО статическая ст теоретическая т	отсчитывание	отс
поверка пов предел пр приведенная прв случайная сл систематическая сист средство измерений СИ стандартный образец СО статическая ст теоретическая т	параллакс	пар
предел пр приведенная прв случайная сл систематическая сист СИ стандартный образец СО статическая ст т	передача	пер
приведенная прв случайная сл систематическая сист средство измерений СИ стандартный образец СО статическая ст теоретическая т	поверка	пов
случайная       сл         систематическая       сист         средство измерений       СИ         стандартный образец       СО         статическая       ст         теоретическая       т	предел	пр
систематическая       сист         средство измерений       СИ         стандартный образец       СО         статическая       ст         теоретическая       т	<del>-</del>	прв
средство измерений СИ стандартный образец СО статическая ст теоретическая т	случайная	CII
стандартный образец CO статическая ст т		
статическая ст теоретическая т		<del>-</del>
теоретическая т	стандартный образец	CO
_	статическая	ст
у кантэвр	теоретич <i>ес</i> кая	T
	частная	ч

#### Примечание.

Предлагаемые сокращения не всегда совпадают с правилами сокращений в русском языке, но авторы ориентировались на краткость сокращений с целью удобства индексации.

# Приложение 5

# Аббревиатура для обозначений некоторых средств измерений

Средство измерений	Аббревиатура	
Вспомогательное средство измерений	ВСИ	
Измерительно-вычислительный комплекс	ивк	
Измерительный канал	ик	
Измерительная информационная система	иис	
Измерительный преобразователь	ип	
Измерительный прибор	ИПр	
Измерительная система	ИС	
Измерительная установка	ИУ	
Рабочее средство измерений	РСИ	
Средство измерений	СИ	
Цифровой измерительный прибор	ЦПр	