# **PALESTRA**

# Comunicações por Fibra Óptica

Francisco Pereira

fdp@isep.ipp.pt






# INTRODUÇÃO





- Com 1,5 milhões de utilizadores de fibra óptica, o protocolo das Redes de Nova Geração (RNG) deverá gerar 25 mil postos de trabalho.
- A estimativa foi revelada pelo Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações (MOPTC).
- A estimativa tem por base o estipulado pelo protocolo das RNG assinado entre o MOPTC e a PT, a Sonaecom, a Zon e a DST (e mais tarde a Oni e Cored), que fixa como objectivo disponibilizar acessos de fibra óptica para 1,5 milhões de portugueses até ao final de 2009.
- Que Mestrado seguir?







- Em Portugal são duas as famílias de redes de BUL:
  - uma constituída exclusivamente por fibra óptica (Clix e PT);
  - e uma segunda que combina fibra óptica e cabo coaxial (Zon –
     Fibra óptica + Eurodocsis 3.0).
- Na primeira optou-se pela arquitectura de *Fiber To The Home* (FTTH).
  - ⇒ investimento em infra-estruturas no ambiente doméstico dos clientes.

Ao contrário do que tem sido feito em países onde se enveredou pelas arquitecturas que levam a fibra apenas até às imediações da casa – *Fiber To The Node* (FTTN).

O serviço tem um limite máximo de 1 Gb/s no download.

• A segunda tem um limite máximo futuro de 400 Mb/s, que só pode ser superado com o investimento necessário para instalar a fibra óptica no remanso caseiro.





### CLIX FIBRA (50 Mb/s e 100 Mb/s)

- 1 milhão de casas até 2011;
- 240 milhões de euros de investimento;
- Presente em 35 freguesias das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

## ZON WIDEBAND (50 Mb/s e 100 Mb/s)

- 3 milhões de casas
- 180 milhões de euros de investimento;
- Presença nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto;
- Testes de 200 Mb/s.

### MEO FIBRA (20 Mb/s e 100 Mb/s)

- 50 mil km de fibra para 1 milhão de casas num ano;
- 550 milhões de euros de investimento;
- Não são reveladas prioridades geográficas.





- Grande largura de banda:
  - Gama de frequências da portadora óptica de 10¹³ a 10¹⁶ Hz (largura de banda teórica da ordem de 50 THz).
- Baixa atenuação ⇒ menores perdas de transmissão ⇒ maior espaçamento entre repetidores.
- Imunidade a interferências electromagnéticas e *crosstalk*:
  - Não sofre de EMI nem de RFI;
  - O cabo de fibra óptica não está sujeito a descargas atmosféricas quando usado em instalações aéreas;
  - Ausência de interferência óptica entre fibras do mesmo cabo.
- Peso reduzido:
  - Cabos de fibras ópticas mais leves que os cabos de cobre;
  - Uso promissor em aviões, satélites, navios, etc.
- Tamanho reduzido:
  - Facilidade de manuseamento;
  - Instalação preferencial em ambientes onde o espaço é limitado (ductos, condutas, etc).





- Segurança e Privacidade:
  - Não permite derivações indetectáveis.
- Tecnologia segura:
  - Não necessita de transportar corrente eléctrica;
  - Se a fibra partir, não apresenta problemas de "massas" ou curtocircuitos e não gera faíscas.
- Sistemas mais fiáveis e mais fáceis de manter:
  - Menos repetidores (ou amplificadores) ⇒ menos componentes ⇒ maior fiabilidade;
  - Tempo de vida médio dos dispositivos ópticos é maior.
- Matéria prima abundante e potencial baixo custo:
  - O vidro é feito de silica (extraída da areia!).
- Possibilidade de evolução (*upgrade*):
  - Depois da fibra instalada basta apenas mudar o equipamento terminal.






- Necessidade de formação especializada:
  - Custo adicional.
- Custo de equipamento de transmissão:
  - Num mundo essencialmente electrónico, o custo de conversões electroópticas e optoelectrónicas é necessariamente penalizador.
- Custo de instalação e equipamento de teste:
  - Equipamentos de teste comparativamente mais caros.
- As fibras ópticas de comunicações não transportam energia eléctrica:
  - Não são auto-suficientes, ao contrário dos sistemas de cabo de cobre.
- **■** Vulnerabilidade:
  - Devido à enorme quantidade de informação que pode transportar, uma falha num cabo de fibras ópticas pode resultar numa perda enorme.






- 1841 Daniel Colladon demonstrou o princípio da reflexão interna total (princípio de funcionamento das fibras ópticas) a luz podia ser direccionada ao longo de um jacto de água;
- 1854 John Tyndall demonstrou que a luz podia viajar através de um feixe de água curvo.
- 1880 William Wheeler patenteou um método de conduzir a luz "piping light" para as divisões de um edifício. Utilizava um arco eléctrico e canos com espelhos;








1950 Holger Moller Hansen obteve reflexão interna total no interior de uma fibra de vidro com um revestimento de margarina;



1956 Larry Curtiss fabricou a primeira fibra de vidro com bainha com boa qualidade, ao derreter um tubo de vidro de menor índice de refracção num tubo de vidro de maior índice de refracção;







- 1960 Theodore Maiman construiu o primeiro laser de impulsos de luz (laser de Rubi) o que renovou o interesse nas comunicações ópticas;
- 1966 Charles Kao e George Hockham demonstraram teoricamente que a perda de luz nas fibras de vidro podiam ser dramaticamente reduzidas através da remoção das impurezas do vidro;
- 1970 Kapron, Keck e Maurer, da Corning Glass Works, conseguiram fabricar fibras com atenuação inferior a 20 dB/Km;
   Morton Panish, Izuo Hayashi e Alferov demonstraram um díodo laser semicondutor capaz de emitir no modo contínuo e à temperatura ambiente;
- 1988 Graças à optimização da tecnologia de amplificação laser, entrou em funcionamento o primeiro cabo de telefone transatlântico em fibra óptica (TAT8). Ligava os Estados Unidos a Inglaterra e a França e esteve em funcionamento entre 1988 e 2002;






**2001** Entrou em funcionamento a ligação transatlântica TAT-14, a qual utiliza repetidores EDFA, WDM e ainda está operacional (capacidade 640 Gb/s).

Hoje em dia existem dezenas de ligações transatlânticas e a fibra está a chegar a casa, FTTH;








Função de cada Bloco:

- Transmissor eléctrico: converter a informação num sinal eléctrico;
- Fonte óptica: produz o sinal óptico;
- Cabo de fibra óptica: meio de transporte do sinal óptico;
- Detector óptico: detectar e converter o sinal óptico em sinal eléctrico;
- Receptor eléctrico: converter o sinal eléctrico em informação.





- A luz pode ser caracterizada em termos do seu comprimento de onda, λ
- Informação transportada numa portadora. Frequência da portadora elevada implica maior capacidade de transmitir informação
- Os sistemas de comunicações em fibra óptica operam em três zonas do infravermelho:
   ~850 nm, ~1310 nm e ~1550 nm
   Estas zonas designam-se por janelas







# PROPAGAÇÃO DA LUZ NAS FIBRAS ÓPTICAS






# • Índice de refracção

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\varepsilon \mu}{\varepsilon_0 \mu_0}} = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$$

$$c$$
 – velocidade da luz no vácuo  
≈  $3 \times 10^8$  m/s

v – velocidade da luz no meio



permeabilidade do vácuo  $= 4\pi \times 10^{-7} \text{ Ns}^2/\text{C}^2$ 

permissividade (ou constante dieléctrica) do vácuo  $= 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$ 


Para a maioria dos materiais na região óptica:

$$\mu_r \approx 1 \Longrightarrow n \approx \sqrt{e_r}$$



• Lei de Snell


$$n_1 sen \phi_1 = n_2 sen \phi_2$$







• Reflexão interna total



lei de Snell

$$n_1 sen \phi_1 = n_2 sen \phi_2$$

ângulo crítico


Aumentando 
$$\phi_1$$
 progressivamente até  $\phi_2 = \pi/2$ 

$$sen\phi_c = \frac{n_2}{n_1}$$


Ângulo crítico é o menor ângulo necessário para obter a reflexão interna total  $\Rightarrow \phi > \phi_c$  para haver propagação no interior da fibra



## • Reflexão Interna Total




# • Ângulo de Aceitação e Abertura Numérica







■ Silica SiO<sub>2</sub>







de índice em degrau
(step-index)

Tipos de fibras:

de índice gradual
(graded-index)

Monomodo
Multimodo

Multimodo

Fibras de índice em degrau monomodo

• Núcleo com diâmetro 8-12  $\mu$ m, bainha 125  $\mu$ m, não apresenta dispersão intermodal, maior dificuldade na injecção de luz (são utilizados lasers)

Fibras de índice em degrau multimodo


• Núcleo com diâmetro 50-200 μm, bainha 125-400 μm, apresenta dispersão intermodal (reduz a largura de banda da fibra), menor dificuldade de injecção de luz (podem ser utilizados LEDs)






# Fibras de índice gradual multimodo

• Núcleo com diâmetro 50-100  $\mu$ m, bainha 125-140  $\mu$ m, dispersão intermodal reduzida permite maior largura de banda






















#### Curvas de dispersão



Dispersão material e de guia de onda para diferentes fibras monomodo





Dispersão total








#### Perfis dos índices de refracção














(a) Dispersão optimizada para 1300 nm

(b) Fibra com dispersão deslocada (DSF)


(c) Fibra com dispersão aplanada (DFF)




(a)



Depressed-cladding





Triangular

Quadruple-clad



(c)

# FONTES ÓPTICAS








Lasers 28















#### LASERs Semicondutores:

- A saída óptica é coerente;
   Uma fonte óptica coerente possui uma cavidade ressonante óptica que produz energia óptica com coerência espacial e temporal;
- Produz luz muito monocromática;
- Produz um feixe de luz muito direccional;

#### LEDs:

A saída óptica é incoerente;

A sua radiação de saída tem uma largura espectral larga porque a energia dos fotões emitidos está espalhada pela distribuição de energia dos electrões e lacunas de recombinação.

• A energia óptica incoerente é emitida para um hemisfério de acordo com uma distribuição Lambertiana o que implica uma grande divergência do feixe.






# Absorção e emissão de radiação

$$E = E_2 - E_1 = hf$$

E – Energia;  $E_2$  e  $E_1$  – Estados de energia



absorção


emissão espontânea

#### emissão estimulada

Fotão com a mesma frequência, fase, polarização e direcção. Os dois fotões são coerentes.



- Para obtermos uma fonte óptica coerente e amplificação de um feixe de luz é necessário que a emissão estimulada domine sobre a absorção e a emissão espontânea.
- A densidade de radiação e a densidade de população do nível de energia superior,  $N_2$ , têm de ser aumentados em relação à densidade de população do nível de energia inferior,  $N_1$ , i.e.  $N_2 > N_1$
- Esta condição é conhecida como Inversão de População.
- É necessário ainda criar condições para a amplificação de luz.
- Cavidade óptica para se obter realimentação óptica.










- Inversão de população
  - Pode ser obtida em sistemas de 3 ou 4 níveis.

#### Dois lasers não semicondutores

estado meta-estável (o tempo de vida do átomo neste estado antes de ocorrer a transição é muito mais longo)








Laser de He-Ne (4 níveis)





# banda proibida directa

# banda proibida indirecta







• Alguns dos materiais semicondutores utilizados no fabrico de fontes electroluminescentes para as comunicações por fibra óptica


Material systems active layer/confining layers	Useful wavelength range (μm)	Substrate
$GaAs/AI_xGa_{1-x}As$	0.8-0.9	GaAs
$GaAs/In_xGa_{1-x}P$	0.9	GaAs
$Al_yGa_{1-y}As/Al_xGa_{1-x}As$	0.65-0.9	GaAs
$In_yGa_{1-y}As/In_xGa_{1-x}P$	0.85-1.1	GaAs
$GaAs_{1-x}Sb_x/Ga_{1-y}Al_yAs_{1-x}Sb_x$	0.9-1.1	GaAs
$Ga_{1-y}Al_yAs_{1-x}Sb_x/GaSb$	1.0-1.7	GaSb
$In_{1-x}Ga_xAs_yP_{1-y}/InP$	0.92-1.7	InP


- Para o funcionamento entre 800 e 900 nm, o material mais utilizado é o composto ternário Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As.
- Para comprimentos de onda maiores o composto quaternário  $In_{1-x}Ga_xAs_vP_{1-v}$  é um dos preferidos (1000 1700 nm).





# • Junção *pn*






• A largura da região de depleção e consequentemente a grandeza da barreira de potencial, depende da concentração de portadores (dopagem) nas regiões *p* e *n* e da tensão externa aplicada.





• Junção *pn* inversamente polarizada





- A largura da região de depleção aumenta.
- Aumenta a barreira de potencial impedindo a passagem de portadores maioritários através da junção.
- Contudo, os portadores minoritários podem mover-se com o campo através da junção.
- O movimento dos portadores minoritários é pequeno para tensões e temperaturas normais mas, pode ser significativo quando são criados portadores em excesso (ex. num fotodíodo iluminado).





• Junção *pn* directamente polarizada





- A largura da região de depleção diminui.
- Diminui a barreira de potencial.
- Deste modo, os electrões da banda de condução do material do tipo n e as lacunas da banda de valência do material do tipo p, podem propagar-se através da junção.






# • Dupla heterojunção


Consiste em três materiais semicondutores adjacentes com energias de bandas proibidas diferentes.

• Permite confinamento óptico e eléctrico.

diagrama da banda de energia indicando uma hetrojunção *p-p* e *p-n* 

diagrama do índice de refracção e da distribuição do campo eléctrico







• Para os sistemas de comunicação óptica que requerem taxas de transmissão de bit menores do que 200 Mb/s, que utilizam fibras multimodo e que necessitam de apenas algumas dezenas de  $\mu$ W de potência acoplada, os LEDs são a melhor escolha.

#### • Vantagens:

- Fabrico mais simples;
- Mais barato;
- Maior fiabilidade;
- Menos dependentes da temperatura;
- Circuitos de modulação mais simples (não necessitam de circuitos de estabilização óptica ou térmica);
- Major linearidade.

#### • Desvantagens:

- Menor potência óptica;
- Menor largura de banda;
- Distorção harmónica.






# Dupla heterojunção de GaAlAs

x > y para se alcançar o confinamento eléctrico e óptico

Metal Metal n-type n-type n-type p-type p-type  $Ga_{1-\nu}Al_{\nu}As$ contact GaAs  $Ga_{1-x}Al_xAs$ Ga1-, Al, As GaAs contact substrate Metal contact Light guiding Recombination Light guiding improvement and carrier region and carrier confinement confinement  $\sim 1 \mu \text{m}$  $\sim 0.3 \ \mu \text{m}$  $\sim 1 \mu m$  $\sim 1 \,\mu\text{m}$ 


Diagrama da banda de energia

Diagrama do índice de refracção





• Duas das configurações mais utilizadas nas comunicações por fibra óptica são os *surface emitters* (SLEDs, também chamados de *Burrus* ou *front emitters*) ...



Plano da região emissora é perpendicular ao eixo da fibra;


Área activa circular tem 50  $\mu$ m de diâmetro e 2,5  $\mu$ m de espessura;

O padrão da emissão é isotrópico (padrão lambertiano) com a emissão de ½ da potência a uma largura do feixe de 120°;





• ... e os *edge emitters* (ELEDs).



O padrão de emissão é mais direccional do que o do SLED;

O comprimento da região activa varia tipicamente entre 100 e 150  $\mu$ m;

No plano paralelo à junção, onde não existe efeito de guia de onda, o feixe emitido é lambertiano (varia com  $\cos \theta$ ) com ½ da potência a 120°;


No plano perpendicular à junção com um ângulo entre 25-35° já se pode obter ½ da potência, através da escolha apropriada da espessura da guia de onda;





#### Características

Potência de saída de luz do LED em função de uma corrente do





• Para os sistemas de comunicação óptica que requerem taxas de transmissão de bit maiores do que 200 Mb/s, os díodos laser semicondutores são os preferidos.

## • Vantagens:

- Tempos de resposta inferiores a 1 ns (elevada largura de banda);
- Largura espectral inferior a 2 nm (minimiza efeitos da dispersão);
- Dezenas de mW de potência acoplada na fibra.


#### • Desvantagens:


- Construção mais complexa (maior custo);
- Maior dependência com a temperatura;
- Circuitos de *drive* mais complexos.





- Estruturas e padrões de radiação de díodos laser
  - Os três métodos básicos de confinamento óptico utilizados para delimitar a luz laser na direcção lateral são: o *gain-guided*, o *positive index-guided* e o *negative index-guided*.











• Heteroestrutura enterrada (BH)




- a) GaAlAs (800–900 nm)
- b) InGaAsP (1300–1600 nm)

 Métodos de confinamento de corrente















#### • Características

# Potência de saída de luz do Laser a diferentes temperaturas



### Espectro







# **FOTODETECTORES**






- Características principais:
  - Eficiência quântica (electrões / fotões);
  - Corrente de escuridão;
  - Responsividade (corrente vs. potência óptica).
- PIN camada-P, camada Intrínseca e camada- N
  - Muito linear, baixa corrente de escuridão.
- APD Avalanche PhotoDiode
  - Elevado ganho;
  - Elevada Sensibilidade;
  - Elevada dependência com a temperatura;
  - Fabrico mais complexo e elevadas tensões de polarização.





• Operação de um fotodetector









Fotodetectores 52


- Detecção óptica
- O fotodíodo mais simples (pn) está inversamente polarizado.
- É criada uma região de depleção de cada lado da junção, que impede os portadores maioritários de atravessar a junção, mas fomenta a passagem de portadores minoritários.
- Um fotão incidente na região de depleção e que tenha uma energia adequada excita um electrão da banda de valência, criando uma lacuna na banda de valência e um electrão na banda de condução.
- Este processo chama-se FOTOGERAÇÃO de um par electrão-lacuna.






- Detecção óptica
  - A região de depleção deve ser o maior possível (PIN).












• Resposta de um Fotodetector







Fotodetectores

#### Fotodetector APD

