











ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO E TENSÕES AUXILIARES



Title: Entrada de alimentação e linhas de 24V, 5V e 3V3				GSN
Size: Tabloid	Number: 1	Sheet of: 5	Revision: 0.1	
Date: 11/07/2026	Drawn By: Sérgio Beltrão			
Project Name: MOTOR_DRIVER.PrjPcb				

ACIONAMENTO DOS MOTORES DE PASSO

SE LEMBRAR DOS CONECTORES MACHO E INSERTOS
- DEIXAR MÁSCARA DE SOLDA ABERTA EMBAIXO DOS DRIVERS




SELEÇÃO DO MODO DE PASSO			
SW1-1	SW1-2	SW1-3	PASSO
DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	COMPLETO
LIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	1/2
DESLIGADO	LIGADO	DESLIGADO	1/4
LIGADO	LIGADO	DESLIGADO	1/8
DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO	1/16
LIGADO	DESLIGADO	LIGADO	1/32
DESLIGADO	LIGADO	LIGADO	1/128
LIGADO	LIGADO	LIGADO	1/256
SELEÇÃO DO MODO DE DECAY			
SW1-4		MODO	
DESLIGADO		MISTO	
LIGADO		LENTO	

Title: Drivers dos motores de passo dos eixos X, Y e Z			
Size: Tabloid	Number: 2	Sheet of: 5	Revision: 0.1
Date: 11/07/2026	Drawn By: Sérgio Beltrão		
Project Name: MOTOR_DRIVER.PrjPcb			

GSN

GSN

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO



Title: Interfaces de comunicação				GSN
Size: Tabloid	Number: 5	Sheet of: 5	Revision: 0.1	
Date: 11/07/2026	Drawn By: Sérgio Beltrão			
Project Name: MOTOR_DRIVER.PrjPcb				