

Estructura de computadores

Programación en Ensamblador

LENGUAJE MÁQUINA

- Juego de instrucciones. Formatos
- Tipos de datos
- Modos de direccionamiento
- Tipos de instrucciones

ARQUITECTURA DEL 88110

- Banco de Registros
- Memoria principal
- Modos de direccionamiento
- Juego de instrucciones

LENGUAJE ENSAMBLADOR

- Sintaxis
- Mnemónicos y etiquetas
- Instrucciones y pseudoinstrucciones
- Macros

PROGRAMACIÓN EN ENSAMBLADOR

- Estructuras de datos: Vectores y Matrices
 - Listas
- Subrutinas: Paso de parámetros
 - Marco de pila
 - Recursividad

Problemas y tutorías



Programación en Ensamblador

Documentación

- 1. Transparencias del tema (web)
- 2. Descripción del emulador 88110 (web+publicaciones)
- 3. Subrutinas: paso de parámetros y marco de pila (web+publicaciones)
- 4. Enunciados de problemas (web+publicaciones) Moodle

Fundamentos de los computadores

Pedro de Miguel, Paraninfo/Thomson-2006 (capítulo 13)

Estructura de computadores: problemas y soluciones

García Clemente y otros, RAMA-2000 (capítulo 2)

Estructura de computadores: problemas resueltos

García Clemente y otros, RAMA-2006 (capítulo 3)

Solución de problemas:

http://www.datsi.fi.upm.es/88110



Instrucciones y direccionamientos

• Genérico:

- Direccionamiento a byte
- Ordenación de bytes: Little endian, big endian
- Máquinas de 1 dir, 2 dir, 3 dir
- Modelos de ejecución
- IEEE
 - Tipos de Instrucciones
 - Modos de direccionamiento
- Procesador concreto: 88110 (simulador)



Procesador

Máquina de 3 direcciones (0: add 1: add B 2: add A,B)
 add rD, rS1, rS2

```
add rD, rS1, rS2 rD \leftarrow rS1 + rS2
```

Modelo de ejecución registro-registro (ALU, no jmp/ld/st)

```
Destino: { Registro }

Registro + Registro

Origen: Registro + Inmediato
```

- Palabra de 32 bits (direccionable a byte)
- ALU opera en complemento a 2
- Emulador: ejecución serie / superescalar



Banco de Registros

- Banco general de 32 registros: r0 .. r31
 - **r0** cableado a 0 (siempre tiene valor 0)
 - **r1** guarda dirección de retorno de subrutina accesibles por pares en operaciones de 64 bits
- PC
- **PSR** (*Processor Status Register*, registro de estado)



- bit 12 → overflow en operaciones con enteros (OVF) si OVF==1 → no se modifica rD bit 28 → acarreo (carry – borrow)
- Registros que decidimos reservar para función particular:
 r30 puntero de pila
 y
 r31 puntero de marco de pila



Memoria principal

- Almacena: Instrucciones + Datos
- Direccionable a nivel de byte
 1 palabra → 4 direcciones de memoria
- Bus de direcciones de 32 bits
 Máxima capacidad (teórica) → 2³² bytes = 4 GB
 ∫ 0x00000000
 OxFFFFFFFF
- Capacidad del emulador: 2^{18} direcciones = 2^{18} bytes = 256 KB $\int 0x00000000$



Modos de direccionamiento

• SÍ tiene:

• Directo a registro: .Ri

• Inmediato: #aaaa

Relativo a registro base: #desp[.Ri]

• Relativo a PC: \$xx

• Indirecto a registro: [.Ri]

• NO tiene:

Absoluto:

Relativo a registro índice:

• Indirecto a memoria:

Relativo a pila:

/dir

++, -

[/dir]

push / pop



Direccionamiento directo a registro

```
add r1, r2, r3 ; r1 ← r2 + r3
equivalente en máquina de 2 direcciones, IEEE 694:
ADD .R7, .R9 ; (add r7, r7, r9)
```



Direccionamiento inmediato

Puede ser con/sin signo, ambos de 16 bits:

```
Con signo: SIMM16
Sin signo: IMM16
```

- Se puede expresar en decimal o hexadecimal
- Ejemplo:



Direccionamiento relativo reg. base

• Ejemplo en formato del estándar IEEE:

```
LD .R1, \#13[.R4] R1 \leftarrow MEM(R4+13)
```

• Ejemplo en formato de 88110 (desplazamiento inmediato):

• Ejemplo en formato de 88110 (desplazamiento en registro):



Direccionamiento relativo a PC

• Ejemplo:

```
br 7 ; PC ← PC + 7*4 (desplazamiento: 26 bits / 16 bits)
```

• Ejemplo en formato del estándar IEEE:

```
ADD .7, .5
BR $desp ; PC ← et1+desp
et1: LD .1, [.7]
```

Ejemplo en formato de 88110:

```
add r7, r7, r5
et0: br D ; PC ← et0 + 4*D
ld r1, r7, 0
```



Direccionamiento indirecto a registro

En el 88110 solo existe en los saltos:

• Ejemplo en formato del estándar IEEE:

JMP [.R10] ;
$$PC \leftarrow R10$$

• Ejemplo en formato del 88110:


```
jmp (r10); PC \leftarrow r10
```



Direccionamiento campos de bit

En ciertas instrucciones del 88110 se pueden seleccionar:

- bits individuales
- campos de bit
- Ejemplo en formato del estándar IEEE / 88110:



Otro ejemplo (bits individuales):

```
bb0 3, r8, 7; Si (bit3 de r8) == 0 \rightarrow PC \leftarrow PC + 4*7
```



Juego de instrucciones

Tipos de instrucciones en el 88110:

- Lógicas (or, and, xor, mask)
- Aritméticas (add, sub, addu, subu, muls, mulu, divs, divu, cmp)
- Bifurcaciones (bb0, bb1, br, bsr, jmp, jsr)
- Transferencia (1d, st, 1dcr, stcr, xmem)
- Campos de bit (clr, set, ext, extu, mak, rot)
- Coma flotante (fadd, fsub, fmul, fdiv, fcvt, flt, int, fcmp)

Instrucción específica del emulador: stop



Instrucciones lógicas

Lógicas: or, and, xor, mask

INST	Operandos	Ext
or	rD, rS1, rS2	С
and		
xor	rD, rS1, IMM16	u
mask	rD, rS1, IMM16	u

c: complemento a 1 de rS2

u: Opera con los 16 bits más significativos de rS1

(NOTA: en las operaciones lógicas con IMM16, el dato inmediato se extiende con 0x0000 para or, xor y mask y con 0xFFFF para la instrucción and)



Instrucciones aritméticas (I)

Aritméticas: add, sub, addu, subu, muls, mulu, divs, divu, cmp

INST	Operandos	Ext	
add	rD, rS1, rS2	ci,co,cio	causan excep.
sub	rD, rS1, SIMM16		∫overflow (OVF)
addu	rD, rS1, rS2	ci,co,cio	
subu	rD, rS1, IMM16		

ci: opera con acarreo de entrada (bit28 de PSR)

co: actualiza el flag de acarreo (bit28 de PSR)

cio: equivale a usar ci+co



Instrucciones aritméticas (II)

Aritméticas: add, sub, addu, subu, muls, mulu, divs, divu, cmp

```
muls rD, rS1, rS2 ; excep. OVF
mulu { rD, rS1, rS2 rD, rS1, IMM16 rD, rS1, rS2 rD, rS1, IMM16 rD, rS1, rS2 rD
```



Instrucciones aritméticas (III)

Aritméticas: add, sub, addu, subu, muls, mulu, divs, divu, cmp

```
ge | 1t | 1e |
                            ls hi
            nb |
                be
                        10
rD
    nh
        he
                    hs |
                                                     ne
                12
                                 8
                                             5
                     11
                         10
                             9
```

(resto de bits a '0')

```
eq: 1 \text{ si y solo si rS1} = \text{rS2}
```

ne: 1 si y solo si rS1 ≠ rS2

gt: 1 si y solo si rS1 > rS2 (con signo)

.

hi: 1 si y solo si rS1 > rS2 (sin signo)



Bifurcaciones/saltos

Bifurcaciones (bb0, bb1, br, bsr, jmp, jsr)

INST	Operandos	
bb0	B,rS1,D16	PC ← PC+4*D16 → 0
bb1	B,rS1,D16	PC \leftarrow PC+4*D16 \rightarrow 0 si bit B de rS1= \rightarrow 1
br	D26	PC ← PC+4*D26
bsr	D26	r1←PC+4;PC←PC+4*D26
jmp	(rS1)	PC←rS1 (alineado
jsr	(rS1)	r1←PC+4;PC←rS1 (alineado



Transferencia (memoria)

Transferencia (ld, st, ldcr, stcr, xmem)

INST	Operandos	Ext. / explicación	
ld	rD, rS1, SIMM16	b,bu	
		h,hu	
	rD, rS1, rS2	d	
st	rD, rS1, SIMM16		
	ID, ISI, SIMMIO	b,h,d	
	rD, rS1, rS2		
ldcr	rD	rD ← PSR	
stcr	rS1	PSR ← rS1	
xmem	rD, rS1, rS2	rD ←→ MEM(rS1+rS2)	



Campos de bit

Campos de bit (clr, set, ext, extu, mak, rot)

INST	Operandos	
clr		
set	rD, rS1, W5<05>	
ext		
extu	rD, rS1, rS2	
mak		
rot	rD, rS1, <05>	
	rD, rS1, rS2	



Instrucciones de coma flotante

Coma flotante (fadd, fsub, fmul, fdiv, fcvt, flt, int, fcmp)

INST	Operandos	explicación
fadd.xxx fsub.xxx fmul.xxx fdiv.xxx	rD, rS1, rS2	x=s x=d x=d x=s
fcvt.xx flt.xs int.sx	rD, rS2	
fcmp.sxx	rD, rS1, rS2	

Pueden generar excepciones: Overflow/Underflow/NaN/Div0



Ensamblador/Cargador

• **Ensamblador:** Programa que se encarga de "traducir" un programa escrito en lenguaje ensamblador a lenguaje máquina.

etiqueta: instruccion_ensamblador; Comentarios

- Instrucción_ensamblador: Puede ser una instrucción-máquina o una pseudoinstrucción.
- Pseudoinstrucción:
 - Instrucción para el programa ensamblador.
 - No se traduce en una instrucción en memoria.
 - Indica al ensamblador cómo debe generar el código-máquina.



Pseudoinstrucciones

- Org n: Indica que el código que le sigue se almacene en la posición de memoria n.
- **Res n**: Indica que se reserven n bytes en memoria. N debe estar alineado a palabra.
- Data a, b, c,: Inicializa las posiciones de memoria con los valores a, b y c.
- **Data "texto":** Inicializa las posiciones de memoria con la cadena de bytes texto. Asegura que la siguiente palabra en memoria está alineada (véase ejemplo).
- Low(etiqueta o inmediato): Devuelve los 16 bits menos significativos de la dirección asociada a la etiqueta o dato inmediato.
- **High(etiqueta o inmediato):** Devuelve los 16 bits más significativos de la dirección asociada a la etiqueta o dato inmediato.



Ejemplo "data" (1)

```
INI:
         1d
               r3, r0, 400
                                  ; "data.ens"
               r2, r0, low (numeros)
         or
               r2, r2, high (numeros)
         or.u
         stop
                 400
         org
         data
                 0 \times 01020304
                 412
         orq
         res 4
         data
                  "SS00"
                  "1234567890abcdefgh\n\0\t"
         data
                  15, 0x7AF, -5
numeros: data
practica@avellano% 88110e -o data.bin data.ens
```

```
practica@avellano% 88110e -o data.bin data.ens
88110.ens-INFO: Compilando data.ens ...
88110.ens-INFO: Compiladas 12 lineas
88110.ens-INFO: Generando Codigo...
88110.ens-INFO: Programa generado correctamente
practica@avellano%
```



Ejemplo "data" (2)

practica@avellano% mc88110 data.bin

```
PC=0 ld r03,r00,400 Tot. Inst: 0 ; Ciclo: 1
FL=1 FE=1 FC=0 FV=0 FR=0

R01 = 00000000 h R02 = 00000000 h R03 = 00000000 h R04 = 00000000 h
R05 = 00000000 h R06 = 00000000 h R07 = 00000000 h R08 = 00000000 h
R09 = 00000000 h R10 = 00000000 h R11 = 00000000 h R12 = 00000000 h
R13 = 00000000 h R14 = 00000000 h R15 = 00000000 h R16 = 00000000 h
R17 = 00000000 h R18 = 00000000 h R19 = 00000000 h R20 = 00000000 h
R21 = 00000000 h R22 = 00000000 h R23 = 00000000 h R24 = 00000000 h
R25 = 00000000 h R26 = 00000000 h R27 = 00000000 h
R29 = 00000000 h R30 = 00000000 h R31 = 00000000 h
R31 = 00000000 h
```



Ejemplo "data" (3)

```
88110> e
        Fin ejecución
 PC=16
               instrucción incorrecta Tot. Inst: 4
                                                           ii Ciclo: 62
 FL=1 FE=1 FC=0 FV=0 FR=0
R01 = 00000000 h R02 = 000001BC h R03 = 01020304 h R04 = 000000000 h
R05 = 00000000 \text{ h} R06 = 00000000 \text{ h} R07 = 00000000 \text{ h} R08 = 00000000 \text{ h}
R09 = 00000000 h R10 = 00000000 h R11 = 00000000 h R12 = 00000000 h
R13 = 00000000 h R14 = 000000000 h R15 = 000000000 h R16 = 000000000 h
R17 = 00000000 h R18 = 00000000 h R19 = 00000000 h R20 = 00000000 h
R21 = 00000000 h R22 = 00000000 h R23 = 00000000 h R24 = 00000000 h
R25 = 00000000 h R26 = 00000000 h R27 = 00000000 h R28 = 000000000 h
R29 = 000000000 h R30 = 000000000 h R31 = 000000000 h
88110 > v 400
       400
                 04030201
                               0000000
                                             0000000
                                                           0000000
       416
                 53534F4F
                               31323334
                                             35363738
                                                           39306162
       432
                 63646566
                               67680A00
                                             09000000
                                                           OF000000
       448
                 AF070000
                                             0000000
                                                           0000000
                               ननननननम
       464
                                             0000000
                                                           0000000
                  0000000
                               0000000
```



Macroinstrucciones ("macros")

- Conjunto de sentencias a las que se le asigna un nombre y se les pasa un conjunto de argumentos.
- Cuando aparece la invocación de la macro se sustituye en fase de ensamblado la macro por el conjunto de sentencias declarado en la macro cambiando los parámetros declarados por los que se pasan en la invocación.

```
Nombre_de_macro: MACRO(arg1, arg2, ..., argn)
    Conjunto de instrucciones
    Que componen la macro

ENDMACRO

swap: MACRO(ra,rb)
    or r1,ra,ra
    or ra,rb,rb
    or rb,r1,r1

ENDMACRO
```



Macroinstrucciones ("macros") II

- Una macro debe haberse definido **previamente**.
- Se permiten macros anidadas.
- No se permite la definición de etiquetas dentro de una macro.
- Se utilizan para encapsular pequeños fragmentos de código para los que no merece la pena construir una subrutina.



Vectores: Ej. 1. Suma de los elementos de un vector



Matrices: Ej. 2. Suma de los elementos cada columna de la matriz



Listas: Ej. 3. Inserción de un nuevo elemento en una lista compacta y ordenada



Listas: Ej. 4. Inserción de un nuevo elemento en una lista encadenada y ordenada



Subrutinas

- Parte de código cerrado, con especificación bien definida, que se puede utilizar desde varios puntos de un programa o diferentes programas.
- Una vez ejecutado el código de la subrutina se debe retornar "al lugar desde el que se llamó".
- Activación de la subrutina:
 - Paso de parámetros.
 - Salvaguarda de registros. Habitualmente lo realiza el programa llamante.
 - Salvaguarda del PC
 - Bifurcación.



Subrutinas

- Tipos de variables que utiliza una subrutina:
 - Variables globales: Se crean cuando arranca el programa y tienen validez durante toda la vida del mismo. Cualquier subrutina puede acceder a estas variables.
 - Variables locales a una subrutina: Se crean cada vez que se activa la subrutina y se destruyen cuando se finaliza cada ejecución. Solo la subrutina que las crea puede acceder a ellas.
- Parámetro: Dato de entrada/salida de una subrutina que es necesario para su operación:
 - Por valor: Se pasa el dato necesario para su operación.
 - Por dirección: Se pasa la dirección de memoria en la que está contenido el dato/resultado necesario para la operación.



Subrutinas: Paso de parámetros

En registros

El llamante y la subrutina "acuerdan" un conjunto de registros de propósito general para intercambiar los datos y resultados.

- Rápido
- Limitado en el tipo y el número de parámetros.

```
- Llamante
1d r2, r20, 0
1d r3, r20, 4
bsr suma
```

```
Subrutina
suma: add r2, r2, r3
jmp (r1)
```



En variables globales

Llamante

num1:

res 4

num2: res 4

bsr suma

Subrutina

suma: or r20, r0, low(num2)

or.u r20, r20, high (num2)

ld r5, r20, 0

or r20, r0, low(num1)

or.u r20, r20, high (num1)

ld r6, r20, 0

add r5, r5, r6

st r5, r20, r0

jmp(r1)



En variables globales

- El llamante y la subrutina "acuerdan" un conjunto de variables globales, puesto que son visibles desde todas las subrutinas, para intercambiar los datos y resultados.
 - Sencillo.
 - Limitado en subrutinas de librería y genera problemas de reentrancia



En la pila

- Resuelve las limitaciones que tienen los sistemas anteriores.
- El llamante introduce los parámetros mediante **PUSH**
- Ejecuta la llamada a subrutina (CALL o bsr)
- La subrutina recoge los parámetros accediendo a la pila utilizando direccionamiento relativo a registro base.
- Si la dirección de retorno se almacena en la pila, se debe asegurar que al realizar el retorno, está en la cima de la pila.



En la pila

Llamante

RESULT: RES 4 parámetro

PUSH .R1 PUSH .R2

LD .R1, #RESULT

PUSH .R1

CALL /SUMA

Subrutina

```
SUMA: LD .R5, #8[.SP];

LD .R6, #12[.SP]; parámetro

ADD .R5, .R6


LD .R6, #4[.SP]

ST .R5,[.R6]; resultado

RET
```



En la pila





88110: Gestión de la pila

• 88110 tiene **limitaciones**:

- No tiene puntero de pila, por tanto no tiene PUSH ni POP: el número y tipos de parámetros es limitado.
- Almacena la dirección de retorno en r1: el número de llamadas anidadas es limitado.

• Soluciones:

- Asignar registro de propósito general como puntero de pila: r30.
- Crear dos macros: PUSH y POP
- El **protocolo** que se muestra en la siguiente transparencia es obligatorio **si hay llamadas anidadas**.



88110: Gestión de la pila

```
PUSH: MACRO(ra)
                             POP: MACRO(ra)
   subu r30, r30, 4
                                    ld ra, r30, 0
   st ra, r30, 0
                                    addu r30, r30, 4
                                   ENDMACRO
ENDMACRO
result: res 4
                                  PUSH(r1)
                            suma:
                                   ld r5, r30, 8
                                   ld r6, r30, 12
PUSH(r1)
PUSH(r2)
                                   add r5, r5, r6
or r1,r0,low(result)
                                   ld r6, r30, 4
                                   st r5, r6, 0
or.u r1,r1,high(result)
PUSH(r1)
                                   POP (r1)
bsr suma
                                   jmp(r1)
```



- Marco de pila: Conjunto de datos privados a una subrutina que incluye, parámetros, dirección de retorno y variables locales.
- Es necesario conocer cómo se organiza la información en la pila en un lenguaje de alto nivel.
- En los ejemplos anteriores, si es necesario almacenar información en la pila el puntero de pila varía a lo largo de la ejecución de la subrutina
- Por ejemplo, el desplazamiento para acceder a un parámetro sería diferente en distintos puntos de una subrutina.




- Se dedica un registro que apunta a una posición conocida del marco de pila: puntero de marco de pila (frame pointer o FP). En 88110 es r31.
- Si hay llamadas anidadas, cada una de las llamadas tendrá su propio FP.
- Al entrar en la subrutina hay que asegurar que el marco de pila de la subrutina llamante no se destruye.
- Se debe crear el espacio necesario para variables locales.
- Se deben realizar las inicializaciones de las variables locales.





Marco de pila: creación








Marco de pila: destrucción

```
or r30, r31, r0 ; Restaura el puntero de pila ; (r30) al valor del puntero ; de marco (r31)

POP(r31) ; Recupera el puntero de ; marco del llamante ; Recupera la dir. de retorno jmp(r1) ; Retorno de subrutina
```







CREACIÓN

- Almacenar DR
- Salvar FP llamante
- Activar FP
- Reservar espacio para var locales
- Inicializar var locales

DESTRUCCIÓN

- Eliminar var locales
- Recuperar FP llamante
- Retornar

subrutina1

Tamaño (bytes) de variables locales

```
PUSH (r1)
PUSH (r31)
or r31, r30, r0
sub r30, r30, k
st n, r31, x
or r30, r31, r0
POP (r31)
POP (r1)
jmp (r1)
```



88110: Gestión de la pila

LLAMADA

- Salvar registros con variables importantes en variables local (llamante)
- 2. Poner en pila parámetros **PUSH** (r2)
- 3. Salto a subrutina

bsr subrutinal

st r20, r30, 0

TRAS RETORNO

- Limpiar parámetros de la pila
- Recuperar registros con variables importantes de variables locales (llamante)

ld r20, r30, 0



Parámetros: otras consideraciones

- El orden en el paso de parámetros es un acuerdo entre la subrutina llamante y la llamada.
- En el ejemplo anterior el parámetro **a** está en la **cima de la pila** al realizar la llamada a subrutina, tal y como lo realizan los lenguajes de programación de alto nivel.
- El parámetro que está en la cima siempre ocupa la misma posición en la pila independientemente del número de parámetros. Utilizando este se puede acceder al resto.
- Este acuerdo es útil para subrutinas con número variable de parámetros: printf de la librería de C.



Parámetros: funciones

- Funciones: subrutinas que tienen un único valor de retorno
 - Indica el estado de ejecución de la función.
 - Es una función matemática y es su resultado.
- Estos valores de retorno se utilizan inmediatamente:
 - Comprobar el estado.
 - Introducir el resultado en una expresión.
- Por estas razones se utilizan **registros** y, habitualmente, el valor de retorno no suele ser un tipo complejo de datos (estructura).



Recursividad

- Una subrutina recursiva es la que en su ejecución tiene llamadas a sí misma.
- La recursividad se utiliza para resolver
 - funciones matemáticas cuya definición es recursiva (por ejemplo el factorial).
 - Problemas que requieren almacenamiento en estructuras de datos recursivas (árboles, sistemas de ficheros basados en directorios, etc.)
- Hay que tener en cuenta:

fact (n)

 Caso general: incluye la llamada a la propia función con diferentes parámetros a los que se recibieron.

Caso particular: no se realiza la llamada recursiva.

$$fact(0)=1$$