### include <SPI.h>

### include <MFRC522.h>

## define RST\_PIN 9 //Pin 9 para el reset del RC522

# define SS\_PIN 10 //Pin 10 para el SS (SDA) del RC522

```
MFRC522 mfrc522(SS PIN, RST PIN); //Creamos el objeto para el RC522
void setup() {
Serial.begin(9600); //Iniciamos la comunicación serial
SPI.begin(); //Iniciamos el Bus SPI
mfrc522.PCD Init(); // Iniciamos el MFRC522
Serial.println("Lectura del UID");
void loop() {
// Revisamos si hay nuevas tarjetas presentes
if ( mfrc522.PICC IsNewCardPresent())
{
//Seleccionamos una tarjeta
if (mfrc522.PICC ReadCardSerial())
// Enviamos serialemente su UID
Serial.print("Card UID:");
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
}
```

```
Serial.println();
// Terminamos la lectura de la tarjeta actual
mfrc522.PICC_HaltA();
}
}
```

#### **FUNCIONAMIENTO**

Para empezar especificamos los pines Reset y SDA(SS) del módulo, creamos el objeto para el RC522

Empieza el void setup(), este inicializa una comunicación en serie a una velocidad de 9600 bauds. Iniciamos el Bus SPI. En la siguiente línea la función mfrc522.PCD\_Init(); inicia y configura al RC522 para su posterior lectura. Hacemos una impresión por pantalla.

A continuación abrimos un void loop(), dentro de este lo primero que hacemos es un if (mfrc522.PICC\_IsNewCardPresent()) esta función nos devuelve verdadero o falso dependiendo si hay una tarjeta presente cerca al módulo RC522. Dentro de este if haremos otro condicional con la función mfrc522.PICC\_ReadCardSerial() esta función sirve para comunicarnos con una tarjeta, lo que hace es devolver un valor verdadero si logra seleccionar una tarjeta para la lectura, de lo contrario nos

retorna un valor falso. Después creamos un bucle for para imprimir por pantalla el código de identificación usando la función mfrc522.uid.uidByte[i] donde la variable i es la que se ve recorriendo en el bucle. Yfinalmente la función mfrc522.PICC\_HaltA() indicamos que hemos terminado

la lectura de la tarjeta presente y IsNewCardPresent() devolverá falso para esta tarjeta mientras no se retire.