,,,

include <Arduino.h>

```
void anotherTask( void * parameter );
void setup()
Serial.begin(112500);
/* we create a new task here /
xTaskCreate(
anotherTask, / Task function. /
"another Task", / name of task. /
10000, / Stack size of task /
NULL, / parameter of the task /
1, / priority of the task /
NULL); / Task handle to keep track of created task /
}
/ the forever loop() function is invoked by Arduino ESP32 loopTask /
void loop()
Serial.println("this is ESP32 Task");
delay(1000);
/ this function will be invoked when additional Task was created /
void anotherTask( void * parameter )
{
/loop forever /
for(; 😉
Serial.println("this is another Task");
delay(1000);
/ delete a task when finish,
this will never happen because this is infinity loop */
vTaskDelete( NULL );
}
```

FUNCIONAMIENTO

Dentro del setup, primero inicializamos una comunicación en serie a una velocidad de 115200 bauds.

Α

continuación informamos al planificador sobre nuestra tarea con xTaskCreate , donde tenemos que definir la función de la Task, el nombre, el tamaño del stack, el parámetro y su prioridad. Para finalizar llamamos a la función void anothertask(void * parameter) y dentro de esta también hacemos un bucle infinito que va mostrando en el terminal "this is another Task" cada segundo, y después con vTaskDelate(NULL) eliminamos la tasca cuando finalice, pero esto nunca sucederá porque es un bucle infinito.

SALIDA POR EL PUERTO SERIE

this is ESP32 Task this is another Task