
# **T4 - Efeito Hall**

# **Notas sobre Protocolo**


### 2 - Introdução

Podemos dividir materiais em 3 classes: condutores, semicondutores e isoladores. Temos:



#### **Efeito Hall**

• Se um material, percorrido por uma corrente  $\vec{I}$ , for sujeito a um campo magnético  $\vec{B}$  (que não seja paralelo a  $\vec{I}$ ), gerase uma força  $\vec{F}_B$  sobre as cargas em movimento que altera a sua trajetória.



ullet Sendo q o valor da carga elétrica das cargas em movimento e  $\langle ec{v} 
angle$  a sua velocidade média, temos

$$ec{F}_B = q \langle ec{v} 
angle imes ec{B}$$

- As cargas começam a alterar a sua trajetória devido a esta força.
- Isto causa desiquilibrio de carga, o que gera um campo elétrico na direção do desvio da trajetória:  $ec{E}_t.$
- Este campo causa uma nova força que vai aumentado e eventualmente anula  $ec{F}_B$  e atinge-se equilíbrio.
- Sendo heta o ângulo entre  $\langle ec{v} 
  angle$  e  $ec{B}$ , no equilíbrio temos:

$$qE_t = q\langle v 
angle B\sin heta \quad o \quad E_t = \langle v 
angle B\sin heta$$

• O campo  $E_t$  está ainda relacionado proporcionalmente com a diferença de potencial  $V_H$  (ver figura acima) entre as duas paredes, com distância d. Temos:

$$V_H = dE_t = d\langle v 
angle B\sin heta$$

- A densidade de corrente que atravessa o material é dada por  $j=nq\langle v\rangle$  (n é a densidade volumica de portadores de carga). Sendo que I=jS em que S é a área da secção transversal do material, temos:  $\langle v\rangle=\frac{I}{nqS}$
- Substituindo acima temos:

$$V_H = rac{d}{S}rac{1}{nq}IB\sin heta = rac{d}{S}R_HIB\sin heta$$

em que  $R_H=rac{1}{nq}$  é o *coeficiente de Hall* do material.

• Temos ainda a constante *mobilidade elétrica*:  $\mu = rac{\langle v 
angle}{E}$ 

### **Efeito Hall em Metais**

ullet Em metais temos muitos portadores de carga livres. Assim, n será elevado e  $V_H$  reduzido AKA ocorre pouco efeito hall.

#### **Efeito Hall em Semicondutores**

ullet Em semicondutores (especialmente se n for reduzido) o efeito Hall, e respetivamente  $V_H$ , são mais intensos.

### Semicondutor intrínsecos

 Materiais em que a transição de 1 eletrão do nível de valência cria naturalmente uma lacuna no nível de valência de que saiu.

#### Semicondutor extrínsecos

- Semicondutores resultantes da dopagem de semicondutores intrínsecos para melhorar a sua condutividade elétrica.
  - Tipo-n Dopados com elementos que doam eletrões à banda de condução
  - Tipo-p Dopados com elementos que aceitam eletrões (criando lacunas)
- · Assim, como temos eletrões E lacunas num semicondutor extrínseco, a fórmula do coeficiente de Hall fica do tipo

$$R_H = rac{-n\mu_e^2 + p\mu_p^2}{e(n\mu_e + p\mu_p)}$$

em que n, p são as densidades dos eletrões e lacunas;  $\mu_e, \mu_p$  as respetivas mobilidades.

• Assim, nesta atividade, ao estudar a relação entre  $V_H$  e I e B, deveremos conseguir obter  $V_H$ ,  $R_H$ . Com isto, deveremos conseguir determinar o tipo de portador de carga principal do material (tipo-n ou tipo-p)

## 3 - Preparação - Perguntas


- 1. Ao usar um sistema deste tipo, conseguimos ter um campo aproximadamente perpendicular à amostra e cuja intensidade pode ser manipulada ao alterar a corrente nas bobinas.
- **2.** ESTUDAR B(I)
- 3. Obter  $R_H$  para:
- Silício
- Germânio
- Cobre
- Zinco

Estimar ordem de grandeza de  $V_H$  para cada, para cada Tesla de B.

- **4.** Se  $V_H$  for positiva é tipo-p, senão é tipo-n
- 5. Alguns (?) potenciometros funcionam com efeito Hall. Logo, potenciometro anula efeito ao medir tensão???
- 6. Falar com Sérgio

# 4 - Execução

### 4.1 - Montagem



### 4.2 - Procedimento

### 4.2.1 - Calibração de ${\it B}$

- Bobinas ligadas em série. Ligadas a uma fonte DC e a um multimetro (para ver a corrente).
- Começar por medir o campo magnético entre as peças polares do eletromagnet com a sonda. Garantir que as faces da sonda estão paralelas às faces das peças polares (a sonda mede o fluxo magnético, o fluxo varia com  $\cos \theta$ ).
- Medir o campo para muitos valores de corrente, entre 0-1.5 A. Obter regressão polinomial B(I) e assim não temos que voltar a medir o campo, podemos usar a corrente para saber o campo.

### 4.2.2 - Amostra com B fixo e variar $I_P$

- 1. Escolher 1 placa e montar corretamente
- 2. Colocar amostra entre polos do eletromagnete
- 3. Ter ligações:
  - 1. voltimetro a  $U_H$  (tensão Hall) no suporte (5 na figura acima)
  - 2. voltimetro a  $U_P$  (tensão Amostra) no suporte (10 na figura)
  - 3. amperimetro ligado às bobinas p/ ver corrente
  - 4. alimentação ligada às traseiras do suporte (11 na figura)
- 4. Ter display da amostra em modo corrente. Ligar tudo. Ter corrente  $15-20\ mA$ . Ver que  $V_H=0$  se B=0. Se não, rodar botão 8 na figura até termos tensão nula.
- 5. Colocar "Todos os valores" em 0 (isto é o que?? Corrente? Botão 8 fica igual certo?)
- 6. Colocar corrente de 1A nas bobinas
- 7. Variar corrente na amostra,  $I_P$ , entre [-20mA, 20mA] com o botão 1 na figura. Registar  $I_P, V_H, V_P$
- 8. Gráfico  $V_H(I_P)$ . Permite calcular densidade e tipo de portadores de carga

# 4.2.3 - Amostra com ${\cal I}_P$ fixo e variar ${\cal B}$

- 1. Verificar "condição zero" ( $V_H=I_P=0$  se B=0). Repetir ponto 4 da secção 4.2.2 ???????
- 2. Colocar  $I_P$  entre  $15,20\ mA$  (botão 1)

- 3. Variar corrente nas bobinas ( $I_B$ ) entre 0, 1.8~A. Registar  $I_B, V_H, V_P$
- 4. Gráfico  $V_H(B)$ . Permite calcular densidade e tipo de portadores de carga

### 4.2.4 - Variação $V_H, V_P$ com temp $T_P$

- 0. Discutir com prof método a usar antes de começar. Fazer testrun para entender a sensibilidade do aparelho disponivel
- 1. Meter display em modo temperatura (botão 7 na figura)
- 2. Aumentar temperatura por SÓ 2s. Carregar no botão 12, nas traseiras, por 2 segundos (not sure)
- 3. Registar aumento da temperatura e quanto tempo é preciso esperar para ter uma temperatura estável da amostra
- 4. Ajustar novamente "condição zero" se preciso
- 5. Passar corrente  $I_P$  entre  $15,20\ mA$  e corrente de 1A nas bobinas
- 6. Subir gradualmente a  $T_P$  de temp ambiente até  $120\,^{\circ}C$ . Registar  $T_P, V_H, V_P$