Vincent König 108011232630 Gruppe: D

# **Abgabe PHYSEC 2**

## 1. FM-Empfänger




Abbildung 1: Schaltung in GRC

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, wurden verschiedene Bausteine verwendet, die nun aufgezählt werden. Dabei wird auch darauf eingegangen, welche Aufgaben sie bewältigen.

- Options: Ermöglicht einzustellen, welche Art von GUI, hier QT, verwendet werden soll
- *RTL-SDR Source*: Es ermöglicht die Verarbeitung von empfangenen Signalen, mithilfe von angeschlossener Hardware, hier *HackRF*
- Variable (oben und unten): Bequeme Steuerung der Werte, die in Baublöcke einfließen
- Low Pass Filter: Dient zur Verfeinerung des Signals durch Filtern. Laut Software Defined Radio with HackRF, Lesson 1: Welcome ist es Teil der Demodulation. Es dient als Vorbereitung der eigentlichen Demodulation
- *QT GUI Chooser* (links) und *QT GUI Entry*: Dient zur Senderauswahl, oder genauer, der Frequenzauswahl
- *QT Frequency Sink*: Visuelle Verdeutlichung des Signals. Es zeigt die Wirkung des *Low Pass Filters*

- Rational Resampler: Da der Low Pass Filter nur eine ganzzahlige Decimation unterstützt wird zusätzlich dieser Resampler benötigt
- QT GUI Range und Multiply Const (links): Dient der Lautstärke-Einstellung
- GT GUI Chooser (rechts), Multiply Const (rechts) und Wav File Sink: Regelt die Aufnahme mit Record und Stop des Empfangs als auch die Abspeicherung als Gruppe\_D.wav
- WBFM Receive: Der eigentliche Demodulierer laut Software Defined Radio with HackRF, Lesson 1: Welcome.
   Es formt das Signal in Audio um

#### Zusatz:

Samp\_rate ist hier 2 Mio. Die Decimation beim Low Pass Filter ist 10:

$$\frac{2000000}{10} = 200000$$

Der Rational Resampler hat eine Interpolation von 12 und eine Decimation von 5:

$$200000 * \frac{12}{5} = 480000$$

Der WBFM Receiver hat eine Decimation von 10:

$$\frac{480000}{10} = 48000$$

48kHz ist eine gängige Sample Rate, die von nahezu allen Soundcards unterstützt wird.

#### Hinweise:

- Die Hyperlinks oben sind schon mit den passenden Timestamps versehen
- Der von GRC ausgegebene Python2 Sourcecode und die entsprechende .grc-Datei können <hier> runtergeladen werden

Abbildung 2 zeigt die fertige GUI. Oben lässt sich die Lautstärke einstellen. Ist der Slider ganz links, dann ist das Radio stumm. Darunter lässt sich mit *Record* und *Stop* die Aufnahme steuern. Bei *Freq.* kann man die gewünschte Frequenz eingeben. Bei *Senderauswahl* kann man zu *CT Radio*, *Radio Bochum* und *1Live* schalten.

Es folgen danach die Einstellungen der wichtigsten Bauteile, die in Abbildung 1 zu sehen sind in Form von Screenshots.








Abbildung 2: Fertige GUI


























## 2. Spectrum Spraying

```
import scipy.ndimage as img
import numpy as np
def makeBinary(input_filename, output_filename='out.bin'):
 # Options for the FFT
 Fs = 1800000
 T_{line} = 0.005
  # Read input image
  image = img.imread(input_filename)
 # Set FFT size to be double the image size so that the
  # edge of the spectrum stays clear
  # preventing some bandfilter artifacts
 NFFT = 2*image.shape[1]
  # Repeat image lines until each one comes often enough to
  # reach the desired line time
 repetitions = int(np.ceil(T_line * Fs / NFFT))
 ffts = ((np.repeat(image[:, :, 0], repetitions, axis=0)/16.)**2.)/256.
  # Embed image in center bins of the FFT
  fftall = np.zeros((ffts.shape[0], NFFT))
  startbin = int(NFFT/4)
  fftall[:, startbin:(startbin+image.shape[1])] = ffts
  # Generate random phase vectors for the FFT bins to prevent high peaks
  # in the output. The phases won't be visible in the spectrum
 phases = 2*np.pi*np.random.rand(*fftall.shape)
 rffts = fftall * np.exp(1j*phases)
  # Perform the FFT per image line, then concatenate them to form the
  # final signal
 timedata = np.fft.ifft(np.fft.ifftshift(
   rffts, axes=1), axis=1)/np.sqrt(float(NFFT))
 linear = timedata.flatten()
 linear = linear / np.max(np.abs(linear))
  # Match the requirements
 res = np.zeros(2*linear.size, dtype=np.float32)
 res[0::2], res[1::2] = np.real(linear), np.imag(linear)
  # Get the Output
 res.tofile(output_filename)
 return
# Create the Signals
makeBinary('signal_kreis.png', 'signal_kreis.bin')
makeBinary('physec.png', 'physec.bin')
```

# • physec




Abbildung 3: physec.bin in Baudline

# • kreis




Abbildung 4: signal\_kreis.bin in Baudline

<Hier> können die Signale sowie der Pythoncode heruntergeladen werden.

### 3. Spectrum Sensing

Bei *Spectrum Sensing* oder in deutsch *Spektrumerfassung* handelt sich um ein Scannen eines Frequenzbandes. Hier wird das Spektrum von 75MHz - 1GHz erfasst. Das RTL-SDR durchläuft Stück für Stück (abhängig von der Samplerate) das gesamte Band und durchsucht dieses nach Signalen.

### **Komplettes Frequenzband**

Verwendeter Algorithmus:

```
from pylab import *
from rtlsdr import *
import numpy
# variables
# full frequency band
start_freq = int(75e6)
end_freq = int(1e9)
# alt frequency band
#start_freq = int(400e6)
\#end\_freq = int(500e6)
# 186 television broadcasting
# rtlsdr sample rate
sample_rate = int(2.4e6)
mid_freq = int((end_freq + start_freq)/2)
width_freq = int(end_freq-start_freq)
# rtlsdr configuration
sdr = RtlSdr()
sdr.sample_rate = sample_rate
sdr.gain = 'auto'
sdr.bandwith = 500e3
# create new np array
all_samples = sdr.read_samples(256*1024)
# scan the frequency band
for new_freq in range(start_freq, end_freq, sample_rate*2):
    sdr.center_freq = new_freq + sample_rate
    samples = sdr.read_samples(256*1024)
    all_samples = numpy.concatenate((all_samples, samples))
sdr.close()
# use matplotlib for PSD
psd(all_samples, NFFT=1024, Fs=width_freq/1e6, Fc=mid_freq/1e6)
xlabel('Frequency (MHz)')
ylabel('Relative power (dB)')
show()
```




Abbildung 5: Frequenzband

# **Energy Detection**

Bei der Energy Detection müssen wir entscheiden ob das Signal in Klasse A (es wird dargestellt) oder in Klasse B befindet. Der Algorithmus geht jede Frequenz durch und überprüft ob der Treshold überschritten wird. Ist das Signal größer als der Grenzwert; kommt das Signal in die Klasse A. Am Ende wird das Ergebnis dargestellt.

# Signale




Abbildung 6: Erkannte Radiosignale beim Spectrum Scan

#### Unterschied zwischen RTL-SDR und HackRF

Es wurde der UKW-Bereich zwischen 80 MHz und 120 MHz mithilfe von qspectrumanalyzer gescannt.




Abbildung 7: HackRF




Abbildung 8: RTL-SDR

Wie in den Abbildungen 7 und 8 erkennbar ist, sind die Peaks bei *RTL-SDR* deutlich höher auf der Y-Achse. Außerdem sind in diesem Messbereich bei *RTL-SDR* einige etwa gleich große *Slots* vermerkbar. Bei *HackRF* ist dieses Verhalten in der jeweiligen Messungnicht beobachtbar, als auch bei wiederholten Messungen. Nicht nur die Peaks, sondern auch das Grundlevel hat bei *RTL-SDR* in der Abbildung 8 wesentlich mehr Leistung.

### 4. Reading assignment

a)

Siehe Seite 36 des Papers sollen damit resource depletion attacks und masquerade attacks abgewehrt werden

b)

Siehe Seite 37 des Papers haben Signalprints die folgenden Eigenschaften:

- Sie sind schwer zu spoofen
- Sie weisen eine starke Korrelation in Hinblick auf ihre physikalische Umgebung auf
- Über mittlere Zeitdauern variieren sie nur leicht

c)

#### **Node Induction**

Da der Sender nur mithilfe des empfangenen Signalprints, welches mit dem Referenz-Signalprints verglichen wird, identifiziert werden kann, muss das voraussetzen, dass das Referenz-Signalprint existiert. Falls jedoch eine Node zum ersten mal mit dem Netzwerk interagiert, fehlt logischerweise dieses Referenz-Signalprint, was das Identifizieren dieser Node nicht möglich macht. Wenn eine Node sich dem Netzwerk anschließen will, legt sie offen auf welchen Kanälen sie die restlichen Übertragungen senden wird. Die Empfänger stellen sich darauf ein und messen ihre jeweiligen RSSI Werte, die daraufhin über das Netzwerk verteilt werden.

### **Frequent Hello Messages**

Aufgrund der kontinuierlichen Batterieentladung sinkt die Übertragunsstärke zunehmend, was zur Folge hat, dass die RSSI-Werte mit der Zeit abnehmen. Als Konsequenz wird der Vergleich der RSSI-Werte mit dem Signalprint nach einer gewissen Zeit beeinträchtigt und somit die Identifikation. Im Allgemeinen kann die Entladungsrate nicht ohne Weiteres vom Empfänger vorrausgesagt werden, da es von der Ladung des Senders abhängt. Deshalb wird das regelmäßige Versenden von "hello" Packeten empfohlen. Immer wenn ein Empfänger eine Übertragung eines Senders erhält, vergleicht dieser dann den empfangenen RSSI-Wert mit dem des Referenz-Signalprints. Erreicht die Differenz eine gewisse Größe, wird die Generierung eines neuen Referenz-Signalprints angefordert. Oft reicht der Verkehr von genuinen Übertragungen aus, aber ist das nicht der Fall müssen "hello" Packete übertragen werden zur erfolgreichen Verifizierung der RSSI-Werte.

#### **Data Transmission**

Nicht jede Datenübertragung wird mithilfe eines Signalprints verifiziert. Je mehr Empfänger zusammenarbeiten um ein Signalprint zu generieren, desto höher die Verlässlichkeit des Signalprints. Es

kann passieren, dass zu einem Zeitpunkt nicht genug Empfänger auf einen bestimmten Kanal eingestimmt sind um einen ausreichend verlässlichen Signalprint zu erhalten. Deshalb wird eine Methodik bestehend aus zwei Schritten verwendet:

- Das Netzwerk hält Ausschau nach verdächtiger Aktivität
- Falls so eine Aktivität bemerkt wurde, stimmt das Netzwe eine ausreichende Anzahl an Empfängern auf die entsprechenden Kanäle ein und ein Signalprint wird erzeugt