DIJITAL SINIF · EHCK003_

Traulux 30’lu Dizüstü Şarj Dolabı

30 dizüstü bilgisayarı güvenle saklayan, şarj eden ve taşıyan tekerlekli dolap: tanıtım ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Şarj dolabı ne işe yarar?

02

Özellikler

Kapasite ve yapı

03

Kurulum

Yerleşim ve elektrik

04

Kullanım

Dağıtım ve toplama

05

Bakım

Güvenlik ve düzen

TANITIM

Şarj dolabı ne işe yarar?

Sınıftaki **30 dizüstü bilgisayarı** tek yerde saklar, **aynı anda şarj eder** ve kilitli kapaklarıyla korur. Tekerlekleri sayesinde gerektiğinde başka bir sınıfa taşınabilir.



Sakla

30 cihaz için 15 raf.

Şarj et

36 priz, tek fiş.

Taşı

4 tekerlek, 2’si frenli.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Kapalı ve kilitli hâli



15 raf, 30 cihaz yeri



Arka yüz: havalandırma ve güç kablosu

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Dijital Sınıf
Envanter kodu	EHCK003_
Envanterdeki adı	Charging Cabinet (Cargo Cart)
Marka / model	Charmex Traulux · TRAULAPM-H30ECO
Adet · Tedarikçi	1 · CHARMEX

Sorumlu kişi

Anahtarın kimde duracağını ve günlük kontrolü kimin yapacağını baştan belirleyin.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Dolabın değerleri

Özellik	Değer
Kapasite	30 dizüstü bilgisayar (yatay yerleşim)
Raf sayısı	15
Elektrik	6 priz grubu × 6 priz = 36 priz
Gövde	Çelik · antrasit gri / gri
Boyut (G×Y×D)	950 × 1430 × 450 mm
Ağırlık	77 kg (boş)
Tekerlek	4 adet, 2’si frenli
Garanti	2 yıl

KURULUM

Dolabı yerleştirme

1 Yer seçin

Düz zemin, prize yakın, güneş ve ısı kaynağından uzak bir köşe.

2 Havalandırma

Arka yüzü duvara yapıştırmayın; havalandırma delikleri açık kalsın.

3 Frenleyin

Yerine gelince iki frenli tekerleği kilitleyin.

4 Elektrik

Topraklı tek bir prize bağlayın; uzatma kablosu zinciri kullanmayın.

⚠ Şarj sırasında ısı oluşur; dolabın önünü ve arkasını **kapatmayın**.

KULLANIM

Bilgisayarları yerleştirme

Numaralandırın

Her bilgisayara ve rafa aynı numarayı verin: 1–30.

Adaptörler sabit

Şarj adaptörleri dolapta kalır; yalnızca uçları bilgisayara takılır.

Kapak kapalı

Bilgisayarlar kapağı kapalı ve kapatılmış (uyku değil) olarak konur.

Kilit

Ders dışında kapaklar kilitli, anahtar sorumluda.

KULLANIM

Ders başı ve ders sonu düzeni

Ders başı	Kim?
Dolabı aç, frenleri kontrol et	Öğretmen
Numarayla dağıt	Görevli öğrenci
Listeye işaretle	Öğretmen

Ders sonu	Kim?
Kaydet, kapat	Her öğrenci
Numarasına koy, şarja tak	Her öğrenci
Say, kilitle	Öğretmen

Ders bitmeden **5 dakika** önce toplama başlarsa bilgisayarlar zamanında şarja girer.

GÜVENLIK VE BAKIM

Dolabı güvenle kullanmak

Taşıma

- İki kişiyle, düz zeminde
- Eşik ve rampada yavaş
- Öğrenciler tek başına itmesin

Elektrik

- Hasarlı kabloyla çalıştırmayın
- İçine sıvı yaklaştırmayın
- Isınma veya koku olursa fişi çekin

Düzen

- Haftalık sayım
- Adaptör uçlarını kontrol edin
- Rafları tozdan temizleyin

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Özellikler

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Dolap havalandırmalı yerde
- Cihazlar numaralı
- Anahtar sorumluda
- Frenler kilitli
- Dağıtım rutini belirlendi
- Haftalık sayım planlandı

Teşekkürler · Sorular?