SANAT VE MULTIMEDYA · EHAM008_

Datavideo TP-500 Teleprompter

Tabletle çalışan kamera önü metin okuma sistemi ve WR-500 kumandası: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Teleprompter nasıl çalışır?

02

Donanım

Parçalar ve özellikler

03

Kurulum

Montaj, tablet, kamera

04

Kullanım

Uygulama ve kumanda

05

Sınıfta

Etkinlik, bakım, kaynaklar

TANITIM

Teleprompter nasıl çalışır?

Tablet ekranındaki metin, lensin önüne **45° açıyla** yerleştirilmiş **yarı geçirgen bir aynaya** yansır. Sunucu metni okurken aslında **doğrudan lense** bakar; kamera ise aynanın arkasından görüntüyü kaydeder.



Göz teması

İzleyici, sunucunun kendisine baktığını hisseder.

Ezber gerekmez

Uzun metinler doğal bir akışla okunur.

Tabletle çalışır

Pahalı bir monitör yerine tablet kullanılır.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Tripod üzerinde teleprompter



Kamera takılı hâli



WR-500 Bluetooth kumanda

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Sanat ve Multimedya
Envanter kodu	EHAM008_
Envanterdeki adı	Teleprompter
Marka / model	Datavideo · TP-500 + WR-500
Adet	1
Tedarikçi	ÉSISTEMAS

Birlikte kullanılanlar

Kamera (EHAM005_), video mikseri (EHAM001_) ve yaka mikrofonuyla tam bir haber stüdyosu.

DONANIM

Kutu içeriği ve özellikler

Kutudan çıkanlar	Adet
Ayarlanabilir kamera plakası	1
Karbon çubuk 230 mm / 150 mm	2 / 2
Velcro kayışlı başlık çerçevesi	1
Vida plakası	1
Kancalı montaj plakası	1
Lens körüğü (snood)	1

Özellik	Değer
Tablet genişliği	110–210 mm (dikey)
Önerilen tablet	10″ iPad veya Android
Maks. boyut	270 × 210 × 460 mm
Ağırlık	1,3 kg
Dil desteği	Unicode: Türkçe dahil

KURULUM · 1. ADIM

Teleprompteri monte etme

1 Çubukları takın

Karbon çubukları kamera plakasına takıp sıkın.

2 Kamerayı yerleştirin

Kamerayı plakaya vidalayın; tüm düzeneği sağlam bir tripoda bağlayın.

3 Başlığı oturtun

Ayna başlığını çubuklara kaydırıp lensin tam önüne hizalayın.

4 Körüğü kapatın

Lens körüğünü lensin etrafına sarıp velcro ile kapatın.

⚠ Düzenek önden ağırdır: tripod ayaklarını tam açın ve kamera–ayna ağırlık merkezini tripod başının üzerine getirin.

KURULUM · 2. ADIM

Tableti ve uygulamayı hazırlama

ADIM 1

Uygulamayı kurun

Tablete dvPrompter Plus’ı App Store veya Google Play’den yükleyin.

ADIM 2

Tableti yerleştirin

Tableti ekranı yukarı bakacak şekilde aynanın altındaki yuvaya koyun.

ADIM 3

Kumandayı eşleyin

WR-500’ü Bluetooth ile tablete bağlayın.

KULLANIM

dvPrompter Plus ile metin akışı

Metni ekleyin

Metni yapıştırın veya dosyadan aktarın; paragrafları kısa tutun.

Görünümü ayarlayın

Yazı boyutu, satır aralığı, renk ve ayna modu.

Hızı yönetin

Kaydırmayı başlatma, durdurma ve hızlandırma.

Ağdan kontrol

İsteğe bağlı: aynı ağdaki tarayıcıdan uzaktan kontrol.

KULLANIM

Akıcı okuma için ipuçları

Kaydırma hızını **sunucu** belirler: WR-500 kumandası sunucunun elinde olursa metin onun okuma hızına uyar. İlk denemede hızı **yavaş** başlatın, prova ile ayarlayın.

Kısa cümle

Konuşma diliyle yazılmış kısa cümleler daha doğal okunur.

Okuma işareti

Vurgu ve duraklama yerlerini metne işaretleyin.

Mesafe

Sunucu kameradan 1,5–2 m uzakta dursun; göz hareketi fark edilmez.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Okul haber bülteni

Haftalık haberlerin teleprompterla sunulması.

Şiir ve hikâye okuma

Türkçe dersinde akıcı ve vurgulu okuma çalışması.

Ders videosu çekimi

Öğretmenlerin ÖBA ve uzaktan eğitim için ders anlatımı.

Sunum becerisi

Öğrencilerin kamera karşısında konuşma pratiği.

BAKIM

Sistemi uzun ömürlü kullanmak için

Ayna camı

- Cama parmakla dokunmayın
- Yalnızca mikrofiber bezle silin
- Taşırken başlığı sökün

Tablet ve kumanda

- Tableti tam şarjla kullanın
- Ekran kilidini kapatın
- Kumanda pilini kontrol edin

Saklama

- Parçaları kendi çantasında tutun
- Karbon çubukları bükmeyin
- Körüğü katlayarak saklayın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
TP-500 ürün sayfası	Web	Özellikler
TP-500 kullanım kılavuzu	PDF	Montaj adımları
WR-500 kılavuzu	PDF	Kumanda eşleştirme
dvPrompter Plus hızlı başlangıç	PDF	Uygulama kullanımı
dvPrompter Plus (Android)	Uygulama	Google Play
dvPrompter Plus (iOS)	Uygulama	App Store

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Düzenek tripoda sağlam bağlı
- Körük kapalı, yansıma yok
- Kumanda eşleşti
- Lens aynanın ortasında
- Tablet şarjlı, kilit kapalı
- Metin prova edildi

Teşekkürler · Sorular?