SANAT VE MULTIMEDYA · EHAM013_

Wacom Intuos S Grafik Tablet

Basınca duyarlı kalemle dijital çizim tableti: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Grafik tablet nedir?

02

Kalem

Basınç ve teknoloji

03

Kurulum

Sürücü ve bağlantı

04

Kullanım

Canva ve çizim

05

Sınıfta

Etkinlik, bakım, kaynaklar

TANITIM

Grafik tablet nasıl çalışır?

Tablet yüzeyi bilgisayar ekranının **bir haritasıdır**: kalemi yüzeyin sol üst köşesine dokundurduğunuzda imleç ekranın sol üst köşesine gider. Kalem ne kadar **bastırılırsa** çizgi o kadar kalınlaşır.



Doğal çizim

Kâğıda kalemle yazar gibi.

Basınca duyarlı

4.096 basınç seviyesi.

Kablosuz

Bluetooth veya USB ile.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Intuos S ve pilsiz Wacom Pen 4K



Kullanımda: dizüstü bilgisayarla çizim

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Sanat ve Multimedya
Envanter kodu	EHAM013_
Envanterdeki adı	Digitizer Tablet
Marka / model	Wacom · CTL-4100WLK-S
Adet	1
Tedarikçi	ESPRINET

Canva ile güçlü ikili

Laboratuvarın odağındaki Canva’da serbest çizim, el yazısı ve özel illüstrasyonlar için.

KALEM TEKNOLOJISI

Wacom Pen 4K

Pilsiz kalem

EMR teknolojisi: kalem enerjisini tabletten alır, şarj gerekmez.

4.096 basınç seviyesi

Hafif dokunuş ince, güçlü baskı kalın çizgi.

2 kalem tuşu

Sağ tık veya geri al gibi kısayollar atanabilir.

Yedek uçlar

Kalemin içinde 3 yedek uç ve ucu çıkarma aleti.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Tablet ve kalem değerleri

Özellik	Değer
Aktif alan	152 × 95 mm (yaklaşık 7 inç)
Boyut · ağırlık	200 × 160 × 8,8 mm · 250 g
Çözünürlük	100 çizgi/mm (2.540 lpi)
Hız	133 nokta/saniye
Bağlantı	Bluetooth 4.2 veya USB (tablette Micro USB)
ExpressKey	4 özelleştirilebilir tuş

KURULUM

Tableti bilgisayara tanıtma

1 Sürücüyü indirin

wacom.com destek sayfasından işletim sistemine uygun Wacom sürücüsünü kurun.

2 Bağlayın

USB kablosuyla takın veya Bluetooth eşleştirmesi yapın.

3 Wacom Center’ı açın

Tabletin tanındığını görün; kalem tuşlarını ve ExpressKey’leri ayarlayın.

4 Ekran eşlemesi

Birden fazla ekran varsa tableti tek ekrana eşleyin.

Sol elini kullanan öğrenciler için Wacom Center’dan tablet yönü **solak** moduna çevrilebilir.

KULLANIM

Tableti nerede kullanabiliriz?

Canva Çizim aracı

Kalem, işaretleyici ve fosforlu kalemle serbest çizim ve el yazısı.

Dijital not ve tahta

Ders anlatımında ekrana yazı yazma ve işaretleme.

Fotoğraf düzenleme

Hassas seçim, maskeleme ve rötuş.

Animasyon karesi

Kare kare çizimle basit animasyonlar.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Karakter tasarımı

Hikâye karakterlerini çizip Canva’da animasyona dönüştürme.

Dijital hat ve el yazısı

Basınçla değişen çizgiyle yazı sanatı denemeleri.

Bilim çizimleri

Hücre, devre ve deney düzeneği şemaları.

Logo tasarımı

Okul kulübü için el çizimi logo.

BAKIM

Tableti uzun ömürlü kullanmak için

Kalem ucu

- Aşınan ucu değiştirin
- Yedek uçlar kalemin içinde
- Kalemi düşürmeyin

Yüzey

- Kuru bezle silin
- Üzerine sıvı koymayın
- Ağır nesne bırakmayın

Bağlantı

- Kabloyu bükmeyin
- Bluetooth’u kullanmadığında kapatın
- Şarjı kontrol edin

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Özellikler, kutu içeriği
Wacom sürücüleri	Web	Sürücü indirme

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Sürücü kuruldu
- Basınç duyarlılığı test edildi
- Ekran eşlemesi yapıldı
- Tablet tanındı
- Kalem tuşları ayarlandı
- Yedek uçlar yerinde

Teşekkürler · Sorular?