

EDV Test: Tutorium



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Anleitung zur EPrüfung Software

Anleitung zur EPrüfung Software

Die EPrüfung Software wurde entwickelt, weil man die Datenbank aktualisiert werden könnte. Diese Software hat verschiedene Funktionalität, die nicht nur den/die HiWi Student(in), sondern auch den/die Betreuer(in) helfen könnte. Hier findet man den Schwerpunkt, der die Daten der Geräte von PTW, die geprüft werden soll, kontrolliert werden. Dafür erklärt diese Hilfe diese Funktionalitäten.

Wenn man die Programm beginnt, findet man die Abbildung 1 Interface, in dem man das *Menu bar* finden kann, wo 6 verschiedene Funktionalitäten aufgestellt sind. Die erste Funktionalität ist ‚File‘ (Datei, DE), wo man 5 verschiedene Operationen machen kann. Diese Operationen sind:

1. **Save all (alles speichern):** Alle Aktion drinnen der Software muss gespeichert werden. Diese Funktionalität macht das einfach.

Anmerkung: Man kann die Tastaturkombination immer benutzen, wie in dem Interface zeigt. Für diese Funktionalität ist ‚Strg+S‘.

2. **Import Back-UP (Back-UP importieren):** Hier kann man die Datenbank, die in diesem Programm benutzt wird, importieren. Eine Anmerkung ist, dass hier man nicht von ‚Grossen Metrawatt‘ importieren kann.
3. **Export Back-UP (Back-UP exportieren):** Hier kann man die Datenbank von diesem Programm exportieren, deshalb kann man jeden Monat den Ablauf der Arbeit speichern.

Anmerkung: Die Daten werden im folgenden Ordner gespeichert:

`username\Desktop\VDE-Sicherheitsprüfung\Datenbank\EPRUEFUNG Backups`

4. **Send Back-UP to the responsible (Back-UP an Verantwortlichen senden):** Diese Funktionalität wurde in anderem Hilfe File (siehe ‚Anleitung zur automatischen e-mail ‘) erklärt. Aber sie schickt dem/der Betreuer(in) einem automatischen E-Mail mit den Datenbanken von dieser Software, dann kann den/die Betreuer(in) immer aktualisiert werden. Dieser Funktionalität hängt von Outlook ab.
5. **Exit (Schließen):** Hier das Programm geschlossen werden wird.

Anmerkung: Es wird Ihnen immer (wenn Sie etwas getan haben) gefragt, wenn Sie das Programm schließen, ob Sie speichern möchten.




Abbildung 1 Datei

Die Abbildung 2 zeigt die nächste Funktionalität, wo das Gebäude ausgewählt werden kann. Wenn man das Gebäude ausgewählt hat, muss man die Stock („Floor“) auswählen, dann den Raum („Room“).

Anmerkung: Wenn man neue Orten (Gebäude oder Stock oder Raum) bearbeiten oder eingeben, muss man in „Edit“ (Bearbeiten) -> „Add Location“ (Orte eingeben) klicken. Dafür muss man die „Entsprechung Gossen Metrawatt Hilfe“ folgen um die Daten Bank zu importieren.




Abbildung 2 Gebäude

Nach der Raum ausgewählt wurde, können die Daten der Geräte bearbeiten. Dafür muss man in die entsprechende Information in der Tabelle bearbeiten, wie die Abbildung 3 zeigt.

	ID	Devices	Manufacturer	Serial Number	Note	Current Date
1	344	Bildschirm	Dell	000716		2/21/2020
2	362	Bildschirm	Dell	000755		2/21/2020
3	363	Bildschirm	Dell	000756		2/21/2020
4	415	Bildschirm	IYYAMA			2/21/2020
5	464	Bildschirm	Dell	000707		2/21/2020
6	465	Bildschirm	Dell	000708		2/21/2020
7	491	Verlängerungskabel				2/21/2020
8	674	Bildschirm	Dell	00767		2/21/2020
9	784	Laptop				12/20/2019
10	869	Display	Philips	001427		2/21/2020
11	072	Bildschirm	Dell	001058		2/21/2020

Floor at: L1|11 (ETA-Fabrik)
 1. OG
 Room: R107

Type of room:
☒ Office
☐ Labor

INSERT DEVICE
 DELETE DEVICE
 SAVE ROOM

Abbildung 3 Die Datei des Gerätes bearbeitet werden

Um neues Datum zu bearbeiten, muss man in das Datum klicken, wo ein Dialogfenster wie Abbildung 5 gezeigt wird. Hier kann man das Datum der letzten Prüfung auswählen, dann muss man nur speichern. Wie Abbildung 5 zeigt es 2 verschiedene Möglichkeit zu speichern gibt.

1. **Save just for this device (Datum für diese Gerät übernehmen):** Hier wird nur für das entsprechende Gerät gespeichert werden
2. **Save for all devices in the room (Datum für alle Geräte im Raum übernehmen):** Hier wird für alle Geräte drinnen den entsprechenden Raum gespeichert werden.

	ID	Devices	Manufacturer	Serial Number	Note	Current Date
1	344	Bildschirm	Dell	000716		2/21/2020
2	362	Bildschirm	Dell	000755		2/21/2020
3	363	Bildschirm	Dell	000756		2/21/2020
4	415	Bildschirm	IYYAMA			2/21/2020
5	464	Bildschirm	Dell	000707		2/21/2020
6	465	Bildschirm	Dell	000708		2/21/2020
7	491	Verlängerungskabel				2/21/2020
8	674	Bildschirm	Dell	00767		2/21/2020
9	784	Laptop				12/20/2019
10	869	Display	Philips	001427		2/21/2020
11	072	Bildschirm	Dell	001058		2/21/2020

Floor at: L1|11 (ETA-Fabrik)
 1. OG
 Room: R107

Type of room:
☒ Office
☐ Labor

INSERT DEVICE
 DELETE DEVICE
 SAVE ROOM

Abbildung 4 Die Daten des Gerätes bearbeitet werden




Abbildung 5 Der Kalender

Danach gibt es mehr 2 verschiedene Funktionalitäten. Man kann entweder ein neues Gerät eingeben oder ein Gerät löschen [siehe auch in ‚Edit‘ (Bearbeiten)->‚Insert device‘(Gerät hinzufügen) || ‚Delete device‘ (Gerät löschen)]. Wenn man ein neues Gerät eingibt, wird der Dialogfenster automatisch gezeigt, wo man die ID eingeben könnte. Es ist wichtig zu achten, dass wenn man eine ID, die schon existiert, eingibt, alle Datei dieser ID zum entsprechenden Raum überwiesen werden.

Am Boden des Interfaces findet man 2 verschiedene Funktionalitäten. Die Erste ist die Raumart, wo man die Raumart auswählen kann, und die Zweite ist den Raum speichern, wo man nur diese Raum speichern kann.




Abbildung 6 Geräte eingeben oder löschen




Abbildung 7 Dialog, wenn das Gerät eingegeben wird

Die nächste Funktionalität im ‚Menu bar‘ ist ‚Edit‘ (Bearbeiten), wo es 5 verschiedenen Funktionalitäten gibt. Sie sind:

1. **Undo Action (Rückgängig: Eingabe):** hier kann man die Eingabe zurück machen, deswegen kann man ein wahrscheinlicher Fehler auflösen. (Diese Funktion kann maximal 200 Aktionen auflösen).
2. **Overview the rooms and notify the co-workers (Prüfübersicht der Räume und Mitarbeiter benachrichtigen):** hier kann man die Räume, die schon geprüft, finden. Siehe ‚Automatisches E-Mail Konfigurierung Hilfe‘.
3. **Actualize the URL of the Institute's Employees (Aktualisieren die URL der Mitarbeiterliste):** Hier man kann die URL, wo die Software den Kontakten der Mitarbeiter findet, aktualisiert werden.
4. **Insert/Delete device (Gerät hinzufügen/löschen):** das wurde schon erklärt.
5. **Add locations (Orte hinzufügen):** hier kann man die Orte (Gebäude, Stock oder Raum) bearbeiten oder eingeben. Dafür muss man die Datenbank von Gossen Metrawatt exportieren und, dann, importieren für dieses Programm. (siehe ‚Entsprechung Gossen Metrawatt Hilfe‘).

Bemerkung: Hier wird nur die Orte aktualisiert. Um alle Geräte zu aktualisieren, muss man in Gossen Metrawatt und die Daten importieren.




Abbildung 8 Bearbeitung

Die letzte Funktionalität von dem ‚Menu Bar‘ ist ‚Gossen Metrawatt‘. Hier kann man die Daten der Datenbank von Gossen Metrawatt importieren oder exportieren. Wenn man sich zu importieren entscheidet, werden die Daten von allen Geräten und Orte von Gossen Metrawatt importieren. Wenn man sich zu exportieren entscheidet, wird ein **.xml File**, das man in Gossen Metrawatt importieren kann, exportiert. Siehe ‚Anleitung zum Gossen Metrawatt Importieren/Exportieren‘.




Abbildung 9 Gossen Metrawatt