## PRACTICA 4\_2 : Sistemas Operativos En Tiempo Real

## 1. Salida Del Terminal

```
PROBLEMS
           OUTPUT
                    DEBUG CONSOLE
                                    TERMINAL
                                               SQL CONSOLE: MESSAGES
LED OFF
LED ON
LED ON
LED OFF
LED OFF
LED ON
LED ON
LED OFF
LED OFF
LED ON
🖯 Connect 🛭 Default (P4_2) 🕏 Live Share 🗮 Server not selected
```

## 2.Codigo

```
#include <Arduino.h>
/* this function will be invoked when additionalTask was created */
const int led1 = 2; // Pin of the LED
SemaphoreHandle_t xBinarySemaphore; // Tipo que simula el semáforo
void toggleONLED( void * parameter );
void toggleOFFLED( void * parameter );
void setup(){
  Serial.begin(112500);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  xBinarySemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
  /* we create a new task here */
  xTaskCreate (toggleONLED, /* Task function. */
  "Toggle ONLED", /* name of task. */
  1000, /* Stack size of task */
  NULL, /* parameter of the task */
  1, /* priority of the task */
  NULL); /* Task handle to keep track of created task */
  /* we create a new task here */
  xTaskCreate (toggleOFFLED, /* Task function. */
  "Toggle OFFLED", /* name of task. */
  1000, /* Stack size of task */
  NULL, /* parameter of the task */
  1, /* priority of the task */
  NULL); /* Task handle to keep track of created task */
  xSemaphoreGive (xBinarySemaphore);
}
/* the forever loop() function is invoked by Arduino ESP32 loopTask */
void loop(){
  delay(1000);
}
void toggleONLED(void * parameter){
  while(1){
    xSemaphoreTake(xBinarySemaphore, portMAX_DELAY);
    Serial.println("LED ON");
    digitalWrite(led1, HIGH);
    xSemaphoreGive(xBinarySemaphore);
```

```
vTaskDelay(1000);
}

void toggleOFFLED(void * parameter){
  while(1){
    xSemaphoreTake(xBinarySemaphore, portMAX_DELAY);
    Serial.println("LED OFF");
    digitalWrite(led1, LOW);
    xSemaphoreGive(xBinarySemaphore);
    vTaskDelay(1000);
}
```

## 3. Funcionamiento

Para comenzar, definimos nuestro LED conectado al pin 2 de la ESP32. Luego utilizamos el xSemaphoreCreateBinary (), que se utiliza para crear un semáforo binario.

Posteriormente definimos las cabezeras de nuestras dos tareas, las cuales se encargaran de encender y apagar el LED por separado y sincronizadamente gracias al semáforo que hemos implementado.

En el void setup (), declaramos las instrucciones habituales Serial.begin(112500) y pinMode(led1, OUTPUT). Además, definimos xBinarySemaphore = xSemaphoreCreateBinary() para crear el semáforo, el xSemaphoreGive (xBinarySemaphore), que se utiliza para lanzar semáforos binarios / contadores, y, por último, creamos las tareas toggleONLED y toggleOFFLED.

En el void loop () declaramos un simple delay, y, posteriormente definimos las tareas creadas en el void setup (), donde ejecutaremos funciones como xSemaphoreTake(xBinarySemaphore, portMAX\_DELAY), xSemaphoreGive(xBinarySemaphore), las cuales se utilizan para lanzar semáforos binarios / contadores, digitalWrite(led1, HIGH/LOW) para encender o apagar el LED, y, finalmente, vTaskDelay(1000) para programar cuanto tiempo se está ejecutando la tarea.

Así pues, en el instante inicial, "ToggleONLED" comienza a ejecutarse, ya que ambas tareas tienen el mismo nivel de prioridad, y toma una señal de semáforo binaria usando xSemaphoreTake () y completa toda su ejecución. Debido a la técnica de programación de tiempo compartido de FreeRTOS

para tareas de igual prioridad, "ToggleOFFLED" intentará ejecutarse adelantándose a "ToggleONLED", pero entra en el estado de bloqueo debido a la no disponibilidad del semáforo binario de recursos compartidos. Por lo tanto, "ToggleONLED" primero completa su ejecución y luego libera el semáforo binario.

Tan pronto como el semáforo binario esté disponible, "ToggleOFFLED" inicia su ejecución porque entra en estado de bloqueo debido a la no disponibilidad del semáforo binario de recursos compartidos. Del mismo modo, también completa su ejecución y libera el token. Después de eso, el código repite el mismo patrón para su ejecución.