
BIGTREETECH

TMC2209 V1.3

用户手册



修订历史

版本	日期	修改说明
v1.00	2024/01/26	初稿

目录

-,	产品简介	, 4
	1.1 产品参数	, 4
	1.2 产品尺寸	, 4
二、	外设接口	, 5
	2.1 Pin 脚说明	, [
三、	使用实例	. 6
	3.1 模式选择	. 6
	3. 2 与 SKR 3 一起使用	, 8
Д、	注意事项	۶


一、产品简介

BIGTREETECH TMC2209 驱动是一款静音步进电机驱动模块,支持较高的电压范围,支持较 大的电流输出。

1.1 产品参数

- 支持高细分: 256 细分
- 支持的电压 DC12V-DC28V 2.
- 支持的峰值电流 2A 3.
- 4. 支持 SensorlessHoming 功能
- 5. 低导通电阻: Rdson (H+L) =340mΩ
- 6. 通讯方式: UART (出厂默认)
- 7. 过热保护,过压保护,失速保护,

1.2 产品尺寸




二、外设接口

2.1 Pin 脚说明

DIAG

EN MS1 MS2 RX TX CLK STEP DIR



VM GND A2 A1 B1 B2 VIO


GND

TOP

三、使用实例


3.1 模式选择

出厂默认为 UART 模式,如下图所示:




BOTTOM (Factory default)

客户若需要更改 UART 信号线引脚以支持别的主板,使用焊锡将 R10 位置的两个焊盘焊接在一起,如下图所示:



3.2与SKR 3一起使用



四、注意事项

- 1. 插驱动时注意方向,不可以反插驱动,避免烧毁;
- 2. 使用大电流(大于 1.2A)时,必须采用主动散热的方式,避免驱动过热;
- 3. 为避免客户弄坏驱动,若没有焊接经验不建议客户轻易尝试焊接,以免伤害自己。

如果您还需要此产品的其他资源,可以到 https://github.com/bigtreetech/ 上自行查找,如果无法找到您所需的资源,可以联系我们的售后支持(service005@bigu3d.com)。

若您使用中还遇到别的问题,欢迎您联系我们,我们定会细心为您解答;若您对我们的产品有什么好的意见或建议,也欢迎您回馈给我们,我们也会仔细斟酌您的意见或建议,感谢您选择BIGTREETECH制品,谢谢!