specs.md 4/13/2019

2단 보안 금고

개요

상자는 **상자A**와 **상자B**로 구분된다. **상자B**는 **상자A**의 상단에 부착되어 평소엔 회전하고 있다. **상자A**에 설치된 키패드에 입력한 비밀번호가 맞을 경우 **상자B**의 회전이 멈춘다. **상자B**에는 **상자A**를 열 수 있는 열쇠가 수납되어 있다.

사양

조명

비밀번호가 5번 틀릴 경우 상자B에 설치된 LED가 200번 점멸한다. 점멸 주기는 추후 설정한다.

소리

비밀 번호가 5번 틀릴 경우 **상자A**에 설치된 부저에서 사이렌소리가 난다. 소리의 지속 시간은 LED의 작동 시간에 대응한다.

회전

상자A에 부착된 키패드에 입력한 비밀번호가 일치할 경우 회전하고 있는 상자B가 멈춘다.

상자B의 잠금장치

상자B의 뚜껑을 열고 보이는 다이얼을 돌리면 또 다른 뚜껑이 열린다. 이 안에 상자A를 열 수 있는 열쇠가 있다.