specs.md 4/13/2019

반짝반짝하고 소리나고 회전하는 상자.

개요

스피커에선 단순한 음계의 동요가 나온다. 이 소리는 종이관을 통해 증폭된다. 동요의 리듬에 따라 LED가 점멸한다. LED 반대편의 거울로 LED의 반사광과 주변 빛을 산란시켜 반짝이게 한다. 스위치로 이상의 작동을 조작한다. 바람이 불면 상자가 흔들릴 수 있게 끈을 매달아 둔다.

사양

소리

전원이 켜지면 하나의 스피커가 간단한 음계의 동요를 재생한다. 종이관을 사용해 스피커의 소리를 증폭시킨다.

조명

3개의 LED는 스피커에서 나오는 동요의 리듬에 맞춰 점멸한다. 조명의 작동 여부는 스피커의 작동 여부에 대응한다.

거울은 3개의 LED 반대편에 설치된다. 크기는 6cm^2이다.

회전

상자 상단에 병뚜껑과 끈으로 만든 장치로 상자를 천장에 메달 수 있다. 바람이 불면 상자가 흔들린다. 끈과 상 자를 잘 고정하기 위해 글루건을 사용해야 한다.

추가사항

원한다면 남는 면에 원하는 사진을 붙인다.