

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (4) 내화조 인명구조·관창배치·배연요령 (본문 277~279p)

핵심 개념

내화조건물은 급기측에서 방수하고 배기측은 경계관창을 배치한다. 배연은 아래층을 급기구, 상층(옥탑)을 배연구로 설정해 clear zone을 만든다.

나. 인명구조

내화조건물의 인명구조 및 관창배치 원칙:

내화조 인명구조 5가지

- 1) 소방활동은 인명구조 최우선
- 2) 요구조자 정보는 모호해도 추적·확인
- 3) 인명검색은 소방대별 임무분담으로 모든 구획 실시
- 4) 요구조자 있으면 열기로부터 몸 보호를 위해 직접 분무방수
- 5) 유독가스·연기로 쓰러진 사람 발견 시 현장에서 기도확보 등 응급처치 후 구급대와 연계

다. 관창배치 3가지

- 1) 관창은 급기측·배기측 2개소 이상 개구부에 배치, 방수는 급기측에서, 배기측은 원칙적으로 경계관창 배치
- 2) 경계관창은 화점 직상층 및 좌우측 공간에 경계선 배치, 관창까지 송수해 연소확대 대비
- 3) 덕트·배관스페이스 통한 연소확대 예상되므로 각 층·실의 경계·확인을 조기 실시

시험 포인트

내화조 관창배치는 "급기측=방수, 배기측=경계"라는 역할 분담 — 반대로 하면 오히려 화세를 실내로 몰아넣을 수 있음.

라. 배연요령

내화조건물의 배연요령:

내화조 배연요령 4가지

- 1) 아래층을 급기구, 상층(옥탑)을 배연구로 설정해 옥내계단 연기를 배출(clear zone 설정) — 피난자 탈출·대원 활동을 쉽게 함
- 2) 배연설비를 적절히 활용
- 3) 급기측·배기측 진입한 각 대는 서로 연락해 배연·소화활동 효과 향상
- 4) 필요시 분무방수로 배연

clear zone이란

옥내계단에서 연기를 제거해 피난자의 대피와 진압대원의 활동을 원활하게 만든 청정구역. 아래층 급기, 상층 배연이라는 기본 흐름으로 만들어진다.