

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (13)

밀집가구화재진압 (제1절 완료) (본문 288~289p)

핵심 개념

밀집가구 화재는 도로협소·소방용수 열악 지역이 많아 정확·신속한 관창배치가 필수다. 인접건물 착화 시 화세제압보다 연소확대 저지를 우선한다.

8. 밀집가구 화재진압 — 가. 화재의 특성

목조·방화조 밀집지역은 도로가 협소하고 소방용수 사정도 나쁜 지역이 많다. 정확하고 신속한 관창배치·방수체계가 요구되며, 특히 수 개의 동에 연소확대된 경우 도로나 내화조건물을 활용하지 않으면 연소를 저지할 수 없다.

밀집가구 화재 특성 3가지

- 1) 일반적으로 도로가 협소
- 2) 인접건물 간격이 좁아 소방대 진입 어려움 — 가구 내부 관창배치 늦어지면 내부에서 화재 확대
- 3) 창에서 분출되는 화염으로 인접건물 처마·창을 통해 차례로 연소확대

나. 일반적 진압활동 4가지

- 1) 연소정도·확대방향 등을 종합판단해 방어선(방면)을 결정해 진입
- 2) 필요자원을 미리 판단해 지원요청
- 3) 도로·공기·하천·내화조건물을 연소저지선으로 설정해 방어
- 4) 인접건물 착화 시 화세제압보다 인접건물로의 연소확대 저지를 우선해 중점진압

시험 포인트

밀집가구 화재는 인접건물 착화 즉시 "화세제압보다 연소확대 저지 우선"이라는 원칙 — 앞서 배운 "연소확대 방지 > 화재억제" 원칙과 같은 맥락.

다. 목조밀집 지역의 화재진압 활동

목조밀집지역 중앙부에서 화재가 발생한 경우는 출동 도중이라도 포위체계의 출동로를 선택하고, 수량이 풍부한 소방용수에 부서하거나 응원분대로부터 중계를 받는 체계로 전환한다.

제1절 일반가연물 화재진압 전체 완료

목조·방화조·내화조·주택·지하·대규모목조·특정용도(백화점·호텔·병원)·밀집가구까지, 건물 유형·용도별 화재진압 전술을 모두 다뤘습니다. 다음은 제2절 위험물(유류) 화재진압입니다.