

제5장 화재진압과 소방전술 — 제6절 차량화재 진압 (3) 궤도차량/유조열차/지하철 화재진압 (제6절 완료) (본문 347~348p)

핵심 개념

궤도차량 화재는 철도 운전지령센터와 연계해 전원차단·후속운행정지를 먼저 확인한다. 지하철 진입은 연기분출 없는 급기측 원칙이나 요구조자 예상 시 배기구측도 검색한다.

나. 궤도차량 화재진압

전동차·궤도차·기차 등 열차화재는 선착대가 철도 운전지령센터와 연계해 전원차단 및 후속차량 운행정지를 확인한다.

궤도차량 진압요령

호스 1본을 연장해 분무방수로 승객 엄호방수, 창·도어 부분파괴 또는 수동개방으로 내부진입. 다른 출동대는 연소차량 앞·뒤에서 공격적 방수로 일시 진압. 인접차량 연소위험 시 풍하측 차량 분리 또는 연결부에서 화세저지. 차량 분리 시 선로경사에 의한 폭주 등 2차재해 주의. 터널내부 열차화재는 급기측 진입·유도가 원칙

다. 유조열차 화재진입

유조열차 화재는 충돌·전복·방화 등에 의한 화재다.

유조열차 진압요령

포 소화약제로 주위 화세 제압, 하수구 등으로 유류유입 저지 후 차례로 화재범위 축소. 인접 미연소차량 연소방지 중점, 차량분리·탱크냉각 등 상황대응. 시가지 발화 시는 유류유출 저지와 시가지 연소확대 방지 중점

라. 지하철 화재진압

화점이 전동차인지 역내인지 확인 후 행동한다. 지하철 운행규칙상 터널내 전동차 화재 시 진행방향 직근 역까지 운행하도록 돼있으나, 송전차단·탈선 등으로 정지하는 경우도 있어 위치를 추정해 진압방법을 결정한다.

지하철 진입요령

- 1) 지상통로는 배연구 또는 급기구가 됨 — 터널 고저를 고려해 연기분출 없는 쪽에서 진입 원칙. 단 연기중 요구조자 예상 시 배기구측 검색도 필요
- 2) 역구내도 일반적으로 배연설비 없음 — 구내 연기는 공기통로에서도 분출, 터널내부·역광장에 가득 참. 터널 급기측 공기통로 이용 접근도 가능. 배연 안 되는 가장 가까운 공기통로 진입 가능, 수직트랩 이용한 터널진입도 가능 — 조명기구로 추락방지 등 안전 확보

시험 포인트

지하철 진입은 "연기분출 없는 쪽(급기측) 원칙"이지만 "요구조자 예상 시 배기구측도 검색"한다는 예외를 정확히 기억 — 원칙과 예외를 함께 이해할 것.

제6절 차량화재 진압 전체 완료

차량화재 성상(일반도로/고속도로/궤도/지하철) → 자동차·버스 진압 → 고속도로 대응 → 궤도차량 진압 → 유조열차 진압 → 지하철 진입까지 완료. 다음은 제7절 전략과 전술입니다.