

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제1절 선박화재 진압 (본문 361~362p)

핵심 개념

선박은 항구에 매어둔 것만 소방대상물이다(항해 중인 선박은 제외). 선내는 지하실과 유사한 환경으로 고열·농연·화재가스가 충만해 인명위험이 크다.

학습목표 6가지

- 1) 선박화재 진압전술 2) 항공기화재 진압전술 3) 산림·방사능시설화재 진압전술 4) 독극물화재 진압전술 5) 공동구·터널화재 화재진압전술 6) 화약류·압기공사장화재 진압전술

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제1절 선박화재 진압 — 1. 선박화재의 특성

선박은 사용목적에 따라 상선·함선·기타선박으로 구분되며, 여객선·화물선·어선·유조선·나룻배 등이 있다. 선박내부는 복잡하게 구획되고 개구부도 적어 지하실과 같은 환경이다. 선체가 수상에 있어 요동과 주수에 의한 전복위험이 크며, 유조선은 폭발·대형화재 위험이 있다.

소방대상물의 범위

소방대상물 중 선박은 항구에 매어둔(계류·정박 중인) 선박만 해당된다 — 항해 중인 선박은 소방대상물이 아니다. 수상 화재는 소방정이 대응.

시험 포인트

"항해 중인 선박은 소방대상물이 아니다"라는 명확한 범위 제한을 정확히 기억.

2. 소방활동 요령 — 가. 소방활동 원칙

소방활동 원칙:

소방활동 원칙 4가지

- 1) 지휘자 활동방침에 근거해 행동, 독자적 판단 행동 금지
- 2) 인명검색·구조 최우선, 승객이 해상 등으로 투신하지 않도록 유도
- 3) 선내는 복잡·협소해 단독 진입 금지
- 4) 주수는 분무·안개주수 위주, 기만한 관창조작으로 주수 최소화

선박 유형별 진압요령

선박유형	진압요령
나. 여객선	1) 육상 소방대는 독립행동 피하고 선장과 연락 후 전술행동 결정 2) 분무주수 최소한, 상황따라 고발포 주입 효과적 3) 인명검색·구조 우선 4) 화점확인 노력, 단독행동 금지 5) 진입은 풍상에서 6) 무리한 출입문 개방·부분파괴는 연기·열 분출 위험
다. 화물선	통로는 바닷물 방수용 칸막이벽 많음. 화재초기 외에는 짙은 연기로 화점확인이 다른 선박보다 매우 곤란. 보통 건물보다 배연효과 떨어져 선내 진압작업 곤란, 연소속도는 일반적으로 완만
라. 유조선	1) 소화약제·특수장비 응원요청, 승무원 구출, 부근선박 통제, 펌프차 연락을 정확히 판단 2) 유류유출 시 연안시설물·주변 다른선박 연소방지 및 환경보호 중점

시험 포인트

화물선은 "칸막이벽이 많아 화점확인이 특히 곤란하지만 연소속도는 완만"하다는 상반된 특성 — 확인은 어렵지만 확산은 느리다는 점을 함께 기억.