

제4장 화재진압 활동 — 제9절 소방호스 연장 (2) 소방호스연장과 관창배치 유의사항 (본문 162~163p)

핵심 개념

소방호스 연장은 관창배치 위치까지 가장 합리적·안전·확실한 통로를 이용해야 한다. 필요 호스 수는 소방용수~발화지점 거리에 30% 여유를 두며, 여유호스·예비송수 관리도 중요하다.

라. 소방호스 연장과 관창배치 — 1) 일반적 유의사항

소방호스 연장은 관창배치 위치까지 가장 합리적이고 안전, 확실한 통로를 이용하여야 한다.

소방호스 연장 유의사항 13가지 (원문 수록)

- 1) 펌프차 방수구는 화점이 보이는 측을 기본, 여유 소방호스는 펌프측 2~3m에 둬(위해방지)
- 2) 연장경로는 관창배치까지 최단시간 도달 가능해야 함
- 3) 도로·건물의 꺾인 부분은 소방호스를 넓게 벌려서 연장
- 4) 극단적 꼬임·뒤틀림 방지, 송수 시 반동에 의한 부상 방지
- 5) 간선도로 횡단은 가능한 피함. 횡단 시 도로에 직각으로, 교통량 많은 도로는 보도에 연장
- 6) 날카로운 철선·울타리를 넘을 때 두꺼운 천 등을 덧대어 손상 방지
- 7) 낙하물·열에 의한 손상을 예상해 처마 밑·창 아래 등을 피해서 연장
- 8) 화면에 평행하는 도로는 도로경계석 밑으로 연장해 보호
- 9) 다른 소방대를 고려해 평면적·입체적으로 포위해서 연장
- 10) 진입목표 계단이 3층 이하는 옥내연장 또는 적재사다리에 의한 연장
- 11) 필요 소방호스 수는 소방용수~발화지점 거리에 30% 정도 여유를 둔 수
- 12) 4층 이상은 옥외 끌어올림(끌어내림) 연장이나 사다리차 연장, 낙하방지 대책 마련
- 13) 파열·절단 등으로 교환할 소방호스는 근처 대에서 빌림

시험 포인트

"진입목표 계단 3층 이하=옥내연장/적재사다리" vs "4층 이상=옥외 끌어올림/사다리차 연장"의 총수 기준(3층 vs 4층)을 정확히 구분. 필요호스 수 산정 시 30% 여유 수치도 필수 암기.

2) 기타 주의사항

항목	내용
1) 여유 소방호스	관창이동에 대비한 여유호스. 화재건물에서 조금 떨어진 활동장해 안 되는 위치에 뱀이 움직이는 형태로 확보. 계단·통로 등 좁은 공간에는 최소한으로 둬
2) 소방호스 연장(길이 부족 시)	여유호스를 연장해도 짧을 것 같은 관창이동 지점은 호스클램프 사용 또는 송수 정지 후 충분히 연결
3) 소방호스 누수 시 조치	작은 누수는 호스밴드(없으면 헝겊·로프) 사용. 큰 누수는 신속히 호스 교체하여 방치하지 않음
4) 예비 송수	연장 완료 직후 즉시 방수 개시할 수 있도록, 연장 완료되기 직전부터 서서히 송수 개시. 너무 빠르면 연장에 방해되므로 송수정지 또는 호스클램프로 조절. 운전원은 연장·관창배치 완료와 동시에 신속히 송수하도록 평소 훈련 필요

시험 포인트

"예비송수"는 연장이 완료되기 직전부터 서서히 시작한다는 타이밍 — 완료 후에 송수를 시작하는 것이 아니라는 점이 핵심. 호스클램프의 용도(수압 차단, 교체·추가연결 시 사용)도 함께 기억.