

제4장 화재진압 활동 — 제13절(완료) 연소방지설비·제14절 기타소방활동 (1) 조명작업 (본문 253~254p)

핵심 개념

연소방지설비는 대형 지하구(길이500m·폭1.8m·높이2m 이상)에 설치되며, 살수구역 송수압력은 0.2~0.5MPa이다. 제14절 조명작업은 이동식 조명등을 높은 위치에 설치해 눈부심을 방지한다.

12. 연소방지설비 — 가. 설비의 개요

길이 500m 이상, 폭 1.8m 이상, 높이 2m 이상인 지하구에 설치된 설비다. 화재 발생 시 연결송수구를 통해 송수된 가압수가 지하구 천장부 헤드에서 살수되어 연소확대를 방지하며, 송수구·살수구역표지·배관·헤드로 구성된다.

나. 설치대상

지하구(전력 또는 통신사업용)에 연소방지설비 및 방화벽 설치

다. 활용 요령 5가지

- 1) 관계자나 자동화재탐지설비 수신반을 확인해 화점 위치 파악
- 2) 펌프차를 연결송수구 인근 안전하고 교통방해 최소 위치에 배치
- 3) 화점구역 좌우 살수구역을 점령해 65mm 소방호스를 연결송수구에 연결·송수
- 4) 1개 송수구(살수구역) 송수압력은 약 0.2~0.5MPa
- 5) 화재 진행상황을 수신반으로 계속 확인

시험 포인트

연소방지설비 지하구 규격(길이500m·폭1.8m·높이2m 이상)과 송수압력(0.2~0.5MPa)을 정확히 기억
— 앞서 배운 연결살수설비의 압력(1~1.5MPa)과 혼동하지 말 것.

제14절 기타 소방활동

기타 소방활동은 조명·배연·수손방지·소화약제 운반 등 화재방어활동의 효과를 최대로 발휘하도록 하는 작업이다. 화재방어 활동과 밀접한 관계가 있으므로 각 임무와 목적을 확실히 숙지해 효과를 높여야 한다.

1. 조명작업

화재는 주간보다 야간 발생률이 높다. 야간화재는 전등이 꺼지는 것이 보통이고, 화재규모에 따라 위해방지를 위해 출화건물뿐 아니라 그 지역 일대 전기가 인위적으로 차단되기도 한다. 주간이라도 빌딩화재 등 실내가 어두우면 주야 관계없이 조명이 필요하다.

화재현장 조명작업은 각 대원 발밑을 비추는 손전등과, 통로·방·계단을 조명하는 이동식 조명등이 있다. 옥외 조명은 차량 전조등·서치라이트 활용도 고려한다. 특수 조명작업은 위험장소 표시용 케미컬라이트가 사용된다.

이동식 조명등 사용 시 유의사항 6가지

- 1) 넓은 범위를 밝힐 수 있는 위치 설정, 상황에 따라 반사효과를 이용한 간접조명
- 2) 눈부심 방지 위해 조명등은 높은 위치에 설치
- 3) 전선은 도로·통로 중앙을 피해 벽이나 담을 따라 연장
- 4) 점등 상태로의 이동은 원칙적으로 금지
- 5) 발전기 설치장소는 물이 닿지 않는 안전한 장소 선정
- 6) 발전기는 원칙적으로 옥내에서 사용하지 않음. 부득이한 경우 환기에 주의

시험 포인트

발전기는 원칙적으로 옥내 사용 금지(일산화탄소 중독 위험)라는 점, 조명등 점등 상태로 이동하지 않는다는 원칙(전구 파손·감전 위험)을 정확히 기억.