

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (2) 목조건물 관창배치·진압요령·방화조특성 (본문 274~276p)

핵심 개념

목조건물 관창배치는 뒷면→측면→2층→1층 순, 방화조건물은 목조건물보다 연소확대가 느리지만 기밀성이 높아 화점 파악이 더 어렵다는 차이가 있다.

다. 관창배치

목조건물 화재는 주위건물로의 연소확대 저지를 중점으로 하므로 연소위험이 큰 쪽, 진압이 곤란한 쪽으로의 배치를 우선한다.

관창배치 우선순위 4가지 (필수 암기)

- 1) 화재의 뒷면 → 측면 → 2층 → 1층 순
- 2) 바람 있으면 풍하 → 풍횡 → 풍상 순
- 3) 경사지는 높은쪽 → 횡 → 낮은쪽 순
- 4) 인접 내화조건물 있으면 개구부 있다고 가정하고 내화조건물 내부로 신속히 경계관창 배치·확인

라. 화재진압 요령 10가지

- 1) 관계자·부근사람으로부터 요구조자·부상자·내부상황 정보 적극 수집
- 2) 인명위험 정보 수집 시 인명검색 최우선 전개
- 3) 내부 검색·구조는 반드시 엄호방수 받으며 진입
- 4) 인명위험 없다고 판단되면 연소확대방지 중점 실시
- 5) 선착대는 여력 있으면 화세제압에 맞춰 연소위험 큰 쪽 진입
- 6) 후착대는 선착대와 연계, 특히 선착대가 진입 안 한 연소확대 위험 장소에 진입
- 7) 인접건물 연소위험 시 고속분무방수로 예비주수해 연소 저지
- 8) 지붕이 타서 파괴되면 비화가능성 있어 비화경계 활동
- 9) 방수관창 수는 필요 최소한으로 과잉방수 방지
- 10) 적재사다리·인접건물 베란다 등을 활용해 화점에 확실히 방수

시험 포인트

목조건물 관창배치 우선순위(뒷면→측면→2층→1층)와, 화세가 아닌 풍향(풍하→풍횡→풍상)·지형(높은곳→횡→낮은곳) 기준을 혼동하지 말고 각각 별도의 순서임을 기억.

2. 방화조건물 화재진압 — 가. 화재의 특성

방화조건물 화재의 특성:

방화조건물 화재 특성 6가지

- 1) 화재초기 연소상황은 일반적으로 목조화재와 비슷
- 2) 초기 이후 외벽·처마 사이가 적어 연기가 밖으로 나오기 어려움 — 공기유입 적어 연기·열기 축만
- 3) 훈소상태가 되면 목조보다 연소가 완만
- 4) 화염·연기가 벽체내부를 따라 확산돼 예기치 않게 건물 전체로 확대되기도 함
- 5) 최성기 이후 모르타르 박리·외벽 붕괴가 쉽게 발생
- 6) 모르타르 벽이라 방수한 물이 침투 어려워 외벽·처마·지붕속에 잔화가 발생하기 쉬움

시험 포인트

방화조는 목조보다 "연소확대 속도는 느리지만 기밀성이 높아 화점·연소범위 파악이 더 어렵다"는 역설적 특성 — 느리다고 방심하면 안 됨.