

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제9장 화재현장안전(2) 현장안전점검관지정/권한(ICS)·붕괴사고예방(9가지조사항목) (본문 106~108p)

핵심 개념

안전담당간부는 지휘계통을 거치지 않고 즉시 불안정한 행동을 중단시킬 권한과 거부권을 갖는다.
보호받지 못한 강철빔은 538°C 열에 약 22cm 신장돼 붕괴된다.

제9장 화재현장에서의 안전 — 제2절 현장안전점검관(현장안전담당)의 지정과 활용

안전담당간부는 미국 사고지휘체계(ICS: Incident Command System) 5개
기능(지휘·작전·계획·병참·재정행정) 중 지휘기능에 중점을 둔다.

1. 현장지휘관의 책임

현장활동 중 발생하는 모든 상황과 안전사고에 대해 총괄적 책임. 현장지휘관 중요책임 4가지 중 가장
우선적인 책임은 "소방대원의 안전과 생존의 보장"

2. 현장안전점검관의 활용 및 권한

가. 지정: 안전담당간부는 지휘관에게 전문적 조언가 역할, 안전분야를 더 전문적·세밀하게 통제·감시 —
현장근접해 지휘관이 놓칠 수 있는 부분 발견
나. 권한행사: 불안정한 행동·조건 발견 시 지휘계통을 거치지 않고 즉시 중단시킬 권한 + 현장지휘관
계획이 안전하지 않다고 판단되면 거부권 행사 권한
다. 보좌기능: 지휘관과 함께 일하며 보좌
라. 범위확대: 규모크거나 위험 시 1인 이상 안전담당간부 지정 가능. 대형화재는
소방과장(보좌:장비팀장)을 안전담당관으로 지정·운영, 각 방면별 보조자 배치 가능

시험 포인트

안전담당간부는 "지휘계통을 거치지 않고 즉시 중단시킬 권한"과 "거부권"을 동시에 가진다는 점 — 2편
SOP108(안전관리)에서 배운 안전점검관의 권한과 동일한 원리가 1편에도 명시돼 있음.

제3절 붕괴사고의 예방과 현장 활동 단계별 기술적 고려사항 — 1. 붕괴사고의 예방

사전활동계획 수립의 기본전제는 "모든 대상물은 그 자체가 위험하다"는 것, 즉 절대적으로 안전한 대상물은
없다는 것이다.

나. 붕괴사고 예방 사전조사 사항 9가지 (필수 암기)

1) 벽돌조건물 벽의 균열유무 2) 내력벽 철근 적정성(전문장비·기술자 필요) 3) 몰탈·벽돌 약화여부 4)
시멘트 벽보강 여부 5) 보호안된 강철빔/트러스 존재유무(538°C 열에 약22cm 신장 → 트러스 붕괴) 6)
목재빔/트러스 유무(낮은열에도 쉽게붕괴) 7) 중량물 지탱 마루유무 8) 대리석계단 유무(물젖은 대리석은
매우미끄러워 전도전락위험) 9) 기타 장애요인

시험 포인트

보호받지 못한 강철빔의 붕괴메커니즘 — "538°C 열에 약 22cm 신장"된다는 구체적 수치를 정확히 기억.
열팽창이 곧 구조적 붕괴로 이어진다는 물리적 원리.