

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 부록1

소방현장안전관리지침(3)

도괴위험나머지·낙하물위험·추락전도위험 (본문 141~142p)

핵심 개념

붕괴된 건축물에서 수직으로 선 벽이나 기둥은 지지물이므로 유압으로 자르지 않는다. 콘크리트 내벽은 최성기가 되면 폭열해 떨어지므로 주의한다.

부록 1. 소방현장안전관리지침 — 화재현장 소방작전 활동 안전관리 — 4. 도괴(붕괴)위험 (계속)

도괴(붕괴)위험 안전관리 나머지 사항:

도괴위험 나머지 안전수칙

- 카) 전기공급 차단 확인 후 진입
- 타) 중장비·유압장비 사용 시 불안정한 콘크리트 등의 추락·붕괴 유의
- 파) 수직방향으로 선 벽·기둥은 지지물이므로 유압으로 들거나 자르지 않음
- 하) 구조대원 수색 전 구조견·전자/음향수색장비로 먼저 수색

시험 포인트

"수직으로 선 벽·기둥은 지지물이므로 유압으로 자르지 않는다"는 원칙 — 2편 SOP315(매몰사고대응)의 "지지역할 수직벽·기둥은 제거하지 않는다"와 완전히 동일한 원칙이 1편 부록에서도 등장.

5. 낙하물 위험

낙하물 위험 시 안전관리 8가지:

낙하물위험 안전수칙 8가지

- 가) 옥내진입/활동중 머리윗부분 둘러보고 기왓장등 낙하물은 갈고리/직사주수로 제거+소리로 주위환기
- 나) 처마끝 작업시 기와낙하 대비 신속행동+낙하확인시 벽에 기대거나 건물내 피신
- 다) 방화구조건물 몰탈벽 균열·부풀음은 붕괴직전
- 라) 콘크리트 내벽은 화재최성기에 폭열해 떨어짐 주의
- 마) 기둥·중방 연결부 연소중이면 도괴낙하위험 — 조기주수+그 아래 위치금지
- 바) 공장·창고 천장의 하역기계장비·크레인 주의
- 사) 높은곳 작업시 자재·파괴물 낙하주의+지상대원과 긴밀연락으로 위험범위 통제
- 아) 사무실·공동주택 창가/베란다 화분등 낙하물 주의

시험 포인트

콘크리트 내벽의 "폭열현상"은 최성기(고온단계)에 발생 — 1편에서 배운 "폭열현상 300°C이상"과 연결되는 개념. 옥내진입 시 항상 "머리윗부분"부터 확인한다는 습관화된 절차를 기억.

6. 추락이나 전도 위험

추락이나 전도 위험 시 안전관리 14가지:

추락전도위험 안전수칙 (필수 발췌)

가) 높은곳 작업 시 안전벨트로 몸 지탱+딛는곳 안전확인 나) 창문진입 시 갈고리로 장력·강도확인 다) 목조·방화조건물은 옥내중앙부 피해 창가등에 위치(마루빠짐·천장낙하위험) 라) 처마·허난간 이동시 창문부분 특히취약 마) 스텔트/플라스틱지붕은 발디딜곳 확보후 안전벨트 활용 바) 적설/동결지붕은 올라가지 않음 사) 염색/도금/피혁공장 위험용기·용광로 주의 아) 기계식주차장 피트/배수구 주의 자) 웅덩이등은 로프/형걸으로 표시 차) 공사중건축물은 로프설치 카) 가스폭발 고층건물 마루/벽체 강도저하 주의 타) 야간 조명적극활용 파) 극장등 기름바닥 미끄럼주의 하) 장애물/호스에 걸려넘어지지 않도록

시험 포인트

목조·방화조건물의 진입위치는 "옥내중앙부를 피하고 창가"라는 원칙 — 마루빠짐·천장낙하 위험이 중앙부에 집중되기 때문(구조적으로 창가가 상대적으로 안전).