

# 사물인터넷

신호등 LED, DotMatrix

1011110001010010100110001010011111



01. 신호등 LED

시각 표현 소자

10111100010100101001100010100111111



#### 신호등 모듈 사용해보기


- ■모듈이란?
  - ❖회로를 구성한 보드
  - ❖기판위에 부품을 배치하고 결선하여 인터페이스를 간단하게 만든 전 자 보드를 모듈이라 한다
- ■신호등 모듈
  - ❖빨강, 노랑 초록 LED 모듈
  - ❖GND 공통에 각 LED에 HIGH 공급하여 켤 수 있다
  - ❖핀이름은 R = 빨강, Y = 노랑, G = 초록, GND





#### 신호등 모듈 핀


- ■핀이름은 다음과 같이 연결
  - ❖GND 0V or GND
  - ❖R Red LED
  - ❖Y Yellow LED
  - ◆G Green LED






# 신호등 연결

신호등모듈	아두이노
GND	GND
R	11
Y	10
G	9







#### 신호등 모듈 - 코드(1)

```
#define RED_LED 11
#define YELLOW_LED 10
#define GREEN_LED 9
void setup()
 pinMode(RED_LED, OUTPUT);
 pinMode(YELLOW_LED, OUTPUT);
 pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
```



#### 신호등 모듈 - 코드(2)

```
void loop()
 digitalWrite(RED_LED, HIGH);
 digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);
 digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
 delay(1000);
 digitalWrite(RED_LED, LOW);
 digitalWrite(YELLOW_LED, HIGH);
 digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
 delay(1000);
 digitalWrite(RED_LED, LOW);
 digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);
 digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
 delay(1000);
```



#### 과제 - 신호등 모듈 수정

```
static int status;
void setup()
 status = 0;
 pinMode(RED_LED, OUTPUT);
 pinMode(YELLOW_LED, OUTPUT);
 pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(RED_LED, LOW);
  digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);
  digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
```

과제 - 기존 코드의 동작과 같이 1초에 한 개씩 켜지도록 BLANK1, 2, 3 을 채워주세요

```
switch(status){
 case 0:
       status = 1;
       BLANK 1
       break;
 case 1:
      status = 2;
       BLANK 2
       break:
 case 2:
       status = 0;
       BLANK 3
       break;
 default:
       break;
};
delay(1000);
```



# 02. DotMatrix

시각 표현 소자

10111100010100101001000101001111101




## 도트메트릭스(DotMatrix)


- ■Dot + Matrix
  - ❖Dot는 LED를 의미한다.
  - ❖Matrix 는 행렬 배열 모양이다.
  - ❖LED 배열을 DotMatrix 라고 한다.



#### 도트매트릭스(DotMatrix)

- ■도트매트릭스는 행렬 LED 개수에 따라 사이즈가 가변이다 ❖8x8 또는 16x16. 그 이상의 배열도 있다.
- ■문자, 숫자, 그림 등 Display 목적으로 사용 된다
- ■LED는 휘도가 높아 멀리서도 정확하게 보인다
- ■전광판 또는 안내판 등에 사용되며, 일상 생활에서 많이 접할 수 있다








## 도트매트릭스 전광판







- ■행렬의 핀이 있으며, 교차해서 선택할 수 있다
- ■8x8 도트매트릭스는 16개의 핀이 있다
- ■반시계 방향으로 핀이 카운트 된다
- ■COL과 ROW 핀이 섞여 있다
  - **♦**COL 13,3,4,10,6,11,15,16
  - ❖ROW 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2, 5






- ■LED의 극성에 따라 두 가지 형태가 있다
  - Common Cathode/Common Anode








■한번에 16핀을 모두 제어 해야한다





- ■착시 현상을 이용하여 행 단위로 빠르게 제어한다
  - ❖사람의 눈은 잔상이 사라지기전에 다시 비추면 계속 켜있다고 느낀 다





#### 도트매트릭스 연결도(Common Cathod)

■COL: 9,3,2,12,15,11,7,6


■ROW: 13,8,17,10,5,16,4,14

COL	PIN	Arduino
1	13	9
2	3	3
3	4	2
4	10	12
5	6	15
6	11	11
7	15	7
8	16	6

ROW	PIN	Arduino
1	9	13
2	14	8
3	8	17
4	12	10
5	1	5
6	7	16
7	2	4
8	5	14



### 도트매트릭스 연결도(Common Cathod)





#### Common Anode Dotmatrix 켜기

```
void setup() {
        pinMode(9,OUTPUT);
        pinMode(3,OUTPUT);
        pinMode(2,OUTPUT);
        pinMode(12,OUTPUT);
        pinMode(15,OUTPUT);
        pinMode(11,OUTPUT);
        pinMode( 7,OUTPUT);
        pinMode(6,OUTPUT);
        pinMode( 13,OUTPUT);
        pinMode(8,OUTPUT);
        pinMode( 17,OUTPUT);
        pinMode(10,OUTPUT);
        pinMode(5,OUTPUT);
        pinMode(16,OUTPUT);
        pinMode(4,OUTPUT);
        pinMode(14,OUTPUT);
```

```
void loop() {
// Col
         digitalWrite(9,HIGH);
         digitalWrite(3,LOW);
         digitalWrite(2, LOW);
         digitalWrite(12, LOW);
          digitalWrite(15, LOW);
          digitalWrite(11, LOW);
          digitalWrite(7, LOW);
          digitalWrite(6, LOW);
// Row
          digitalWrite(13, LOW);
          digitalWrite(8, HIGH);
          digitalWrite(17, HIGH);
          digitalWrite(10, HIGH);
          digitalWrite (5, HIGH);
          digitalWrite(16, HIGH);
          digitalWrite(4, HIGH);
          digitalWrite(14, HIGH);
```



#### 스마일 예제 (1/5)

```
//표현할 문자를 2진수로 정의.
#define DOT { \
 \{0,0,1,1,1,1,0,0\},\
 \{0,1,0,0,0,0,1,0\},\
 \{1,0,1,0,0,1,0,1\},\
 \{1,0,0,0,0,0,0,1\},\
 \{1,0,1,0,0,1,0,1\},\
 \{1,0,0,1,1,0,0,1\},\
 \{0,1,0,0,0,0,1,0\},\
 {0,0,1,1,1,1,0,0} \
byte col = 0;
byte leds[8][8];
```



#### 스마일 예제 (2/5)

```
int pins[17] = {-1, 5, 4, 3, 2, 14, 15, 16, 17, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6};

int cols[8] = {pins[13], pins[3], pins[4], pins[10], pins[6], pins[11], pins[15], pins[16]};

int rows[8] = {pins[9], pins[14], pins[8], pins[12], pins[1], pins[7], pins[2], pins[5]};
```

int pattern[8][8] = DOT;



#### 스마일 예제 (3/5)

```
void setup() {
 //아두이노 디지털 핀 출력 설정
 for (int i = 1; i \le 16; i++) {
  pinMode(pins[i], OUTPUT);
 //LED를 켜기 전에 모두 끄기
 for (int i = 1; i \le 8; i++) {
  digitalWrite(cols[i - 1], LOW);
 for (int i = 1; i \le 8; i++) {
  digitalWrite(rows[i - 1], LOW);
```



#### 스마일 예제 (4/5)

```
void loop() {
 //출력
 display();
 delay(2);
void display() {
 //다음 column으로 넘어가기 전에 이전led를 끈다
 digitalWrite(cols[col], LOW);
 //현재 column
 col++;
 if (col == 8) {
  col = 0;
```



#### 스마일 예제 (5/5)

```
for (int row = 0; row \langle 8; row++ \rangle {
  if (pattern[col][7 - row] == 1) {
    digitalWrite(rows[row], LOW); // LED ON
  else {
    digitalWrite(rows[row], HIGH); // LED OFF
 digitalWrite(cols[col], HIGH);
} //display() 함수 종료
```



#### 마무리

■Delay를 1초로 늘려보자

```
void loop() {
    //출력
    display();
    delay(2);
}
```


- ❖행렬의 그리는 동작이 정확히 보이게 된다.
- ■Tinkercad 를 사용하여 확인해보자
  - ❖Led 를 8x8로 배열하여 시물레이션할 수 있다.
  - ❖코드 검증 및 이해하는데 효과적이다.



# 사물인터넷

장애물감지센서, 진동감지센서, 액체센서(빗물감지, 수위, 토양수분)







#### 적외선 장애물감지센서 모듈

- ■물체에 반사되는 적외선을 감지하여 디지털 신호로 출력.
- ■감도조절부에서 감지거리를 조정 가능함(시계방향 거리증 가).
- ■검은색 물체는 빛을 흡수하는 성질을 이용해 흑백구분이 가능함.
- ■로봇청소기, 라인트레이서 등에서 사용.
- ■거리 측정에는 부적합함.








#### 적외선 장애물감지센서 원리

■적외선 LED에서 적외선을 보내게 되고, 물체에 닿아 반사되는 빛을 포토트랜지스터에서 감지함.






#### 적외선 장애물감지센서 모듈 핀 아웃

- ■다음과 같이 연결
  - ❖GND GND
  - ❖VCC 5V
  - **❖**D0 − 3





## 연결도






#### 예제 코드


```
#define PHOTO_PIN 3
#define LED_PIN 6
void setup() {
 pinMode(PHOTO_PIN, INPUT);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
 int state = digitalRead(PHOTO_PIN);
 if(state == LOW){
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
 else{
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
```



# 동작 확인










#### 진동(충격)감지센서 모듈


- ■센서안에 있는 스프링이 충격을 감지하여 디지털 신호로 출력.
- ■민감도 조정이 가능한 모듈도 있음.
- ■지진 측정기, 자동차의 도난경보장치, 만보기 등 다양한 곳에 사용.





#### 진동(충격)감지센서 원리


■일정강도 이상으로 진동하면 스프링코일이 핀에 접촉.






### 진동(충격)감지센서 모듈 핀 아웃

- ■다음과 같이 연결
  - ❖GND GND
  - ❖VCC 5V
  - **❖**OUT − 3





## 연결도






### 예제 코드

```
#define VIBRATION_PIN 3
#define LED_PIN 6
void setup() {
 pinMode(VIBRATION_PIN, INPUT);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
void loop() {
 int state = digitalRead(VIBRATION_PIN);
 if(state == LOW){
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(1000);
 else{
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
```



## 동작 확인





# 3. 액체센서

빗물감지, 수위, 토양수분




### 액체센서 란?

- ■액체를 감지하는 센서들.
- ■원리는 같지만 용도에 따라 분류된다.







예시1. 빗물감지센서 예시2. 접촉식수위센서 예시3. 토양수분센서



### 액체센서 원리


- ■일반 물은 불순물이나 미네랄 등이 함유되어 전류가 흐른다(불순물이 없는 증류수는 전류가 흐르지 않음).
- ■액체센서는 저항 값이 무한대인 회로로 구성되어 있다(개방된 회로).
- ■물이 두 도체에 닿으면 저항 값이 낮아져 전류가 흐른다(닫힌 회로).
- ■물에 접촉하는 표면적이 넓어질수록 저항 값이 더 낮아져 더 많은 전류 가 흐른다.





### 신호 증폭 회로 모듈


- ■액체센서에서 감지된 신호는 미약하기 때문에 신호를 증폭 해주어야 한다.
- ■디지털(D0)핀은 측정된 값이 기준치 이상이면 HIGH, 이하면 LOW를 출력하며, 이 기준치는 모듈에 포함된 가변저항을 사용하여 설정할 수 있다.
- ■아날로그(A0)핀은 측정된 아날로그 값(0~1023)을 출력한다.





### 빗물감지센서 모듈 사용방법

■하늘에서 떨어지는 빗물을 잘 맞을 수 있도록 센서부를 하 늘로 향하게 놓고 측정한다.






### 신호 증폭 회로 모듈 핀 아웃(빗물감지)

- ■다음과 같이 연결
  - ❖GND GND
  - ❖VCC 5V
  - ◆D0 8





## 연결도






### 예제 코드

```
#define RAIN_PIN 8
#define LED_PIN 9
void setup() {
 pinMode(RAIN_PIN, INPUT);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
 int state = digitalRead(RAIN_PIN);
 if(state == LOW) {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
 else{
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
```




## 동작 확인





### 접촉식 수위센서 모듈 사용방법

- ■수위에 따라 변화가 잘 측정되도록 세워서 측정한다.
- ■해당 수위센서는 이미 모듈로 구성되어 있어 별도로 신호 증폭 회로 모듈이 필요 없다.






### 접촉식 수위센서 모듈 핀 아웃

- ■다음과 같이 연결
  - **❖** - GND
  - **♦+** − 5V
  - **♦**S A0





## 연결도






#### 예제 코드

```
if(value <= level_1){</pre>
#define LEVEL PIN A0
                                             digitalWrite(LED_PIN_1, LOW);
#define LED PIN 17
#define LED PIN 28
                                             digitalWrite(LED_PIN_2, LOW);
                                             digitalWrite(LED_PIN_3, LOW);
#define LED PIN 3 9
                                            if(value > level_1 && value <= level 2){
void setup() {
 pinMode(LEVEL PIN. INPUT);
                                              digitalWrite(LED_PIN_1, HIGH);
 pinMode(LED_PIN_1, OUTPUT);
                                              digitalWrite(LED_PIN_2, LOW);
 pinMode(LED_PIN_2, OUTPUT);
                                             digitalWrite(LED PIN 3. LOW);
 pinMode(LED_PIN_3, OUTPUT);
                                            if(value > level 2 && value <= level 3){
                                              digitalWrite(LED_PIN_1, HIGH);
} ()qool biov
                                              digitalWrite(LED_PIN_2, HIGH);
 int value = analogRead(LEVEL_PIN);
                                             digitalWrite(LED PIN 3. LOW);
 int level 1 = 200;
                                            if(value > level 3){
 int level 2 = 560;
                                              digitalWrite(LED_PIN_1, HIGH);
 int level 3 = 600;
                                              digitalWrite(LED PIN 2. HIGH);
                                             digitalWrite(LED_PIN_3, HIGH);
```




## 동작 확인





### 토양수분센서 모듈 사용방법

■흙과 접하는 면이 많도록 센서부를 최대한 흙 속에 넣는다.






### 신호 증폭 회로 모듈 핀 아웃(토양수분)

- ■다음과 같이 연결
  - ❖GND GND
  - ❖VCC 5V
  - A0 A0





## 연결도





### 예제 코드

```
#define SOLID_PIN A0
#define GREEN_PIN 8
#define RED_PIN 9
void setup() {
 pinMode(SOLID_PIN, INPUT);
 pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
 pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
void loop() {
 int value = analogRead(SOLID_PIN);
 if(value \leq 512){
  digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
  digitalWrite(RED_PIN, LOW);
 else{
  digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
  digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
```



## 동작 확인

