



### LCD 란

- ■Liquid Crystal Display
- ■액정의 전기적 성질을 이용하여 시각적인 효과를 주는 전자 제품



예시1. 16x2 C-LCD 모듈



예시2. 계산기




예시3. 스톱워치



### C-LCD 사용해보기

- ■C-LCD: Character LCD
- ■한 화면에 가로 16, 세로2의 총 32개의 문자 표시가능
- ■I2C 통신 방법을 사용하며 주소를 확인이 필요할 수도 있다
  - ❖고유 주소 확인 필요
  - ❖I2C는 GPIO를 SDA/SCL 로 사용한다






# C-LCD 모듈 핀 아웃


#### ■다음과 같이 연결

- ❖GND GND
- ❖VCC 5V
- **♦**SDA A4
- ❖SCL A5






# 연결도





# 동작 확인





### 예제 코드 - LCD

```
#include \Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
void setup(){
 lcd.init();
 lcd.backlight();
void loop(){
 lcd.print("First line!");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Second line!");
 delay(1000);
 lcd.clear();
 delay(1000);
```



# 함수소개 - LiquidCrystal\_I2C

- LiquidCrystal\_I2C Icd(address, col, row)
- ■I2C 캐릭터 LCD 설정을 정의하는 함수
  - ❖address: I2C 디바이스 주소
  - ❖col: LCD의 열 개수
  - ❖Row: LCD의 행 개수
  - ❖ex) 0x3f 주소의 16x2 I2C 캐릭터 LCD 사용시 LiquidCrystal\_I2C Icd(0x3f, 16, 2)



# 함수소개 - LiquidCrystal 함수

- lcd.init(), lcd.backlight()
  - ❖LCD 초기화 하는 함수 setup 루프에 한번 선언 해주면 된다.

- ■lcd.clear()
  - ❖LCD를 비우는 함수. LCD개의 문자를 전부 지운다.
  - ❖커서의 위치도 0,0으로 초기화 됨
- ■lcd.print(data);
  - ❖LCD에 data를 출력하는 함수.
  - ❖data : 출력 할 데이터




## 함수소개 - Icd.setCursor

- ■Icd.setCursor(col, row)
  - ❖해당 위치로 커서를 옮길 때 쓰는 함수.
  - ❖lcd.print 함수 사용시 0,0을 기준으로 하기 때문에 다른 줄에 내용을 입력하고자 할 때 사용
  - ❖col: 설정할 열의 위치
  - ❖row : 설정할 행의 위치
  - ◆ex) 두 번째 줄 첫 번째 열로 커서 설정 시 Icd.setCursor(0,1);




### 명암(선명도) 조절하기.

- ■명암(선명도)이 너무 낮으면 텍스트가 보이지 않고, 너무 높으면 잔상이 오래 남기 때문에 명암을 적당하게 조절해야 할 필요가 있다.
- ■I2C모듈에 내장 되어있는 가변저항을 돌려서 텍스트의 명암을 조절할 수 있다.
  - ❖이 때 LCD 자체를 밝게 해주는 LED 백라이트와 혼동하면 안된다.






### 스케치 사용 시 C-LCD 라이브러리 설정





### 스케치 사용 시 C-LCD 라이브러리 설정






### 과제 - LCD 에 학번과 이름을 표시해보자

- ■첫 번째 라인에 학번, 두 번째 라인에 이름을 표시해보자 ❖코드를 수정한다.
- ■LCD는 한글 폰트가 없으므로 이름은 영문이름이로 표시해 보자
- ■수정한 코드를 제출하시오.







#### OLED 란

- ■Organic Light Emitting Diodes의 약자.
- ■전류가 흐를 때 스스로 빛을 내는 유기 물질을 활용해 빛을 내는 방식. '자체발광 디스플레이'에 속한다.

■OLED는 화질(색표현력, 명암비 등), 무게, 두께, 저소비전력의 장점을 갖고 있으며, 유연하게 구부러지는 플렉시블의 특징을 갖고 있다.

■백라이트를 통해 빛을 공급받아 표현하는 LCD와는 방식이 다르다.



#### Adafruit 그래픽 라이브러리

- ■일반적으로 많이 사용되는 커스텀 라이브러리.
- 2개로 구성
  - ❖ 공통된 드로잉 함수를 제공하는 GFX
  - ❖드라이버 칩에 따라 적절하게 동작하도록 하는 드라이버 라이브러리
- 현재 아두이노 웹 에디터 서비스에서의 커스텀 라이브러리는 아두이노 팀에서 직접 개발하거나 공동으로 개발한 라이브러리를 제외한 모든 라이브러리는 커스텀 라이브러리로 간주하여 웹 에디터에서 사용이 불가능하다. 유료플랜으로 업그레이드를 하면 커스텀 라이브러리를 사용할 수 있다.
- 유로로 업그레이드 하지 않아도 스케치 프로그램을 이용하여 커스텀 라이 브러리를 사용할 수 있다.



# OLED 모듈 핀 아웃

#### ■다음과 같이 연결

- ❖GND GND
- ❖VCC 5V
- ❖SCL A5
- **♦**SDA A4






### 사용 예시

- ■OLED에 'INHATC'를 출력해보자.
- ■글자는 폰트를 사용해서 출력하게 된다.
- ■OLED 또 한 I2C통신 방법을 사용하며, 라이브러리 추가가 필요하다.






# 연결도





### 스케치에서 OLED 라이브러리 추가

■[툴] - [라이브러리 관리...] 클릭





# 스케치에서 OLED 라이브러리 추가


■ "Adafruit GFX Library" 검색 후 설치





# 스케치에서 OLED 라이브러리 추가

■ "Adafruit SSD1306" 검색 후 설치






## 예제 코드 - 문자 출력

```
#include \Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
void setup() {
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
                                                    I2C 주소확인 후 입력
void loop() {
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0,0);
 display.println("INHATC");
 display.display();
```



# 동작 확인 - 문자 출력





## 함수소개

- display.begin();
  - ❖OLED 초기화 하는 함수 setup에 한번 선언 해주면 된다.

- display.clearDisplay();
  - ❖OLED를 비우는 함수.
  - ❖커서의 위치도 0,0으로 초기화 됨

- display.display();
  - ❖디스플레이에 표시




## 함수소개

- display.setTextSize();
  - ❖텍스트 크기 설정
- display.setTextColor();
  - ❖텍스트 색 설정
- display.setCursor();
  - ❖텍스트 위치 설정
- display.println();
  - ❖텍스트 출력 후 줄바꿈



#### 예제 - 그림 출력하기


- ■OLED 화면에 그림을 출력해보자.
- ■그림파일을 비트맵 코드로 변경하여 출력해야 한다.
  - ❖작업 순서는 아래와 같다





### 1단계 - 이미지를 비트맵 이미지로 변환하기

❖원하는 이미지를 그림판에 넣고 [크기 조정] - [픽셀] - [가로 세로 비율 유지] 클릭 후 원하는 크기 입력. **단, 가로세로 최대 크기는 128**★64






### 1단계 - 이미지를 비트맵 이미지로 변환하기

❖[파일]-[다른 이름으로 저장] 클릭 후 파일형식을 "단색 비트맵"


으로 변경 후 저장





### 1단계 - 이미지를 비트맵 이미지로 변환하기


❖결과를 확인하면 그림판에서 왼쪽과 같은 결과가 나오지만, OLED모 듈에 출력 될 때 색반전이 일어나기 때문에 그림판에서 [Ctrl+Shift+I] 를 눌러 색을 반전시킨 후 다시 저장한다.





#### 2단계 - 비트맵 코드로 변환하기


❖http://en.radzio.dxp.pl/bitmap\_converter/ 에 접속하여 프로그램을 다운로드하고 압축 해제 후 실행한다.





### 2단계 - 비트맵 코드로 변환하기

- ❖프로그램 실행 후 [File]-[Load image] 클릭 후 저장한 사진을 불 러온다.
- ❖ [Byte orientation]을 "Vertical" 에서 "Horizontal" 로 변경한다





### 2단계 - 비트맵 코드로 변환하기

❖[File]-[Save output] 을 클릭하여 저장하고 메모장으로 열어서 확 인하면 추출된 코드를 확인할 수 있다.

```
🤳 monarisa_bitmap.txt - Windows 메모장
                                                                                                            X
                                                                                                     파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
// File generated by LCD Assistant
// http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
const unsigned char 모나리자 비트맵 [] = {
0x00, 0x03, 0xFF, 0xE6, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xF0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFD, 0x81, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xC0, 0x80,
0x00, 0x03, 0xFF, 0xC5, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xC0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xC2, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xC2, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6F, 0xFF, 0xF2, 0x00,
\Omega_{V}\Omega\Omega \Omega_{V}\Omega\Omega
                                               Ln 70, Col 95
                                                                    60%
                                                                            Windows (CRLF)
                                                                                               ANSI
```




### 3단계 - 코드 수정

```
#include \Wire.h>
#include <Adafruit GFX.h>
#include (Adafruit SSD1306.h)
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
static const unsigned char PROGMEM bmpHex [] = {
 //변환한 비트맵 코드 입력
};
void setup() {
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
                                                   I2C 주소확인 후 입력
void loop() {
 display.clearDisplay();
 display.drawBitmap(0,0,bmpHex,128,64,1);
 display.display();
```



# 3단계 - 이미지 출력 확인





## 함수소개

- display.drawBitmap(x,y,bitmap,width,height,color);
  - ❖이미지를 그리는 함수.
  - ❖x: 이미지를 그리기 시작할 x좌표.
  - ❖Y: 이미지를 그리기 시작할 y좌표.
  - ❖bitmap: 이미지 코드 배열
  - ❖width: 이미지 너비(이미지 너비와 높이는 이미지 크기와 동일해야 한다)
  - ❖height: 이미지 높이(이미지 너비와 높이는 이미지 크기와 동일해야 한다)
  - ❖color: 색상, 기본값 1




3. 미세먼지 센서



### 미세먼지 센서 란


- ■말 그대로 미세먼지를 측정하는 센서.
- ■산란되는 빛을 측정하는 원리로 동작한다.





### 미세먼지 센서 동작 원리

- ❖우리들이 사용하는 간이 측정기는 광산란 방식을 이용하며 짧은 시간의 평 균을 알려준다.
- ❖일반적으로 입자는 빛에 노출되면 산란, 굴절, 반사, 흡수 등의 다양한 광학 적 특성을 나타낸다.
- ❖입자가 작으면 빛이 많이 산란되고 입자가 크면 빛이 앞에 집중된다.
- ❖먼지가 지나는 곳에 레이저 불빛을 비추고 광학센서는 회절, 굴절, 반사되는 정도를 센싱하여 어느 정도 크기의 입자가 몇개 존재하는지 세어서 농도를 계산한다.




옆과 뒤쪽의 빛 센서



## 미세먼지 센서 모듈 핀 아웃


#### ■다음과 같이 연결

- **❖**5V − 5V
- ❖GND GND
- ❖D5 D2
- **❖**A0 − A0





# 연결도





### 예제 코드

```
#define MEASURE_PIN 0
#define INFRARED_PIN 2
float measure value = 0;
float voltage = 0;
void setup(){
 Serial.begin (9600);
 pinMode(INFRARED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(MEASURE_PIN, INPUT);
void loop(){
 digitalWrite(INFRARED_PIN, LOW);
 delayMicroseconds(280);
 measure_value = analogRead(MEASURE_PIN);
 delayMicroseconds(40);
 digitalWrite(INFRARED_PIN, HIGH);
 delayMicroseconds (9680);
 voltage = measure_value * 5.0 / 1024.0;
 Serial.print("Voltage: ");
 Serial.println(voltage);
 delay(1000);
```



## 동작 확인


```
\times
                                                                                                                      전송
14:43:16.708 -> Voltage: 0.75
14:43:17.733 -> Voltage: 0.80
14:43:18.731 -> Voltage: 0.79
14:43:19.762 -> Voltage: 0.80
14:43:20.763 -> Voltage: 0.82
14:43:21.793 -> Voltage: 0.84
14:43:22.817 -> Voltage: 0.77
14:43:23.818 -> Voltage: 0.79
14:43:24.823 -> Voltage: 0.82
14:43:25.852 -> Voltage: 0.80
14:43:26.886 -> Voltage: 0.80
14:43:27.885 -> Voltage: 0.84
14:43:28.917 -> Voltage: 0.83
14:43:29.918 -> Voltage: 0.86
14:43:30.917 -> Voltage: 0.88
14:43:31.951 -> Voltage: 0.86
14:43:32.950 -> Voltage: 0.86
14:43:33.979 -> Voltage: 0.87
14:43:34.988 -> Voltage: 0.93
14:43:36.023 -> Voltage: 0.96
14:43:37.025 -> Voltage: 0.90
14:43:38.055 -> Voltage: 0.92
14:43:39.047 -> Voltage: 0.81
14:43:40.087 -> Voltage: 0.79
14:43:41.084 -> Voltage: 0.81
14:43:42.087 -> Voltage: 0.72
14:43:43.119 -> Voltage: 0.81
☑ 자동 스크롤 ☑ 타임스탬프 표시
                                                                             새 줄
                                                                                          ∨ 9600 보드레이트
                                                                                                                 출력 지우기
```



### 전압 값을 미세먼지 값으로 변환하기

■데이터시트를 보면 센서에서의 출력 전압 값과 미세먼지 농 도의 관계 확인할 수 있는 그래프가 있다.

Fig. 3 Output Voltage vs. Dust Density





### 전압 값을 미세먼지 값으로 변환하기

- ■하지만 미세먼지가 없을 때, 전압 값은 항상 정해져 있지 않기때문에 초기값이 달라진다. 최대한 정밀한 측정을 위해서 미세먼지가 없을 때 전압 값을 구해야 한다.
  - 공기청정기를 이용하면 효과적이다.
- ■초기값을 찾는 가장 좋은 방법은 공기청정기 위에 센서를 올려 두고 나오는 값들의 평균을 구하는 방법이다.
- ■정상적인 데이터 유무는 공개되는 주변 미세먼지 농도와 비교하여 판별이 가능하다.



#### 예제 코드

```
#define MEASURE_PIN 0
#define INFRARED_PIN 2

float measure_value = 0;
float voltage = 0;
float dustDensity = 0;

void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(INFRARED_PIN, OUTPUT);
   pinMode(MEASURE_PIN, INPUT);
}
```


```
} () qool biov
 digitalWrite(INFRARED_PIN, LOW);
 delayMicroseconds(280);
 measure_value = analogRead(MEASURE_PIN);
 delayMicroseconds(40);
 digitalWrite(INFRARED_PIN, HIGH);
 delayMicroseconds (9680);
 voltage = measure_value * 5.0 / 1024.0;
 dustDensity = (voltage - 0.7) / 0.005;
 Serial.print("Voltage: ");
 Serial.println(voltage);
                                       초기값
 Serial.print("Dust Density: ");
                                        보정
 Serial.println(dustDensity);
 Serial.println();
 delay(1000);
```



## 동작 확인

```
X
                                                                                                                      전송
14:38:31.736 -> Voltage: 0.83
14:38:31.736 -> Dust Density: 26.02
14:38:31.736 ->
14:38:32.736 -> Voltage: 0.80
14:38:32.736 -> Dust Density: 19.18
14:38:32.736 ->
14:38:33.769 -> Voltage: 0.78
14:38:33.769 -> Dust Density: 15.27
14:38:33.769 ->
14:38:34.776 -> Voltage: 0.80
14:38:34.776 -> Dust Density: 19.18
14:38:34.776 ->
14:38:35.804 -> Voltage: 0.81
14:38:35.804 -> Dust Density: 21.13
14:38:35.804 ->
14:38:36.800 -> Voltage: 0.80
14:38:36.800 -> Dust Density: 20.16
14:38:36.800 ->
14:38:37.833 -> Voltage: 0.81
14:38:37.833 -> Dust Density: 21.13
14:38:37.833 ->
14:38:38.833 -> Voltage: 0.83
14:38:38.833 -> Dust Density: 26.02
14:38:38.833 ->
14:38:39.862 -> Voltage: 0.80
14:38:39.862 -> Dust Density: 20.16
14:38:39.862 ->
☑ 자동 스크롤 ☑ 타임스탬프 표시
                                                                             새 줄
                                                                                         ∨ 9600 보드레이트
                                                                                                                 출력 지우기
```








#### I2C 란

- ■Inter Integrated Circuit
- ■마이크로프로세서와 저속 주변장치 사이의 통신을 용도로 Philips에서 개발
- ■SCL, SDA 두 가닥의 라인을 이용
- ■Master-Slave 형태로 동작
- ■여러 디바이스 연결 시 I2C 라인에 병렬로 연결





### 예제 코드 - I2C SCANNER 코드

```
for(address = 1;address \langle 127; address + + \rangle \{
#include \Wire.h>
                                       Wire.beginTransmission(address);
                                       error = Wire.endTransmission();
void setup(){
 Wire.begin();
                                       if(error == 0)
 Serial.begin (9600);
                                        Serial.print("I2C device found at address 0x");
 Serial.println("I2C Scanner");
                                        if(address < 16) Serial.print("0");</pre>
                                        Serial.print(address, HEX);
                                        Serial.println("!");
} () qool biov
                                        nDevices++;
 byte error, address;
                                       else if (error = = 4) {
 int nDevices:
                                        Serial.print("Unknown error at address 0x");
 Serial.println("Scanning...");
                                        if(address < 16) Serial.print("0");</pre>
 nDevices = 0:
                                        Serial.println(address, HEX);
                                     if(nDevices == 0) Serial.println("NoI2C devices found\n");
                                     else Serial.println("done\n");
                                     delay(5000);
```



### I2C SCANNER - 확인

- ■업로드 후 I2C 시리얼 모니터를 연 뒤 주소 확인
- ■주소를 잘 기억해둔다.

