# ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERS NOTLARI

Tanımlar, Birimler, Elektriksel Büyüklükler, Elektriksel Ölçme

#### Genel Bakış

- Birimler
- Sayı biçimleri
- Birim önekleri
- Birim ve öneklerin dönüşümü
- Değişken ve birim terminolojisi
- Elektriksel Büyüklükler
- Elektrüksel Ölçme

- Temel bilimsel birimler
- Temel elektriksel birimler



| Temel Birimler - Elektriksel |      |       |  |
|------------------------------|------|-------|--|
| • Direnç                     | ohm  | Ω     |  |
| ◆ Akım                       | amp  | A C/s |  |
| <ul><li>Gerilim</li></ul>    | volt | V J/C |  |
| ♦ <u>Güç</u>                 | watt | W J/s |  |

| Sayı Biçimleri                            |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <ul> <li>Genel biçim</li> </ul>           | 12300                |
| <ul><li>On'un katları</li></ul>           | 10 <sup>4</sup>      |
| <ul> <li>Bilimsel gösterim</li> </ul>     | 1,23x10 <sup>4</sup> |
| <ul> <li>Mühendislik gösterimi</li> </ul> | 12,3x10 <sup>3</sup> |


| On' un Katları |                 |      |
|----------------|-----------------|------|
| 1              | 10º             | teme |
| 10             | 10 <sup>1</sup> |      |
| 100            | 10 <sup>2</sup> |      |
| 1 000          | 10 <sup>3</sup> |      |
| 10 000         | 10 <sup>4</sup> |      |

| On'un Onda | alık Katları     |         |
|------------|------------------|---------|
| 1,0        | 10 <sup>0</sup>  | temel   |
| 0,1        | 10 <sup>-1</sup> | 1/10    |
| 0,01       | 10 <sup>-2</sup> | 1/100   |
| 0,001      | 10 <sup>-3</sup> | 1/1000  |
| 0,0001     | 10-4             | 1/10000 |

| Bilimsel Gösterim         |                                      |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| ♦ <u>Biçim</u>            | d,ddd x 10 <sup>n</sup>              |  |  |  |
| not: <u>va</u><br>solunda | a <u>lnız</u> rakam ondalık noktanın |  |  |  |
| 12 300 = 1<br>0,0456 = 4  | 1,23 x 10⁴<br>1,56 x 10⁻²            |  |  |  |

| On'un Katla | rı Olara | ak Sayıl | ar |                 |
|-------------|----------|----------|----|-----------------|
| 12 300      | =        | 12 300   | X  | 10º             |
|             |          | 1 230    | X  | 10 <sup>1</sup> |
|             |          | 123      | X  | 10 <sup>2</sup> |
|             |          | 12,3     | X  | 10 <sup>3</sup> |
|             |          | 1,23     | X  | 10 <sup>4</sup> |





## Üs 3'ün katıdır 100 1 000 103 1 000 000 106 1 000 000 000 109 1 000 000 000 000 1013

| On'un Mühendislikteki l | Katları (-) |
|-------------------------|-------------|
| 1                       | 10º         |
| 0,001                   | 10-3        |
| 0,000 001               | 10-6        |
| 0,000 000 001           | 10-9        |
| 0,000 000 000 001       | 10-12       |

| Birim Onek                             | deri                |           |
|----------------------------------------|---------------------|-----------|
| <ul><li>Mühendis<br/>olanlar</li></ul> | lik gösterimi üzeri | ne kurulu |
| 10³                                    | kilo                | k         |
| 10 <sup>6</sup>                        | Mega                | M         |
| 10 <sup>9</sup>                        | Giga                | G         |
| 10 <sup>12</sup>                       | Tera                | Т         |

| Ondalıklı Birim Önekleri |       |   |  |
|--------------------------|-------|---|--|
| 10 <sup>-3</sup>         | mili  | m |  |
| 10 <sup>-6</sup>         | mikro | μ |  |
| 10 <sup>-9</sup>         | nano  | n |  |
| 10 <sup>-12</sup>        | piko  | р |  |



| Önek Ö | rnekleri           |                       | Önek Örnekl           | eri                      |         |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 0,0123 | A                  | genel sayı            | 0,00012 A             | 120x10 <sup>-6</sup> A   | 120 µA  |
| 12,3 x | 10 <sup>-3</sup> A | mühendislik gösterimi | 34500 V               | 34,5 X 10 <sup>3</sup> V | 34,5 kV |
| 12,3   | mA                 | önek gösterimi        | 6,8x10 <sup>7</sup> Ω | 68x10 <sup>6</sup> Ω     | 68 MΩ   |

#### Öneklerin Dönüşümü - Biçimsel

```
    ◆ 0,12 mA _____µA ' e çevrilsin
```

$$\bullet$$
 0,12 mA = 0,12 x 10<sup>-3</sup> A

$$\bullet$$
 = 0,12 x 10<sup>-3</sup> (10<sup>6</sup>) x (10<sup>-6</sup>) A

$$\bullet$$
 = 0,12 x 10<sup>-3</sup> (10<sup>6</sup>)  $\mu$ 

$$\bullet$$
 = 0,12 X (10<sup>3</sup>)  $\mu$  A

Uygun mu ?

#### Öneklerin Dönüşümü

- ♦ 0,12 mA mikroamper'e çevrilsin
- $\rightarrow$  m  $\rightarrow$   $\mu$
- $10^{-3} \rightarrow 10^{-6}$  önek 3 hane aşağı sayı 3 hane yukarı
- 0,12x 10<sup>3</sup> µA
- 120 μA

#### Değişken ve birim terminolojisi

- ♦ I = 5 mA
- ♦ I → akım <u>değişkeni</u> veya <u>parametresi</u>
- ♦ 5 → sayısal <u>miktar</u>
- → m → önek mili (10<sup>-3</sup>)
- ♦ A → <u>birim</u> Amper ya da Amp

#### Temel Elektriksel Nicelikler

#### Temel Elektriksel Nicelikler

- Temel Nicelikler: Akım, Gerilim ve Güç
  - Akım (I): Eletrik yükünün zamanla değişim oranıdır.
     i(t) = dq(t)/dt veya I=Q/t
     1 Amp = 1 Coulomb/sn
  - Gerilim (V): Elektromotor kuvvet ya da potansiyel
     1 Volt = 1 Joule/Coulomb = 1 N·m/coulomb
     v(t)=dw(t)/dq(t) veya V=W/Q
  - $G\ddot{u}c$  (P): p(t)=dw(t)/dt veya P=IV1 Watt = 1 Volt·Amp = 1 Joule/sn


#### Akım (I)

 Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen toplam yük miktarıdır.

- Akımın işareti akışın yönünü belirtir.
- Akım Tipleri:
- Alternatif Akım(AC): Evlerde

Kullanılır. Zamana göre yönü ve şiddeti değişir.

Doğru Akım(DC): Bataryalar ve bazı üreteçler doğru akım verir.
 Zamanla sabittir. Yönü ve şiddeti değişmez



#### Akım

- Akımın birimi amper (A)'dir.
- 1 amper, saniyede 1 Coulomb yükün geçmesine eşdeğerdir.

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$
 ya da  $q(t) = \int_{-\infty}^{t} i(x)dx$ 

• Alıştırma 1: 2 A akım geçen bir elektrik devresinde 100 C yük aktarmak için ne kadar zaman gereklidir?

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \qquad 2 = \frac{100}{dt} \qquad dt = 50s$$

#### Gerilim (V)

- Bir devrede iki noktanın her birinde yer alan birim yüklerin enerji seviyeleri farkıdır.
- Bu yüzden gerilim birim yükü bir noktadan diğer bir noktaya transfer edebilmek için ihtiyaç duyulan enerjiyi temsil eder.
- Gerilimin [v(t), V] birimi volt (V)'dur.
- 1 volt, 1 joule enerjiyle 1 coulomb yükün taşınmasıyla oluşan gerilimdir.

$$V = \frac{W}{q}$$

## Gerilim (V)

 Alıştırma 2: İki nokta arasında 2 V'luk enerji seviyesi farkı bulunan bir devrede 120 C'luk yükün bir noktadan diğerine taşınması için gerekli olan enerji ne kadardır?

$$V = \frac{W}{q} \qquad 2 = \frac{W}{120} \qquad W = 240J$$

#### Güç (P)

- Enerjinin aktarılma hızı
- olarak tanımlanan
- güç enerjinin zamana göre türevidir.
- Gücün birimi watt'dır.
- Gerilim ve akım miktarının çarpımı da gücü verir.


$$p = vi = \left(\frac{dw}{dq}\right)\left(\frac{dq}{dt}\right) = \frac{dw}{dt}$$



#### Güç (P)

Alıştırma 3:

Şekildeki devre elemanlarının ne kadar güç tükettiklerini ya da ürettiklerini bulunuz.



(a) 
$$P = (2V)(-4A) = -8W$$
 Bu eleman güç üretiyor

(b) 
$$P = (2V)(2A) = 4W$$
 Bu eleman güç tüketiyor.


#### Aktif ve Pasif Elemanlar

- Aktif Elemanlar enerji üretirler.
  - -Bataryalar
  - -Akım ve gerilim kaynakları
- Pasif elemanlar enerji üretmezler.
  - -Dirençler
  - -Kapasitörler ve İndüktörler (fakat enerji depolayabilirler)

#### Bağımsız Kaynaklar

• Bir bağımsız kaynak (gerilim ya da akım) AA veya DA olabilir, fakat devre içindeki diğer akım veya gerilimlere bağlı değildir.


Bağımsız gerilim kaynağı iki uçlu bir elemandır ve içinden geçen akımdan bağımsız olarak uçları arasında belirtilen gerilimi sağlar(ideal)




Bağımsız akım kaynağı, uçları arasındaki gerilimden bağımsız olarak belirli bir akım değeri sağlayan iki uçlu bir elemandır(ideal)

#### Bağımlı Kaynaklar


Bir bağımlı kaynağın değeri devre içindeki diğer akım veya gerilimlerin bir fonksiyonudur.






#### Bağımsız ve Bağımlı Kaynaklar

• Alıştırma 4: Şekildeki devrelerde istenilen çıkışları bulunuz.



#### Bağımsız ve Bağımlı Kaynaklar

• Alıştırma 5: Şekildeki devrelerde I₀ bulunuz.




Öncelikle, elemanların her biri tarafından alınan ya da verilen güçleri belirlemeliyiz.

$$P_{2.4} = (6)(-2) = -12W \qquad P_1 = (6)(I_0) = 6I_0W \qquad P_2 = (12)(-9) = -108W$$
 
$$P_3 = (10)(-3) = -30W \qquad P_{4V} = (4)(-8) = -32W \qquad P_{BK} = (8I_x)(11) = (16)(11) = 176W$$
 enerjinin korunumundan, 
$$-12 + 6I_0 - 108 - 30 - 32 + 176 = 0$$
 
$$6I_0 + 176 = 12 + 108 + 30 + 32 \qquad I_0 = 1 A$$


#### Direnç

• Tüm maddeler elektron akışına az da olsa "direnç" gösterir.

| •R   | direnç sembolü |
|------|----------------|
| •Ohm | direnç birimi  |
| •Ω   | birim sembolü  |




## Direnç



| Özdirenç  | Ö                         | zdirenç   | C           | zdirenç |                           |
|-----------|---------------------------|-----------|-------------|---------|---------------------------|
| Metal     | Hetkenler                 | Yanile    | tkenler     |         |                           |
| Gümüş     | 16.4x10 <sup>-9</sup> Ω-m |           |             | Kağıt   | 10 x 10° Ω-m              |
| Bakır     | 17.2x10 <sup>-9</sup> Ω-m | Karbon    | 0.00004 Ω-m | Mika    | 500 x 10 <sup>9</sup> Ω-m |
| Altın     | 24.4x10 <sup>-8</sup> Ω-m | Germanyum | 0.47 Ω-m    | Cam     | 1000 x 10° Ω-m            |
| Alüminyum | 28.2x10 <sup>-9</sup> Ω-m | Silisyum  | 640 Ω-m     | Teflon  | 3000 x 10° Ω-m            |


#### Direnç-Temel Geometri



#### İletkenlik

• Bir malzeme elektronları ne kadar iyi iletebilir?






"Îletkenlik direncin tersidir."


fletkenlik – Tel Örneği
$$R = 0.8016 \Omega$$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{0.8016\Omega} = 1.248S$$

#### Karakteristik Eğriler


Doğrusal Eğri





## Direnç


- 1  $k\Omega$  direncin karakteristik eğrisinden
- Statik (DC) Direnç:



Ohm Kanunu

## Doğrusal Olmayan Direnç

• Doğrusal Olmayan Karakteristik Eğri Grafiği



#### Direnç Çeşitleri

• Dirençler yapıldıkları maddeler bakımından karbon, film ve tel olmak üzere üç grupta toplanır. Ayrıca sabit dirençler, ayarlı dirençler, ısıya ve ışığa duyarlı dirençler ve tümleşik dirençler olarak da gruplamak mümkündür


- Karbon dirençler adından da anlaşılacağı üzere karbondan yapılmıştır.
- Genellikle 1W ve daha düşük güçte dirençlerdir. Değerleri 1  $\Omega$  -20  $M\Omega$  arasında değişir.
- Film dirençler seramik çubuk üzerine yüksek dirençli bir malzemenin kaplanmasıyla elde edilir. Daha hassas değerlerin elde edilmesinde kullanılır.
- Tel dirençler krom-nikel telin bir çubuk üzerine sarılmasıyla elde edilir. Genellikle düşük direnç değeri (1  $\Omega$  -10 k $\Omega$ ) ve yüksek güce 1W -100W sahiptir.

- Sabit dirençler, direnç değeri değişmeyen dirençlerdir.
- Ayarlı dirençler direnç değeri 0 ile üretici tarafından belirlenen üst limit arasında değişir. **Potansiyometre, trimpot** ve **sürgülü direnç** olmak üzere üç grupta toplanır.
  - Potansiyometre üzerinde direncini değiştirmeye yarayan bir ayar çubuğu (mil) bulunur. Çeşitli büyüklük ve değerde olabilir. Lineer ve logaritmik olarak direnci değiştirilebilen potansiyometreler bulunmaktadır.
  - Trimpotlar küçük akımlar da kullanılır ve tornavida ile ayarlanır, bu şekilde kullanılır.
  - Sürgülü dirençlerde potansiyometrenin bir ucuna bağlı kontak, düz bir direnç kömürü üzerinde hareket eder. Bunların telli ve daha büyük güçlü olanlarına ise reosta adı verilir

#### Direnç Kodları

- Sabit dirençlerin üzerlerinde halka biçiminde renkler vardır. Bu renkler bulunduğu uçtan itibaren birinci ve ikinci halka değer, üçüncü halka çarpan, dördüncü halka toleransı ifade eder. Her bir rengin karşılığı olan rakam aşağıdaki şekilde verilmiştir.
- Dirençler özel üretim dışında standart değerlerde üretilir. Bu durumda istenen değerde bir direnç elde edilmek istendiğinde değişik bağlantı şekilleri kullanılır.





Şekil 1.12. Renk kodları

kırmızı, mor, kırmızı, altın 2,7 k $\Omega$  ±% 5


kahverengi, siyah, sarı, altın. 100 k $\Omega$  ±% 5

kırmızı, kırmızı, sarı, altın. 220 k $\Omega$  ±% 5

turuncu, turuncu, sarı, altın 330 k $\Omega$  ±% 5

turuncu, beyaz, sarı, altın 390 k $\Omega$  ±% 5






Şekil 1.12. Renk kodları

#### Kısa ve Açık Devreler

Kısa Devre: İdeal iletkene eş değerdedir!


$$R_{kisa} = 0 \Omega$$
  
 $V_{kisa} = 0 V$ 

#### Devre Etkisi:




#### Kısa ve Açık Devreler

• Açık Devre: İdeal bir yalıtkana eş değerdedir!



#### Devre Etkisi:



#### Topraklama


- Topraklama, gerilim altında olmayan tesisat kısımlarının bir iletkenle toprağa bağlanması işlemidir. Elektrikle çalışan cihazlarda ve sistemlerde zamanla çeşitli nedenlerle elektrik kaçağı olabilir. Topraklama yapılmışsa elektrik kaçağı, bir iletken vasıtasıyla toprağa iletilir. Böylelikle insan ve teçhizat güvenliği sağlanmış olur.
- Toprağın iç direnci çok düşük ve iletim özelliği çok yüksektir.
   Topraklamalı sistemlerde kaçak oluşması durumunda cihaza dokunan bir kişi elektrik yüküne kapılmayacak ve elektrik yükü topraklama hattı üzerinden toprağa akacaktır.

Ortak Toprak


Ortak Şase

Ortak Analog Uç

#### Topraklama olmazsa ne olur?



Topraklama yoksa



Topraklama varsa



Şekil 1



Şekil 2

Bir binaya genellikle 2 çeşit elektrik kablosu girer; nötr ve faz hattı. Bu iki kablo elektik akımının olması ve cihazların çalışabilmesi için gereklidir. Bunların güvenliğini sağlamak için ise bir üçüncü kablo olan topraklama kablosuna ihtiyaç duyulmakta.

Duvarlarımızdaki iki delikli prizlerimizin deliklerinden biri faz diğeri nötr kablo içindir (Şekil 1). Yani eğer elimizde bir voltmetre varsa iki kısmın arasındaki gerilimi ölçtüğümüzde 220V değerini okuruz.

Topraklı prizlerde bu iki deliğe ek olarak dış kısımlarda metal çıkıntılar bulunur (Şekil 2) ve bu çıkıntılar bina civarında toprağa yerleştirilen bakır çubuk veya levha ile sonlanan topraklama kablosuna bağlanır.

#### TEMEL ELEKTRİKSEL ÖLÇÜ ALETLERİ

 Her elektriksel büyüklüğü ölçmek için tasarlanmış, değişik elektrik ölçü aletleri vardır. Bu aletler genellikle ölçülecek büyüklüğün birimi ile ilişkili olarak adlandırılır. Bu duruma uygun birkaç örnek aşağıdaki Tablo 1.1'de özetlenmiştir.

Tablo 1.1. Çeşitli Elektriksel Büyüklükler ve İlgili Ölçme Aletleri

| Büyüklük | Birimi | Ölçme Aleti |
|----------|--------|-------------|
| Gerilim  | volt   | voltmetre   |
| Akım     | amper  | ampermetre  |
| Güç      | watt   | wattmetre   |
| Direnç   | ohm    | ohmmetre    |

• Fakat bu kesin bir kural değildir. Örnek olarak frekansın (bir saniyedeki titreşim sayısı) birimi "hertz"dir fakat frekans ölçen alet "frekansmetre" olarak adlandırılır. Elektriksel büyüklüklerden birkaç tanesini ölçebilen ölçü aletlerine ise "MULTİMETRE" adı verilir. Multimetreler, temel büyüklük olarak gerilim, akım ve direnç ölçerler. Bunun yanı sıra kondansatör, endüktans ve frekansı da ölçen multimetreler vardır.

- Ölçü aletleri zamanla değişmeyen doğru akım ve gerilimleri (DA, DC) ölçebildiği gibi, zamanla değişerek artı ve eksi değerler alabilen "alternatif" akım ve gerilimleri (AA, AC) de ölçebilirler.
- Doğru akım ve gerilimlerin ölçülebilmesi için ölçü aletinin "DC" ile gösterilen "doğru akım" konumunda olması gerekir.
- Bütün multimetrelerde DC-AC seçme anahtarı bulunur.
- Bu anahtar yanlış konumda ise ölçme doğru olarak yapılamaz.

- Ölçü aletlerini devreye bağlamak için kullanılana kablolara "prob" adı verilir.
- Her ölçü aletiyle birlikte biri kırmızı diğeri siyah iki prob verilir.
- Kırmızı renkli prob aletin ve devrenin (+) ucuna, siyah prob ise (-) ucuna bağlanmalıdır. Bu durumda ölçülen gerilimin işareti doğru olur.



- Gerilim elektrik devresinin iki noktası arasındaki potansiyel farkı olduğundan, gerilim ölçmek için "Voltmetre" bu iki nokta arasında paralel olarak bağlanmalıdır.
- Akım ise bir iletkenden veya elemandan birim zamanda geçen yük olduğuna göre, akımı ölçmek için ampermetrenin bu iletkene veya elemana seri olarak bağlanması gerekir.

# Multimetre (Avometre A(mper)V(olt)O(hm)Metre)

- Multimetre elektriksel olarak çok çeşitli ölçümler yapabilen bir cihazdır.
- Bir multimetre kullanarak akım, direnç, endüktans, sığa ve voltaj (gerilim, potansiyel farkı) gibi çeşitli ölçümler yapılabilir.
- Multimetre genel olarak yandaki Şekil'de görülebileceği gibi ekran, kadran ve çıkış uçları olmak üzere üç kısımdan oluşur.
- **Ekran** üzerinde, yapılan ölçümün sonucu görülür.
- Multimetrenin kırmızı ve siyah olmak üzere iki probu vardır.
  - Kırmızı prob (+) kutbu, siyah prob (-) kutbu ifade etmektedir.
  - Bu iki probun bağlantı uçları ölçülecek niceliğe bağlı olarak uygun çıkış uçlarına bağlanır.
  - Multimetre ekranında (-) değer okunuyorsa, probların ters tutulduğu anlaşılmalıdır.



# Multimetre (Avometre A(mper)V(olt)O(hm)Metre)

- Kademe anahtarı (düğmesi) dairesel olarak hareket ettirilerek ölçülmek istenen niceliğe göre ayarlanır.
- Kadran üzerinde akım  $\mathbf{A}$ , direnç  $\Omega$ , ve voltaj  $\mathbf{V}$  ile gösterilmiştir.
- Direnç değerini ölçmek için kademe anahtarı Ω kademesine getirilmelidir.
- Multimetre direnç değeri belirlemek amacıyla kullanıldığında ohmmetre olarak adlandırılır ve ohm, kiloohm ve megaohm mertebesinde direnç değerleri ölçülebilir.
- Ölçülen direnç değerinin  $\mathbf{k}\Omega$  mertebesinde olması durumunda ekranda "k" harfi ve  $\mathbf{M}\Omega$  seviyesinde olması durumunda ekranda direnç değeri ile birlikte "M" harfi görülür.



# Multimetre (Avometre A(mper)V(olt)O(hm)Metre)

- Cihazın dört adet çıkış ucu vardır.
- Ölçümü yapılacak niceliğe göre doğru çıkış uçlarının kullanılması gerekir.
- Siyah renkli bağlantı kablosu her zaman "COM" isimli çıkış ucuna, kırmızı renkli kablo ise ölçülecek niceliğe göre uygun çıkış ucuna bağlanmalıdır.
- Akım ölçümü amper (A) mertebesinde yapılacaksa kırmızı bağlantı kablosu 1 numaralı çıkış ucuna, akım miliamper (mA) mertebesinde ise 2 numaralı çıkış ucuna bağlanmalıdır.
- Siyah bağlantı kablosunun bağlanacağı çıkış ucu 3 numaralı uçtur. Direnç ve voltaj ölçümü için kırmızı bağlantı kablosu 4 numaralı çıkışa bağlanmalıdır





Multimetre ile ölçüm yaparken kadranın uygun kademede olmasına dikkat edilmelidir. Bağlantı kablolarının doğru çıkış uçlarına bağlanması çok önemlidir. Akım kademesi seçilip çıkış uçları voltaj çıkışlarına bağlanırsa, bu durumda multimetrenin sigortası atabilir. Ardarda yapılan farklı niceliklerin ölçümü sırasında bağlantı kablolarının yerleri sık sık kontrol edilmeli ve varsa hata düzeltilmelidir.

Multimetreyi direnç değeri ölçmek için (ohmmetre) kullanmak gerektiğinde kırmızı prob 4 numaralı çıkış ucuna, siyah prob 3 numaralı çıkış ucuna takılmalıdır. Kademe anahtarı ise  $\Omega$  kademesine çevrilmelidir.



# Ölçmede hata

Ölçme: Bilinmeyen bir büyüklüğü ölçme aleti kullanarak veya bilinenle kendi cinsinden bir standart ile karşılaştırarak bulmaktır.

• Ölçmeyi yapan kişi ölçmeyi ne kadar doğru yapsa da ölçüm aleti de ne kadar hassas olsa da ölçümlerde hatasız bir sonuç elde etmek mümkün olmaz. Yapılan her ölçümde bir miktar farklı sonuç çıkarak sonucun hatalı olduğu anlaşılır.

Hata: Kaynağı, sebebi, miktarı ve yönü (Pozitif veya negatif) belli olmayan ancak her ölçmede bir miktar farklılık gösteren ve gerçek ölçümden farklı olan sapmalardır. Kısacası hata, ölçümle elde edilmiş sonuç ile ölçülen cismin gerçek değeri arasındaki farktır. Hata ile yanlış farklı kavramlardır.

**Yanlış**: Dikkatsizlik, eksiklik gibi vb. sebeplerle yapılan ve bir başkası tarafından fark edilip düzeltilebilen niteliktir. **Yetersiz bilgi ve dikkatsizlik** yanlışın kaynaklarıdır.

Ölçüm hatası: Bir büyüklüğe dair yapılan ölçümleri birbirinden farklı olabilir. Ölçüm ile gerçek değer arasındaki bu farka ölçüm hatası denir

#### Ölçüm Yapan kişiden Kaynaklanan Hata

 Ölçüm yapan kişiden kaynaklanan yanlış okuma, yanlış skala seçimi, yanlış ölçüm kademesi seçimi, cihaz ayarının yanlış yapılması gibi hatalar kişinin bilgisizliği yorgunluğu, dikkatsizliği gibi etkenlerden kaynaklanır.

#### Ölçüm İşleminin Yapılacağı Ortamdan Kaynaklanan Hata

 Ölçme esnasında ölçümün uygulandığı ortamın aydınlık-karanlık ortamı, havalandırma, ölçüm yerinin temizliği, gürültü, rutubet, yüksek sıcaklık, elektrik ve manyetik alan gibi etkilerin sebep olduğu hatalardır.

#### Ölçme Yönteminden Kaynaklanan Hata

 Ölçümü yapılacak olan büyüklüğün hangi ölçü aletleri ile ölçüleceğine, nasıl ölçüleceğine, ölçüm esnasında nelere dikkat edilmesi vb. durumlarda doğru karar verilememesi sonucu ortaya çıkan hatalardır.

#### Ölçüm Aracından Kaynaklanan Hata

• Ölçü aletlerinin imalatı esnasında yapılan kalibrasyon hatası, skala hatası gibi hatalar olabileceği gibi sürekli çalışan veya kullanılan ölçü aletinin zamanla hassasiyeti bozulabilir veya kalibrasyonu değişebilir. Bu durumlarda ortaya çıkan hatalardır.

#### Ölçme Hataları

#### Mutlak Hata (Δm)


- Gerçek değer (A1) ile ölçülen değer (A2) arasındaki farkın mutlak değeridir. Sonuç (+) veya (-) çıkabilir.
  - $\Delta m = |A1 A2|$
- A1 gerçek değeri tam olarak bilinemez ve buna bağlı olarak da Δm değeri tam olarak bulunamayabilir. A1 değerini bulmak için etalon ölçü aletleri ile ölçülen değerlerle ya da bazı yöntemler kullanılarak bulunmaktadır.


#### Bağıl Hata (∆b)

- Mutlak hatanın gerçek değere oranıdır. 100 ile çarpılarak elde edilirse yüzde bağıl hata olarak tanımlanır. Gerçek değere ne kadar yaklaşıldığının oransal olarak gösteren bir hata çeşididir ve genel olarak kullanılan hata parametresidir.
- $\Delta b = \Delta m/A1$  veya  $\% \Delta b = (\Delta m/A1)x100$


### Breadboard ve Kullanımı

- Breadboard değişik devre elemanlarını bir araya getirip devre kurmak için en pratik yoldur.
- Breadboard yanda verilen şekilde görüldüğü gibi, direnç, kondansatör gibi devre elemanları ve kabloların bağlanacağı küçük delikler ile güç kaynağı gibi devre elemanlarının bağlanabileceği bağlantı noktalarından oluşmaktadır.
- Kendi içinde seri olan yollar breadboardun içyapısını gösteren Şekil de rahatlıkla görülebilir.







Şekil 1.5 ve Şekil 1.6'da şematik düzeni verilen devreler ve onların <u>breadboard</u> üzerinde kurulmuş hali gösterilmiştir.



Şekil 1.5. Paralel bağlı dirençlerin şematik ve breadboard üzerinde gösterimi





Şekil 1.6 Seri-Paralel karışık bağlı dirençlerin şematik ve breadboard üzerinde gösterimi

## Elektriksel Güvenlik

- Elektrik akımının insan sağlığı açısından en önemli sakıncası, elektrik çarpması olarak bildiğimiz insan vücudu üzerindeki etkileridir.
- Elektrik çarpması, maruz kalınan gerilimin, insan vücudunun direncine ya da akımın geçtiği yolun direncine bağlı olarak vücuttan geçirdiği akıma, geçen akımın süresine ve bulunulan ortama (ıslak, kuru, nemli, iletken, yalıtkan...) bağlı olarak tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir.


Elektrik çarpmasının iki önemli nedeni vardır. Bunlar:

#### 1-Devreye Uygulanan Gerilim:

- Çarpma akımı, birinci derecede devreye uygulanan gerilim değerine bağlıdır.
- Her ne kadar akan akımın şiddeti, devreye uygulanan gerilime bağlı ise de, hayat tehlikesine yol açan sebep gerilim değil, insan vücudundan geçen akımdır. Etkin değeri 42 V'un üstündeki gerilimler tehlikeli gerilimlerdir.

#### 2-Akımın Şiddeti ve Süresi:

- Elektrik akımı insan vücudu üzerinden geçtiğinde, sinir yolu ile adalelerin kasılmasına yol açar; bu, bilinen fizyolojik bir olaydır.
- Arızalı bir elektrik cihazını tutan bir insan, vücudundan geçen belirli bir akım şiddetinden sonra, adalelerin kasılması sebebiyle artık bu cihazı elinden bırakamaz. Fakat elektrik akımının en zararlı belirtisi, kalp adaleleri üzerine olan etkisidir.
- Kalbin, çarpma akımının yolu üzerinde bulunması halinde, vücudun diğer adaleleri gibi, kalp adaleleri de kasılırlar ve kalbin kumanda sistemi bozulur.
- Kalp her ne kadar yine atmaya devam etse de bu artık düzenli değildir.
- Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına "fibrilasyon" denir.
- Fibrilasyon halindeki kalp artık normal çalışamaz ve kan pompalama görevini yapamaz.
- En tehlikeli durum akımın sol elden girip göğüsten çıkmasıdır. Şekil 1.7'de elektrik akımının insan sağlığı üzerindeki etkileri gösterilmiştir.



Şekil 1.7 Elektrik akımının insan sağlığı üzerindeki etkileri

Değişik değerdeki elektrik akımlarının insan vücudunu nasıl etkilediği aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

- 1-8 mA: Vücutta şok etkisi yapar. Hafif sarsıntı ve heyecanlanma şeklinde algılanır.
- 15-20 mA: Bedenden geçtiği bölgedeki kaslarda kasılma olur. Bu durumda el kasları istem dışı kasıldığından, tutulan iletkenin bırakılmaması söz konusu olabilir. Bu değerdeki akımın bedenden geçiş süresi uzarsa ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
- 50-100 mA: Vücutta aşırı kasılmalara, solunum güçlüğüne, süre uzadığında ise ölüme neden olur.
- 100-500 mA: Geçiş süresine bağlı olmakla birlikte kesin ölüme neden olur.

Kalp üzerinden 0,3 sn'den daha uzun süre 80 mA ve daha üstünde akım geçerse kalp adaleleri kasılarak tehlikeli fibrilasyon başlar ve olay çoğu zaman ölümle sonuçlanır.

Kalbin normal çalışma periyodu 750 ms'dir. Eğer akımın kalp üzerine etki süresi 200 ms mertebesinde ise, bunun zararı yoktur. 750 ms 'den daha uzun süre tesir eden akımlar özellikle tehlikelidir.

## **NOT:**

Elektrik çarpması riskini, yapacağınız deneylerde sürekli dikkat etmeniz gereken tehlikeli bir durum olarak düşünerek, deney sırasında devre bağlantısını mutlaka kontrol ediniz. İlgili öğretim elemanından habersiz devreye kesinlikle enerji vermeyiniz.

