作者: 道哥, 10+年嵌入式开发老兵, 专注于: C/C++、嵌入式、Linux。

关注下方公众号,回复【书籍】,获取 Linux、嵌入式领域经典书籍;回复【PDF】,获取所有原创文章(PDF 格式)。

目录

驱动程序

示例代码全貌 Makefile 文件 编译、测试

应用程序

示例代码全貌编译、测试

别人的经验,我们的阶梯!

大家好,我是道哥,今天我为大伙儿解说的技术知识点是:【中断程序如何发送信号给应用层】。

最近分享的几篇文章都比较基础,关于字符类设备的驱动程序,以及中断处理程序。

也许在现代的项目是用不到这样的技术, 但是万丈高楼平地起。

只有明白了这些最基础的知识点之后,再去看那些进化出来的高级玩意,才会有一步一个脚印的获得感。


如果缺少了这些基础的环节,很多深层次的东西,学起来就有点空中楼阁的感觉。

就好比研究Linux内核,如果一上来就从Linux 4.x/5.x内核版本开始研究,可以看到很多"历史遗留"代码。

这些代码就见证着Linux一步一步的发展历史,甚至有些人还会专门去研究 Linux 0.11 版本的内核源码,因为很多基本思想都是一样的。

今天这篇文章, 主要还是以代码实例为主, 把之前的两个知识点结合起来:

在中断处理函数中、发送信号给应用层、以此来通知应用层处理响应的中断业务。



驱动程序

示例代码全貌

所有的操作都是在~/tmp/linux-4.15/drivers 目录下完成的。

首先创建驱动模块目录:

```
$ cd ~/tmp/linux-4.15/drivers
$ mkdir my_driver_interrupt_signal
$ touch my_driver_interrupt_signal.c
```

文件内容如下:

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/ctype.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <asm/siginfo.h>
#include <linux/pid.h>
#include <linux/uaccess.h>
#include <linux/sched/signal.h>
#include <linux/pid_namespace.h>
#include <linux/interrupt.h>
// 中断号
#define IRQ NUM
                       1
// 定义驱动程序的 ID, 在中断处理函数中用来判断是否需要处理
#define IRQ_DRIVER_ID
// 设备名称
#define MYDEV_NAME
// 驱动程序数据结构
struct myirq
    int devid;
};
struct myirq mydev ={ IRQ_DRIVER_ID };
#define KBD_DATA_REG
                           0x60
#define KBD_STATUS_REG
                           0x64
#define KBD_SCANCODE_MASK
                           0x7f
#define KBD_STATUS_MASK
                           0x80
// 设备类
static struct class *my_class;
// 用来保存设备
```

```
struct cdev my_cdev;
// 用来保存设备号
int mydev_major = 0;
int mydev_minor = 0;
// 用来保存向谁发送信号,应用程序通过 ioctl 把自己的进程 ID 设置进来。
static int g_pid = 0;
// 用来发送信号给应用程序
static void send_signal(int sig_no)
   int ret;
   struct siginfo info;
   struct task_struct *my_task = NULL;
   if (0 == g_pid)
       // 说明应用程序没有设置自己的 PID
       printk("pid[%d] is not valid! \n", g_pid);
       return;
   }
   printk("send signal %d to pid %d \n", sig_no, g_pid);
   // 构造信号结构体
   memset(&info, 0, sizeof(struct siginfo));
    info.si_signo = sig_no;
    info.si_errno = 100;
    info.si_code = 200;
   // 获取自己的任务信息, 使用的是 RCU 锁
    rcu_read_lock();
   my_task = pid_task(find_vpid(g_pid), PIDTYPE_PID);
    rcu_read_unlock();
   if (my_task == NULL)
    {
       printk("get pid_task failed! \n");
       return;
   // 发送信号
   ret = send_sig_info(sig_no, &info, my_task);
   if (ret < 0)
          printk("send signal failed! \n");
}
//中断处理函数
static irqreturn_t myirq_handler(int irq, void * dev)
{
```

```
struct myirq mydev;
   unsigned char key_code;
   mydev = *(struct myirq*)dev;
   // 检查设备 id, 只有当相等的时候才需要处理
   if (IRQ_DRIVER_ID == mydev.devid)
   {
       // 读取键盘扫描码
       key_code = inb(KBD_DATA_REG);
       if (key\_code == 0x01)
       {
           printk("EXC key is pressed! \n");
           send_signal(SIGUSR1);
       }
   }
    return IRQ_HANDLED;
}
// 驱动模块初始化函数
static void myirq_init(void)
   printk("myirq_init is called. \n");
   // 注册中断处理函数
   if(request_irq(IRQ_NUM, myirq_handler, IRQF_SHARED, MYDEV_NAME, &mydev)!=0)
       printk("register irq[%d] handler failed. \n", IRQ_NUM);
        return -1;
   }
   printk("register irq[%d] handler success. \n", IRQ_NUM);
}
// 当应用程序打开设备的时候被调用
static int mydev_open(struct inode *inode, struct file *file)
   printk("mydev_open is called. \n");
   return 0;
}
static long mydev_ioctl(struct file* file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
   void __user *pArg;
   printk("mydev_ioctl is called. cmd = %d \n", cmd);
   if (100 == cmd)
       // 说明应用程序设置进程的 PID
       pArg = (void *)arg;
       if (!access_ok(VERIFY_READ, pArg, sizeof(int)))
```

```
{
           printk("access failed! \n");
           return -EACCES;
       }
       // 把用户空间的数据复制到内核空间
       if (copy_from_user(&g_pid, pArg, sizeof(int)))
           printk("copy_from_user failed! \n");
           return -EFAULT;
       }
   }
   return 0;
}
static const struct file_operations mydev_ops={
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = mydev_open,
    .unlocked_ioctl = mydev_ioctl
};
static int __init mydev_driver_init(void)
   int devno;
   dev_t num_dev;
   printk("mydev_driver_init is called. \n");
   // 注册中断处理函数
   if(request_irq(IRQ_NUM, myirq_handler, IRQF_SHARED, MYDEV_NAME, &mydev)!=0)
   {
       printk("register irq[%d] handler failed. \n", IRQ_NUM);
       return -1;
   }
   // 动态申请设备号(严谨点的话,应该检查函数返回值)
   alloc_chrdev_region(&num_dev, mydev_minor, 1, MYDEV_NAME);
    // 获取主设备号
   mydev_major = MAJOR(num_dev);
    printk("mydev_major = %d. \n", mydev_major);
   // 创建设备类
   my_class = class_create(THIS_MODULE, MYDEV_NAME);
   // 创建设备节点
   devno = MKDEV(mydev_major, mydev_minor);
   // 初始化cdev结构
   cdev_init(&my_cdev, &mydev_ops);
```

```
// 注册字符设备
   cdev_add(&my_cdev, devno, 1);
   // 创建设备节点
   device_create(my_class, NULL, devno, NULL, MYDEV_NAME);
    return 0;
}
static void __exit mydev_driver_exit(void)
   printk("mydev_driver_exit is called. \n");
   // 删除设备节点
   cdev_del(&my_cdev);
   device_destroy(my_class, MKDEV(mydev_major, mydev_minor))
   // 释放设备类
   class_destroy(my_class);
   // 注销设备号
   unregister_chrdev_region(MKDEV(mydev_major, mydev_minor), 1);
   // 注销中断处理函数
   free_irq(IRQ_NUM, &mydev);
}
MODULE_LICENSE("GPL");
module_init(mydev_driver_init);
module_exit(mydev_driver_exit);
```

以上代码主要做了两件事情:

- 1. 注册中断号1的处理函数: myirq_handler();
- 2. 创建设备节点 /dev/mydev;

这里的中断号1,是键盘中断。

因为它是共享的中断,因此当键盘被按下的时候,操作系统就会依次调用所有的中断处理函数,当然就包括我们的驱动程序所注册的这个函数。

中断处理部分相关的几处关键代码如下:

```
//中断处理函数
static irqreturn_t myirq_handler(int irq, void * dev)
{
...
}

// 驱动模块初始化函数
static void myirq_init(void)
{
...
request_irq(IRQ_NUM, myirq_handler, IRQF_SHARED, MYDEV_NAME, &mydev);
...
}
```

在中断处理函数中,目标是发送信号 SIGUSR1 到应用层,因此驱动程序需要知道应用程序的进程号(PID)。

根据之前的文章Linux驱动实践:驱动程序如何发送【信号】给应用程序?,应用程序必须主动把自己的 PID 告诉驱动模块才可以。这可以通过 write或者ioctl函数来实现,

驱动程序用来接收 PID 的相关代码是:

```
static long mydev_ioctl(struct file* file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
{
    ...
    if (100 == cmd)
    {
        pArg = (void *)arg;
        ...
        copy_from_user(&g_pid, pArg, sizeof(int));
    }
}
```

知道了应用程序的 PID, 驱动程序就可以在中断发生的时候(按下键盘ESC键), 发送信号出去了:

```
static void send_signal(int sig_no)
{
    struct siginfo info;
    ...
    send_sig_info(...);
}

static irqreturn_t myirq_handler(int irq, void * dev)
{
    ...
    send_signal(SIGUSR1);
}
```

Makefile 文件

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
   obj-m := my_driver_interrupt_signal.o
else
   KERNELDIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build
   PWD := $(shell pwd)
default:
   $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
clean:
   rm -rf *.o *.ko *.mod.* modules.* Module.*
   $(MAKE) -C $(KERNEL_PATH) M=$(PWD) clean
endif
```

编译、测试

首先查看一下加载驱动模块之前,1号中断的所有驱动程序:

captain	@ubuntu:my	driver_int	errupt_si	.gnal\$ head	/proc/interrupts
	CPU0	CPU1			
0:	2	0	IO-APIC	2-edge	timer
1:	0	548	IO-APIC	1-edge	i8042
8:	1	0	IO-APIC	8-edge	rtc0
9:	0	6596	IO-APIC	9-fasteoi	acpi
12:	144	15539	IO-APIC	12-edge	i8042
14:	0	0	IO-APIC	14-edge	ata_piix
15:	0	0	IO-APIC	15-edge	ata_piix
17:	0	828	IO-APIC	17-fasteoi	snd_intel8x0
18:	0	0	IO-APIC	18-fasteoi	uhci_hcd:usb2

再看一下设备号:

\$ cat /proc/devices

```
189 usb_device
204 ttyMAX
245 media
246 bsg
247 hmm_device
248 watchdog
```

因为驱动注册在创建设备节点的时候、是动态请求系统分配的。

根据之前的几篇文章可以知道,系统一般会分配244这个主设备号给我们,此刻还不存在这个设备号。

编译、加载驱动模块:

```
$ make
$ sudo insmod my_driver_interrupt_signal.ko
```

首先看一下 dmesg 的输出信息:

```
[ 2240.941905] mydev_driver_init is called.
[ 2240.941911] mydev_major = 244.
```

然后看一下中断驱动程序:

```
captain@ubuntu:my driver interrupt signal$ head /proc/interrupts
          CPU0
                      CPU1
             2
                                       2-edge
 0:
                             IO-APIC
                                                   timer
                                                   i8042, mydev
 1:
                       885
                             IO-APIC
                                       1-edge
 8:
                             IO-APIC
                                       8-edge
                                                   rtc0
                                       9-fasteoi
 9:
                      7401
                             IO-APIC
                                                   acpi
12:
                     18311
                             IO-APIC 12-edge
           144
                                                   i8042
14:
                             IO-APIC 14-edge
                                                   ata piix
15:
                             IO-APIC 15-edge
                                                   ata piix
17:
                             IO-APIC 17-fasteoi
                       828
                                                   snd intel8x0
18:
                             IO-APIC 18-fasteoi
                                                   uhci hcd:usb2
```

可以看到我们的驱动程序(mydev)已经登记在1号中断的最右面。

```
captain@ubuntu:my_driver_interrupt_signal$ 11 /dev/mydev
crw----- 1 root root 244, 0 Dec 19 19:17 /dev/mydev
```

驱动模块已经准备妥当,下面就是应用程序了。

应用程序

应用程序的主要功能就是两部分:

- 1. 通过 ioctl 函数把自己的 PID 告诉驱动程序;
- 2. 注册信号 SIGUSR1 的处理函数;

示例代码全貌

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <assert.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <signal.h>
char *dev_name = "/dev/mydev";
// 信号处理函数
static void signal_handler(int signum, siginfo_t *info, void *context)
    // 打印接收到的信号值
    printf("signal_handler: signum = %d \n", signum);
    printf("signo = %d, code = %d, errno = %d \n",
             info->si_signo,
           info->si_code,
           info->si errno);
int main(int argc, char *argv[])
    int fd, count = 0;
    int pid = getpid();
    // 打开GPIO
    if((fd = open(dev_name, 0_RDWR | 0_NDELAY)) < 0){</pre>
        printf("open dev failed! \n");
        return -1;
    }
```

```
printf("open dev success! \n");
   // 注册信号处理函数
    struct sigaction sa;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
    sa.sa_sigaction = &signal_handler;
   sa.sa flags = SA SIGINFO;
   sigaction(SIGUSR1, &sa, NULL);
   // set PID
    printf("call ioctl. pid = %d \n", pid);
   ioctl(fd, 100, &pid);
   // 死循环,等待接收信号
   while (1)
       sleep(1);
   // 关闭设备
   close(fd);
}
```

在应用程序的最后,是一个 while(1) 死循环。因为只有在按下键盘上的ESC按键时,驱动程序才会发送信号上来,因此应用程序需要一直存活着。

编译、测试

新开一个中断窗口,编译、执行应用程序:

```
$ gcc my_interrupt_singal.c -o my_interrupt_singal
$ sudo ./my_interrupt_singal
open dev success!
call ioctl. pid = 12907
// 这里进入 while 循环
```

由于应用程序调用了 open 和 ioctl 这两个函数,因此,驱动程序中两个对应的函数就会被执行。

这可以通过 dmesg 命令的输出信息看出来:

```
[ 2829.458649] mydev_open is called.
[ 2829.458713] mydev_ioctl is called. cmd = 100
```

这个时候,按下键盘上的 ESC 键,此时驱动程序中打印如下信息:

```
[ 3051.891265] EXC key is pressed!
[ 3051.891269] send signal 10 to pid 12907
```

说明:驱动程序捕获到了键盘上的 ESC 键,并且发送信号给应用程序了。

在执行应用程序的终端窗口中,可以看到如下输出信息:

signal_handler: signum = 10
signo = 10, code = 200, errno = 100

说明:应用程序接收到了驱动程序发来的信号!

----- End -----

文中的测试代码和相关文档,已经放在网盘了。

在公众号【IOT物联网小镇】后台回复关键字: 1220, 即可获取下载地址。

谢谢!

推荐阅读

- 【1】《Linux 从头学》系列文章
- 【2】C语言指针-从底层原理到花式技巧,用图文和代码帮你讲解透彻
- 【3】原来gdb的底层调试原理这么简单
- 【4】内联汇编很可怕吗?看完这篇文章,终结它!

其他系列专辑:精选文章、应用程序设计、物联网、C语言。





Q IOT物联网小镇

星标公众号,第一时间看文章!

C/C++、物联网、嵌入式、Lua语言 Linux 操作系统、应用程序开发设计





扫码关注公众号

道哥 个人微信

喜欢请分享,满意点个赞,最后点在看。

