作者: 道哥, 10+年嵌入式开发老兵, 专注于: C/C++、嵌入式、Linux。

关注下方公众号,回复【书籍】,获取 Linux、嵌入式领域经典书籍;回复【PDF】,获取所有原创文章(PDF 格式)。

目录

```
学习的困惑
实践环境
编译进内核
创建驱动程序目录
创建源文件
创建 Kconfig 文件
创建 Makefile 文件
编译
编译为驱动模块
编译所有的驱动模块
只编译 hello 这一个驱动模块
验证一下
```

别人的经验,我们的阶梯!

大家好,我是道哥。今天给大家分享一些笔记本里的一些存货: Linux 系统中的驱动和中断相关。

大概会用6~7篇的文章,由浅入深的为大家介绍Linux中驱动程序的编写方法。

文章的顺序, 也是我之前自己学习时的顺序。

以前的学习记录比较零散,现在只是把它们按照一定的顺序重新梳理一下。

这几篇文章, 理论知识会少一些, 更注重实际的操作。

我会把操作用引导的代码,全部上传到网盘上,在文末有下载说明。

只要根据文中介绍的步骤进行操作, 就一定可以操作成功。

学习的困惑

记得以前我在开始学习驱动开发的时候,找来很多文章、资料来学习,但是总是觉得缺少了点全局视角。

就好像: 我想看清一座山的全貌, 但总是被困在一个、又一个山谷中一样。

主要的困惑有3点:

- 1. 每一篇文章的介绍都是正确的,但是如果把很多文章放在一起看,就会发现怎么说的都不一样啊?
- 2. 有些文章注重函数的介绍,但是缺乏一个全局的视角,从整体上来观察驱动程序的结构;
- 3. 对于一个新手来说,能够边学习、边实践,这是最好的学习方式,但是很多文章不会注意这方面。虽然文章内容很漂亮,但是不知道怎么去实践、验证。

因此,这几篇文章我们就从最简单的驱动模块编译开始,然后介绍字符设备驱动程序。

在这部分,会以 GPIO 为例子,重点描述其中的关键节点。

最后再介绍在中断处理程序中,如何利用信号量、小任务、工作队列,把内核事件传递到应用层来处理。

作为第一个开篇文章, 从最简单的内核编译开始。

实际操作一下:如何把一个最简单的驱动程序(hello),按照2种方式进行编译:

- 1. 编译进内核;
- 2. 编译为一个独立的驱动模块;

实践环境

为了便于测试,以下操作都是在 Ubuntu16.04 操作系统里完成的。

编译Linux驱动程序,肯定需要内核源码,这里选择的是linux-4.15版本,可以在官网下载。

文末有下载方式。

下载之后,把linux-4.15.tar.gz解压到Ubuntu中任意目录即可,例如:解压到~/tmp/目录下:

\$ tar -zxvf linux-4.15.tar.gz -C ~/tmp/

编译进内核

创建驱动程序目录

linux中的驱动,一般都放在linux-4.15/drivers/目录下,因此在这个目录中创建一个hello文件夹。

\$ mkdir linux-4.15/drivers/hello

对于一个驱动来说,最重要的就是3个文件:

- 1. 源代码
- 2. Kconfig
- 3. Makefile

只要按照固定的格式来编写这3个文件,linux内核的编译脚本就可以确保把我们的驱动程序编译进去。

创建源文件

首先是源码,在hello文件夹中创建源文件hello.c:

```
$ cd linux-4.15/drivers/hello
$ touch hello.c
```

源文件hello.c的内容是:

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
// 当驱动被加载的时候, 执行此函数
static int __init hello_init(void)
   printk(KERN_ALERT "welcome, hello"\n");
   return 0;
}
// 当驱动被卸载的时候, 执行此函数
static void __exit hello_exit(void)
   printk(KERN_ALERT "bye, hello\n");
}
// 版权声明
MODULE_LICENSE("GPL");
// 以下两个函数属于 Linux 的驱动框架,只要把驱动两个函数地址注册进去即可。
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
```

有两个小地方注意一下:

- 1. 在内核中, 打印函数是 printk, 而不是 printf;
- 2. 打印信息的级别有好几个,从 DEBUG 到 EMERG,这里使用的是 KERN_ALERT,方便查看打印信息。

创建 Kconfig 文件

这个文件是用来对内核进行配置的,当执行 make menuconfig 指令的时候,这个文件就被解析。

先创建文件:

```
$ cd linux-4.15/drivers/hello
$ touch Kconfig
```

添加如下内容:

```
config HELLO
tristate "hello driver"
help
  just a simplest driver.
default y
```

第一行内容 config HELLO ,在执行配置的时候,将会生成一个变量 CONFIG_HELLO ,而这个变量,将会在编译的时候,被 Makefile 引用。

最后一行的 default y , 就表示把 CONFIG_HELLO 的值设置成 y , 从而让这个驱动被编译到内核中。

现在,hello驱动中的KConfig配置文件已经准备好了,但是还需要这个配置文件登记到 Linux内核的整体配置文件中。

也就是把它登记在 linux-4.15/drivers/Kconfig 文件的末尾:

```
source "drivers/hello/Kconfig"
endmenu // 加在这一句的上面
```

现在,可以来执行下面指令,看一下具体的配置界面:

```
$ cd linux-4.15/
$ make distclean
$ make ARCH=x86_64 defconfig
$ make ARCH=x86_64 menuconfig
```

第2条指令,是用来把默认的配置保存到当前目录下的.config 配置文件,也就是把一个默认的配置文件复制过来,作为我们自己的配置文件。

以后再修改配置参数时,修改的内容就会存储在.config 文件中,

第3条指令,是用来配置内核的,可以进入 Device Drivers 菜单,然后在最底层看到我们的 hello driver 被标记成星号,

这表示被编译进内核。

```
Linux/x86 64 4.15.0 Kernel Configuration
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are
hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help,
</> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable
                        General setup --->
                    [*] Enable loadable module support --->
                     -*- Enable the block layer --->
                        Processor type and features --->
                        Power management and ACPI options --->
                        Bus options (PCI etc.) -
                        Executable file formats / Emulations --->
                       Networking support --->
Device Drivers --->
                        Firmware Drivers --->
                        File systems --->
                        Kernel hacking --->
                        Security options --->
                    -*- Cryptographic API --->
                    [*] Virtualization --->
                        Library routines --->
                           <Select>
                                       < Exit > < Help >
                                                               < Save >
                                                                          < Load >
```

按向下方向键,把高亮定位到 Device Drivers --->,然后敲回车键,进入到 Device Drivers 的配置界面。


按向下方向键,一直到最后一个条目,就可以看到我们的 hello 驱动了,如下:

```
Device Drivers
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are
hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to exit, <?> for Help,
</> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable
                    < > Non-Transparent Bridge support ----
                    [ ] VME bridge support
                    [ ] Pulse-Width Modulation (PWM) Support ----
                        IRQ chip support ----
                    < > IndustryPack bus support ----
                    [ ] Reset Controller Support ----
                    < > FMC support ----
                        PHY Subsystem --->
                    [ ] Generic powercap sysfs driver
                    < > MCB support
                       Performance monitor support ----
                    -*- Reliability, Availability and Serviceability (RAS) features ----
                    < > Thunderbolt support ---
                        Android --->
                    < > NVDIMM (Non-Volatile Memory Device) Support ----
                    -*- DAX: direct access to differentiated memory ----
                     *- NVMEM Support
                    < > Svstem Trace Module devices
                    < > Intel(R) Trace Hub controller
                      > FPGA Configuration Framework --
                        FSI support
                    <*> hello driver
                           <Select>
                                      < Exit > < Help >
                                                              < Save > < Load >
```


可以看到 hello driver 前面显示的是型号*,这表示:该驱动将会编译进内核。

我们可以按下空格键试一下,会在三种标记中切换:型号,M,空值。M标记意思是编译成驱动模块。


我们这里选择星号(编译进内核), 然后按下右方向键, 最下方的几个按键的焦点移动到 按钮上:



按下回车键,就会弹出保存对话框,选择默认保存文件.config 即可,然后在 按钮高亮的时候,按下回车键即可保存。



此时,在弹出的确认窗口中,选择<Exit>,按下回车键即可:



此时,返回到 Device Drivers 的配置界面,在最下面的按钮中,选择让<Exit>高亮,然后一路退出即可。

创建 Makefile 文件

Makefile文件是make工具的脚本,首先创建它:

- \$ cd linux-4.15/drivers/hello
- \$ touch Makefile

其中的内容只有一行:

obj-\$(CONFIG_HELLO) += hello.o

- 1. CONFIG_HELLO 可以看做一个变量,在编译的时候,这个变量的值可能是: y, n 或者 m。
- 2. 在刚才的 Kconfig 参数配置中,CONFIG_HELLO 被设置为 y,于是这句话就被翻译成: obj-y += hello,表示把 hello 驱动编译进内核。

现在,hello驱动程序的Makefile已经创建好了,我们还要让linux内核的编译框架知道这个文件才行。

在文件 linux-4.15/drivers/Makefile 中的末尾,添加如下内容:

obj-\$(CONFIG_HELLO) += hello/

编译

万事俱备, 只欠编译! 依次执行如下指令:

\$ cd linux-4.15/

\$ make −j4

make指令执行结束之后,编译得到的内核中(vmlinux)就包含了我们的hello驱动。

编译为驱动模块

编译为驱动模块,也有两种操作方式:

编译所有的驱动模块

- 1. 在执行 make ARCH=x86_64 menuconfig 指令的时候,把 hello 配置成 M;
- 2. 然后在 linux-4.15 中执行编译模块指令: make -j4 modules。

编译成功之后,就可以得到文件: linux-4.15/drivers/hello/hello.ko。

这样的编译指令,是把所有的模块都编译了一次(在输出信息中,可以看到编译了很多模块)。

只编译 hello 这一个驱动模块

另外一种编译驱动模块的方式是: 进入hello目录, 只编译这一个驱动模块。

这种编译方法,就需要修改hello目录下的Makefile文件了,内容如下:

可以把 hello 目录下的所有文件删除,只保留源文件 hello.c, 然后新建 Makefile 文件。

然后,在hello文件夹中执行make指令,即可得到驱动模块 hello.ko。

验证一下

加载驱动:

```
$ cd linux-4.15/drivers/hello
$ sudo insmod ./hello.ko
```

此时终端窗口是没有任何输出的,需要输入指令 dmesg | tail , 可以看到 hello_init 函数的输出内容:

```
[16786.075983] welcome, hello
```

卸载驱动:

```
$ sudo rmmod hello
```

再次输入 dmesg | tail, 可以看到 hello_exit 函数的输出内容:

```
[16786.075983] welcome, hello [16832.705283] bye, hello
```

资料下载

在公众号【IOT物联网小镇】的后台回复关键字: 1112, 获取下列文件的网盘地址:

linux-4.15.tar.gz

hello文件夹压缩包

----- End -----

推荐阅读

- 【1】《Linux 从头学》系列文章
- 【2】C语言指针-从底层原理到花式技巧,用图文和代码帮你讲解透彻
- 【3】原来gdb的底层调试原理这么简单
- 【4】内联汇编很可怕吗?看完这篇文章,终结它!

其他系列专辑:精选文章、应用程序设计、物联网、C语言。





Q IOT物联网小镇

星标公众号,第一时间看文章!

C/C++、物联网、嵌入式、Lua语言 Linux 操作系统、应用程序开发设计





扫码关注公众号

道哥 个人微信

喜欢请分享,满意点个赞,最后点在看。

