作者: 道哥, 10+年嵌入式开发老兵, 专注于: C/C++、嵌入式、Linux。

关注下方公众号,回复【书籍】,获取 Linux、嵌入式领域经典书籍;回复【PDF】,获取所有原创文章(PDF 格式)。

### 目录

混乱的 API 函数
旧的 API 函数
新的 API 函数
代码实操
 创建驱动目录和驱动程序
创建 Makefile 文件
编译驱动模块
加载驱动模块
应用程序
 卸载驱动模块
小结
自动在 /dev 目录下创建设备节点
修改驱动程序

## 别人的经验,我们的阶梯!

大家好,我是道哥,今天我为大伙儿解说的技术知识点是: 【字符设备的驱动程序】。

在上一篇文章中,讨论的是Linux系统中,驱动模块的两种编译方式。

我们就继续以此为基础,用保姆级的粒度一步一步操作,来讨论一下字符设备驱动程序的编写方法。

- 1. 这篇文章的实际操作部分,使用的是的 API 函数;
- 2. 下一篇文章, 再来演示新的 API 函数;

# 混乱的 API 函数

我在刚开始接触Linux驱动的时候,非常的困扰:注册一个字符设备,怎么有这么多的 API 函数啊? 参考的每一篇文章中,使用的函数都不一样,但是执行结果都是符合预期的! 比如下面这几个:

1. register\_chrdev(...);

- register\_chrdev\_regin(...);
- 3. cdev add(...);

它们的功能都是向系统注册字符设备,但是只从函数名上看,初学者谁能分得清它们的区别?!

这也难怪、Linux系统经过这么多年的发展、代码更新是很正常的事情。

但是,我们参考的文章就没法做到:很详细的把文章中所描述内容的背景介绍清楚,往往都是文章作者在自己的实际工作环境中,测试某种方法解决了自己的问题,于是就记录成文。

不同的文章、不同的工作上下文、不同的API函数调用,这往往就苦了我们初学者,特别是我这种有选择障碍症的人!

其实,上面这个几个函数都是正确的,它们的功能都是类似的,它们是Linux系统中不同阶段的产物。

# 旧的 API 函数

在Linux内核代码2.4版本和早期的2.6版本中,注册、卸载字符设备驱动程序的经典方式是:

### 注册设备:

int register\_chrdev(unsigned int major,const char \*name,struct file\_operations
\*fops);

参数1 major: 如果为0 - 由操作系统动态分配一个主设备号给这个设备; 如果非0 - 驱动程序向系统申请, 使用这个主设备号;

参数2 name: 设备名称;

参数3 fops: file\_operations 类型的指针变量,用于操作设备;

如果是动态分配,那么这个函数的返回值就是:操作系统动态分配给这个设备的主设备号。

这个动态分配的设备号,我们要把它记住,因为在其他的API函数中需要使用它。

### 卸载设备:

int unregister chrdev(unsigned int major,const char \*name)

参数1 major: 设备的主设备号,也就是 register\_chrdev() 函数的返回值(动态),或者驱动程序指定的设备号(静态方式);

参数2 name: 设备名称;

## 新的 API 函数

## 注册设备:

int register\_chrdev\_region(dev\_t from, unsigned count, const char \*name);
int alloc\_chrdev\_region(dev\_t \*dev, unsigned baseminor, unsigned count, const char
\*name);

上面这2个注册设备的函数,其实对应着旧的 API 函数 register\_chrdev: 把参数 1 表示的动态分配、静态分配,拆分成2个函数而已。

#### 也就是说:

register\_chrdev\_region(): 静态注册设备;

alloc\_chrdev\_region(): 动态注册设备;

这两个函数的参数含义是:

#### register\_chrdev\_region 参数:

参数1 from: 注册指定的设备号,这是静态指定的,例如: MKDEV(200, 0) 表示起始主设备号 200, 起始次设备号为 0;

参数2 count: 驱动程序指定连续注册的次设备号的个数,例如: 起始次设备号是 0, count 为 10, 表示驱动程序将会使用  $0 \sim 9$  这 10 个次设备号;

参数3 name: 设备名称;

#### alloc\_chrdev\_region 参数:

参数1 dev: 动态注册就是系统来分配设备号,那么驱动程序就要提供一个指针变量来接收系统分配的结果(设备号);

参数2 baseminor: 驱动程序指定此设备号的起始值;

参数3 count: 驱动程序指定连续注册的次设备号的个数,例如:起始次设备号是 0, count 为 10, 表示驱动程序将会使用  $0\sim9$  这 10 个次设备号;

参数4 name: 设备名称;

#### 补充一下关于设备号的内容:

这里的结构体 dev\_t,用来保存设备号,包括主设备号和次设备号。

它本质上是一个 32 位的数,其中的 12 位用来表示主设备号,而其余 20 位用来表示次设备号。

系统中定义了3宏,来实现dev\_t变量、主设备号、次设备号之间的转换:

MAJOR(dev\_t dev): 从 dev\_t 类型中获取主设备号;

MINOR(dev\_t dev): 从 dev\_t 类型中获取次设备号;

MKDEV(int major, int minor): 把主设备号和次设备号转换为 dev\_t 类型;

## 卸载设备:

void unregister\_chrdev\_region(dev\_t from, unsigned count);

参数1 from: 注销的设备号;

参数2 count: 注销的连续次设备号的个数;

# 代码实操

下面,我们就用旧的API函数,一步一步的描述字符设备驱动程序的:编写、加载和卸载过程。

如何使用新的 API 函数来编写字符设备驱动程序,下一篇文章再详细讨论。

以下所有操作的工作目录,都是与上一篇文章相同的,即:~/tmp/linux-4.15/drivers/。

### 创建驱动目录和驱动程序

```
$ cd linux-4.15/drivers/
$ mkdir my_driver1
$ cd my_driver1
$ touch driver1.c
```

#### driver1.c 文件的内容如下(不需要手敲,文末有代码下载链接):

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/uaccess.h>
#include <linux/ctype.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/device.h>
static unsigned int major;
int driver1_open(struct inode *inode, struct file *file)
 printk("driver1_open is called. \n");
  return 0;
}
ssize_t driver1_read(struct file *file, char __user *buf, size_t size, loff_t *ppos)
 printk("driver1_read is called. \n");
 return 0;
}
ssize_t driver1_write (struct file *file, const char __user *buf, size_t size, loff_t
*ppos)
```

```
printk("driver1_write is called. \n");
  return 0;
}
static const struct file_operations driver1_ops={
  .owner = THIS_MODULE,
  .open = driver1_open,
  .read = driver1_read,
  .write = driver1_write,
};
static int __init driver1_init(void)
  printk("driver1_init is called. \n");
  major = register_chrdev(0, "driver1", &driver1_ops);
 printk("register_chrdev. major = %d\n", major);
  return 0;
}
static void __exit driver1_exit(void)
 printk("driver1_exit is called. \n");
 unregister_chrdev(major,"driver1");
MODULE_LICENSE("GPL");
module_init(driver1_init);
module_exit(driver1_exit);
```

## 创建 Makefile 文件

```
$ touch Makefile
```

内容如下:

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
  obj-m := driver1.0
else
  KERNELDIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build
  PWD := $(shell pwd)

default:
  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules

clean:
  $(MAKE) -C $(KERNEL_PATH) M=$(PWD) clean
endif
```

### 编译驱动模块

\$ make

得到驱动程序: driver1.ko。

### 加载驱动模块

在加载驱动模块之前,先来看一下系统中,几个与驱动设备相关的地方。

先看一下 /dev 目录下,目前还没有我们的设备节点(/dev/driver1)。

再来查看一下 /proc/devices 目录下,也没有 driver1 设备的设备号。

cat /proc/devices | grep driver1

/proc/devices 文件: 列出字符和块设备的主设备号, 以及分配到这些设备号的设备名称。

执行如下指令, 加载驱动各模块:

\$ sudo insmod driver1.ko

通过上一篇文章我们知道,当驱动程序被加载的时候,通过 module\_init(driver1\_init);注册的函数 driver1\_init() 将会被执行,那么其中的打印信息就会输出。

还是通过 dmesg 指令来查看驱动模块的打印信息:

\$ dmesg

[24097.712510] driverl\_init is called.
[24097.712513] register\_chrdev. major = 244

如果输入信息太多,可以使用dmesg | tail指令;

此时,驱动模块已经被加载了!

来查看一下 / proc/devices 目录下显示的设备号:

```
180 usb
189 usb device
204 ttyMAX
244 driver1
245 media
246 bsg
247 hmm device
248 watchdog
249 rtc
250 dax
251 dimmctl
252 ndctl
253 tpm
254 gpiochip
```

可以看到 driver1 已经挂载好了,并且它的主设备号是244。

此时,虽然已经向系统注册了这个设备,并且主设备号已经分配了,但是,在/dev目录下,还不存在这个设备的节点,需要我们手动创建:

sudo mknod -m 660 /dev/driver1 c 244 0

检查一下设备节点是否创建成功:

\$ ls -l /dev

关于设备节点, Linux 的应用层有一个 udev 服务, 可以自动创建设备节点;

也就是: 当驱动模块被加载的时候,自动在 /dev 目录下创建设备节点。当然了,我们需要在驱动程序中,提前告诉 udev 如何去创建;

下面会介绍:如何自动创建设备节点。

现在,设备的驱动程序已经加载了,设备节点也被创建好了,应用程序就可以来操作(读、写)这个设备了。

# 应用程序

我们把所有的应用程序,放在~/tmp/App/目录下。

```
$ cd ~/tmp
$ mkdir -p App/app_driver1
$ touch app_driver1.c
```

app\_driver1.c 文件的内容如下:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
int main(void)
 int ret;
  int read_data[4] = { 0 };
  int write_data[4] = \{1, 2, 3, 4\};
  int fd = open("/dev/driver1", 0_RDWR);
 if (-1 != fd)
    ret = read(fd, read_data, 4);
    printf("read ret = %d \n", ret);
    ret = write(fd, write_data, 4);
    printf("write ret = %d \n", ret);
  }
  else
    printf("open /dev/driver1 failed! \n");
  return 0;
}
```

这里演示的仅仅是通过打印信息来体现函数的调用,并没有实际的读取数据和写入数据。

因为,读写数据又涉及到复杂的用户空间和内核空间的数据拷贝问题。

应用程序准备妥当,接下来就是编译和测试了:

```
$ gcc app_driver1.c -o app_driver1
$ sudo ./app_driver1
```

应用程序的输出信息如下:

```
app_driver1$ sudo ./app_driver1
[sudo] password for xxxx: <输入用户密码>
read ret = 0
write ret = 0
```

从返回值来看,成功打开了设备,并且调用读函数、写函数都成功了!

根据Linux系统的驱动框架,应用层的 open、read、write 函数被调用的时候,驱动程序中对应的函数就会被执行:

```
static const struct file_operations driver1_ops={
   .owner = THIS_MODULE,
   .open = driver1_open,
   .read = driver1_read,
   .write = driver1_write,
};
```

我们已经在驱动程序的这三个函数中打印了信息,继续用dmesg命令查看一下:

```
[24097.712510] driverl_init is called.
[24097.712513] register_chrdev. major = 244
[25985.865559] driverl_open is called.
[25985.865561] driverl_read is called.
[25985.865616] driverl_write is called.
```

## 卸载驱动模块

## 卸载指令:

```
$ sudo rmmod driver1
```

继续用dmesg指令来查看驱动程序中的打印信息:

```
[26606.404875] driverl_exit is called.
```

说明驱动程序中的 driver1\_exit() 函数被调用了。

此时,我们来看一下/proc/devices 目录下变化:

```
180 usb
189 usb device
204 ttyMAX
245 media
246 bsg
247 hmm device
248 watchdog
249 rtc
250 dax
251 dimmctl
252 ndctl
253 tpm
254 gpiochip
```

可以看到: 刚才设备号为244的 driver1 已经被系统卸载了!因为驱动程序中的 unregister\_chrdev(major, "driver1");函数被执行了。

但是,由于/dev目录下的设备节点 driver1,是刚才手动创建的,因此需要我们手动删除。

\$ sudo rm /dev/driver1

## 小结

以上,就是字符设备的最简单驱动程序!

从编写过程可以看出: Linux系统已经设计好了一套驱动程序的框架。

我们只需要按照它要求,按部就班地把每一个函数或者是结构体,注册到系统中就可以了。

# 自动在 /dev 目录下创建设备节点

在上面的操作过程中,设备节点/dev/driver1是手动创建的。

Linux系统的应用层提供了 udev 这个服务,可以帮助我们自动创建设备节点。我们现在就来把这个功能补上。

### 修改驱动程序

为了方便比较,添加的代码全部用宏定义 UDEV\_ENABLE 控制起来。

driver1.c代码中,有3处变化:

#### 1. 定义 2 个全局变量

```
#ifdef UDEV_ENABLE
static struct class *driver1_class;
static struct device *driver1_dev;
#endif
```

#### 2. driver1\_init() 函数

```
static int __init driver1_init(void)
{
   printk("driver1_init is called. \n");

   major = register_chrdev(0, "driver1", &driver1_ops);
   printk("register_chrdev. major = %d\n", major);

#ifdef UDEV_ENABLE
   driver1_class = class_create(THIS_MODULE, "driver1");
   driver1_dev = device_create(driver1_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "driver1");
#endif
   return 0;
}
```

#### 3. driver1 exit() 函数

```
static void __exit driver1_exit(void)
{
  printk("driver1_exit is called. \n");
#ifdef UDEV_ENABLE
  class_destroy(driver1_class);
#endif
  unregister_chrdev(major,"driver1");
}
```

代码修改之后(也可以直接下载我放在网盘里的源代码),重新编译驱动模块:

\$ make

生成driver1.ko驱动模块,然后加载它:

先确定一下:/proc/devices,/dev目录下,已经没有刚才测试的设备了;

为了便于查看驱动程序中的打印信息,最好把 dmesg 输出的打印信息清理一下(指令: sudo dmesg -c);

\$ sudo insmod driver1.ko

按照刚才的操作流程,我们需要来验证3个信息:

(1) 看一下驱动程序的打印信息(指令: dmesg):

```
my_driver1$ dmesg
[28311.095297] driver1_init is called.
[28311.095299] register_chrdev. major = 244
```

(2) 看一下 /proc/devices 下的设备注册情况:

```
180 usb
189 usb device
204 ttyMAX
244 driver1
245 media
246 bsg
247 hmm device
248 watchdog
249 rtc
250 dax
251 dimmetl
252 ndctl
253 tpm
254 gpiochip
```

(3) 看一下 /dev 下, 是否自动创建了设备节点:

```
crw----- 1 root root 244, 0 Nov 15 15:52 driver1
```

通过以上3张图片,可以得到结论:驱动程序正确加载了,设备节点被自动创建了!

下面,就应该是应用程序登场测试了,代码不用修改,直接执行即可:

```
$ sudo ./app_driver1
[sudo] password for xxx: <輸入用户密码>
read ret = 0
write ret = 0
```

应用层的函数返回值正确!

再看一下 dmesg 的输出信息:

```
app_driver1$ dmesg
[28311.095297] driver1_init is called.
[28311.095299] register_chrdev. major = 244
[28686.427376] driver1_open is called.
[28686.427378] driver1_read is called.
[28686.427433] driver1_write is called.
```

完美!

# 代码下载

文中的所有代码,已经放在网盘中了。

在公众号【IOT物联网小镇】后台回复关键字: 1115, 获取下列文件的网盘地址。

----- End -----

## 推荐阅读

- 【1】《Linux 从头学》系列文章
- 【2】C语言指针-从底层原理到花式技巧,用图文和代码帮你讲解透彻
- 【3】原来gdb的底层调试原理这么简单
- 【4】内联汇编很可怕吗?看完这篇文章,终结它!

其他系列专辑:精选文章、应用程序设计、物联网、C语言。





Q IOT物联网小镇

星标公众号,第一时间看文章!

C/C++、物联网、嵌入式、Lua语言 Linux 操作系统、应用程序开发设计



扫码关注公众号



道哥 个人微信

喜欢请分享,满意点个赞,最后点在看。