作者: 道哥, 10+年嵌入式开发老兵, 专注于: C/C++、嵌入式、Linux。

关注下方公众号,回复【书籍】,获取 Linux、嵌入式领域经典书籍;回复【PDF】,获取所有原创文章(PDF 格式)。

目录

kill 命令和信号

使用 kill 命令发送信号

多线程中的信号

信号注册和处理函数

驱动程序代码示例: 发送信号

功能需求

驱动程序

驱动模块 Makefile

编译驱动模块

加载驱动模块


应用程序代码示例:接收信号

注册信号处理函数


别人的经验,我们的阶梯!

大家好,我是道哥,今天我为大伙儿解说的技术知识点是: 【驱动层中,如何发送信号给应用程序】。

在上一篇文章中,我们讨论的是:在应用层如何发送指令来控制驱动层的 GPIOLinux驱动实践:如何编写【 GPIO】设备的驱动程序?。控制的方向是从应用层到驱动层:



那么,如果想让程序的执行路径从下往上,也就是从驱动层传递到应用层,应该如何实现呢?



最容易、最简单的方式,就是通过发送信号!

这篇文章继续以完整的代码实例来演示如何实现这个功能。

kill 命令和信号

使用 kill 命令发送信号

关于 Linux操作系统的信号,每位程序员都知道这个指令:使用 kill 工具来"杀死"一个进程:

\$ kill -9 <进程的 PID>

这个指令的功能是:向指定的某个进程发送一个信号9,这个信号的默认功能是:是停止进程。

虽然在应用程序中没有主动处理这个信号,但是操作系统默认的处理动作是终止应用程序的执行。

除了发送信号 9, kill 命令还可以发送其他的任意信号。

在 Linux 系统中,所有的信号都使用一个整型数值来表示,可以打开文件 /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/signum.h(你的系统中可能位于其他的目录) 查看一下,比较常见的几个信号是:

信号 9 对应着 SIGKILL,而信号11 (SIGSEGV)就是最令人讨厌的Segmentfault!

这里还有一个地方需要注意一下: 实时信号和非实时信号, 它俩的主要区别是:

- 1. 非实时信号:操作系统不确保应用程序一定能接收到(即:信号可能会丢失);
- 2. 实时信号:操作系统确保应用程序一定能接收到;

如果我们的程序设计,通过信号机制来完成一些功能,那么为了确保信号不会丢失,肯定是使用实时信号的。

从文件 signum.h 中可以看到,实时信号从__SIGRTMIN(数值: 32) 开始。

多线程中的信号

我们在编写应用程序时,虽然没有接收并处理 SIGKILL 这个信号,但是一旦别人发送了这个信号,我们的程序就被操作系统停止掉了,这是默认的动作。

那么,在应用程序中,应该可以主动声明接收并处理指定的信号,下面就来写一个最简单的实例。

在一个应用程序中,可能存在多个线程;

当有一个信号发送给此进程时,所有的线程都可能接收到,但是只能有一个线程来处理;

在这个示例中,只有一个主线程来接收并处理信号;

信号注册和处理函数

按照惯例,所有应用程序文件都创建在~/tmp/App 目录中。

```
// 文件: tmp/App/app_handle_signal/app_handle_signal.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <signal.h>
```

```
// 信号处理函数
static void signal_handler(int signum, siginfo_t *info, void *context)
 // 打印接收到的信号值
   printf("signal_handler: signum = %d \n", signum);
}
int main(void)
  int count = 0;
 // 注册信号处理函数
 struct sigaction sa;
 sigemptyset(&sa.sa_mask);
 sa.sa_sigaction = &signal_handler;
 sa.sa_flags = SA_SIGINFO;
 sigaction(SIGUSR1, &sa, NULL);
 sigaction(SIGUSR2, &sa, NULL);
 // 一直循环打印信息,等待接收发信号
 while (1)
   printf("app_handle_signal is running...count = %d \n", ++count);
   sleep(5);
  return 0;
}
```

这个示例程序接收的信号是 SIGUSR1 和 SIGUSR2,也就是数值 10 和 12。

编译、执行:

```
$ gcc app_handle_signal.c -o app_handle_signal
$ ./app_handle_signal
```

此时,应用程序开始执行,等待接收信号。

在另一个终端中,使用kill指令来发送信号SIGUSR1或者SIGUSR2。

kill 发送信号,需要知道应用程序的 PID,可以通过指令: ps -au | grep app_handle_signal 来查看。

```
captain@ubuntu:app_handle_signal$ ps -au | grep app_handle_signal
captain 14788 0.0 0.0 4352 656 pts/20 S+ 12:32 0:00 ./app_handle_signal
captain 14796 0.0 0.0 15964 1032 pts/21 S+ 12:32 0:00 grep --color=auto app_handle_signal
```

其中的15428就是进程的PID。


执行发送信号SIGUSR1指令:

```
$ kill -10 15428
```

```
captain@ubuntu:app_handle_signal$ ./app_handle_signal
app_handle_signal is running...count = 1
app_handle_signal is running...count = 2
app_handle_signal is running...count = 3
signal_handler: signum = 10
```

说明应用程序接收到了 SIGUSR1 这个信号!

注意: 我们是使用kill命令来发送信号的, kill也是一个独立的进程, 程序的执行路径如下:



在这个执行路径中,我们可控的部分是应用层,至于操作系统是如何接收kill的操作,然后如何发送信号给app_handle_signal 进程的,我们不得而知。

下面就继续通过示例代码来看一下如何在驱动层主动发送信号。

驱动程序代码示例: 发送信号


功能需求

在刚才的简单示例中,可以得出下面这些信息:

- 1. 信号发送方: 必须知道向谁[PID]发送信号, 发送哪个信号;
- 2. 信号接收方:必须定义信号处理函数,并且向操作系统注册:接收哪些信号;

发送方当然就是驱动程序了,在示例代码中,继续使用 SIGUSR1 信号来测试。

那么,驱动程序如何才能知道应用程序的PID呢?可以让应用程序通过oictl函数,把自己的PID主动告诉驱动程序:



驱动程序

这里的示例代码,是在上一篇文章的基础上修改的,改动部分的内容,使用宏定义 MY_SIGNAL_ENABLE 控制起来,方便查看和比较。

以下所有操作的工作目录,都是与上一篇文章相同的,即:~/tmp/linux-4.15/drivers/。

- \$ cd ~/tmp/linux-4.15/drivers/
- \$ mkdir my_driver_signal
- \$ cd my_driver_signal
- \$ touch my_driver_signal.c

my_driver_signal.c 文件的内容如下(不需要手敲,文末有代码下载链接):

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/ctype.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/cdev.h>

// 新增的头文件
#include <asm/siginfo.h>
#include <linux/pid.h>
#include <linux/uaccess.h>
```

```
#include <linux/sched/signal.h>
#include <linux/pid_namespace.h>
// GPIO 硬件相关宏定义
#define MYGPIO_HW_ENABLE
// 新增部分,使用这个宏控制起来
#define MY_SIGNAL_ENABLE
// 设备名称
#define MYGPIO_NAME
                      "mygpio"
// 一共有 4 个GPI0
#define MYGPIO_NUMBER
// 设备类
static struct class *gpio_class;
// 用来保存设备
struct cdev gpio_cdev[MYGPI0_NUMBER];
// 用来保存设备号
int gpio_major = 0;
int gpio_minor = 0;
#ifdef MY_SIGNAL_ENABLE
// 用来保存向谁发送信号,应用程序通过 ioctl 把自己的进程 ID 设置进来。
static int g_pid = 0;
#endif
#ifdef MYGPIO_HW_ENABLE
// 硬件初始化函数,在驱动程序被加载的时候(gpio_driver_init)被调用
static void gpio_hw_init(int gpio)
 printk("gpio_hw_init is called: %d. \n", gpio);
// 硬件释放
static void gpio_hw_release(int gpio)
 printk("gpio_hw_release is called: %d. \n", gpio);
// 设置硬件GPIO的状态,在控制GPIO的时候(gpio_ioctl)被调研
static void gpio_hw_set(unsigned long gpio_no, unsigned int val)
 printk("gpio_hw_set is called. gpio_no = %ld, val = %d. \n", gpio_no, val);
#endif
#ifdef MY_SIGNAL_ENABLE
// 用来发送信号给应用程序
```

```
static void send_signal(int sig_no)
 int ret;
 struct siginfo info;
 struct task_struct *my_task = NULL;
 if (0 == g_pid)
   // 说明应用程序没有设置自己的 PID
     printk("pid[%d] is not valid! \n", g_pid);
      return;
 }
 printk("send signal %d to pid %d \n", sig_no, g_pid);
 // 构造信号结构体
 memset(&info, 0, sizeof(struct siginfo));
 info.si_signo = sig_no;
 info.si_errno = 100;
 info.si_code = 200;
 // 获取自己的任务信息, 使用的是 RCU 锁
 rcu_read_lock();
 my_task = pid_task(find_vpid(g_pid), PIDTYPE_PID)
 rcu_read_unlock();
 if (my_task == NULL)
 {
     printk("get pid_task failed! \n")
     return;
 }
 // 发送信号
 ret = send_sig_info(sig_no, &info, my_task);
 if (ret < 0)
        printk("send signal failed! \n");
}
#endif
// 当应用程序打开设备的时候被调用
static int gpio_open(struct inode *inode, struct file *file)
{
 printk("gpio_open is called. \n");
 return 0;
}
#ifdef MY SIGNAL ENABLE
static long gpio_ioctl(struct file* file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
 void __user *pArg;
```

```
printk("gpio_ioctl is called. cmd = %d \n", cmd);
  if (100 == cmd)
    // 说明应用程序设置进程的 PID
   pArg = (void *)arg;
    if (!access_ok(VERIFY_READ, pArg, sizeof(int)))
    {
        printk("access failed! \n");
        return -EACCES;
    }
    // 把用户空间的数据复制到内核空间
    if (copy_from_user(&g_pid, pArg, sizeof(int)))
       printk("copy_from_user failed! \n");
        return -EFAULT;
    }
    printk("save g_pid success: %d \n", g_pid);
    if (g_pid > 0)
      // 发送信号
     send_signal(SIGUSR1);
     send_signal(SIGUSR2);
   }
 }
 return 0;
}
#else
// 当应用程序控制GPI0的时候被调用
static long gpio_ioctl(struct file* file, unsigned int val, unsigned long gpio_no)
 printk("gpio_ioctl is called. \n");
 if (0 != val && 1 != val)
    printk("val is NOT valid! \n");
    return 0;
 if (gpio_no >= MYGPIO_NUMBER)
    printk("dev_no is invalid! \n");
    return 0;
 }
 printk("set GPIO: %ld to %d. \n", gpio_no, val);
#ifdef MYGPIO HW ENABLE
 gpio_hw_set(gpio_no, val);
#endif
```

```
return 0;
}
#endif
static const struct file_operations gpio_ops={
  .owner = THIS_MODULE,
 .open = gpio_open,
 .unlocked_ioctl = gpio_ioctl
};
static int __init gpio_driver_init(void)
 int i, devno;
 dev_t num_dev;
 printk("gpio_driver_init is called. \n");
 // 动态申请设备号(严谨点的话,应该检查函数返回值)
 alloc_chrdev_region(&num_dev, gpio_minor, MYGPIO_NUMBER, MYGPIO_NAME);
 // 获取主设备号
 gpio_major = MAJOR(num_dev);
 printk("gpio_major = %d. \n", gpio_major);
 // 创建设备类
 gpio_class = class_create(THIS_MODULE, MYGPIO_NAME);
 // 创建设备节点
 for (i = 0; i < MYGPIO_NUMBER; ++i)</pre>
   // 设备号
   devno = MKDEV(gpio_major, gpio_minor + i);
   // 初始化cdev结构
   cdev_init(&gpio_cdev[i], &gpio_ops);
   // 注册字符设备
   cdev_add(&gpio_cdev[i], devno, 1);
   // 创建设备节点
   device_create(gpio_class, NULL, devno, NULL, MYGPIO_NAME"%d", i);
 }
#ifdef MYGPIO_HW_ENABLE
 for (i = 0; i < MYGPIO_NUMBER; ++i)</pre>
   // 初始硬件GPI0
   gpio_hw_init(i);
 }
#endif
```

```
return 0;
}
static void __exit gpio_driver_exit(void)
  int i;
  printk("gpio_driver_exit is called. \n");
  // 删除设备节点
  for (i = 0; i < MYGPIO NUMBER; ++i)</pre>
    cdev_del(&gpio_cdev[i]);
    device_destroy(gpio_class, MKDEV(gpio_major, gpio_minor + i));
  // 释放设备类
  class_destroy(gpio_class);
#ifdef MYGPIO_HW_ENABLE
  for (i = 0; i < MYGPIO_NUMBER; ++i)</pre>
    gpio_hw_release(i);
#endif
  // 注销设备号
  unregister_chrdev_region(MKDEV(gpio_major, gpio_minor), MYGPIO_NUMBER);
MODULE_LICENSE("GPL");
module_init(gpio_driver_init);
module_exit(gpio_driver_exit);
```

这里大部分的代码,在上一篇文章中已经描述的比较清楚了,这里把重点关注放在这两个函数上: gpio_ioctl 和 send_signal。

(1) 函数 gpio_ioctl

当应用程序调用 ioctl()的时候,驱动程序中的 gpio_ioctl 就会被调用。

这里定义一个简单的协议: 当应用程序调用参数中 cmd 为 100 的时候,就表示用来告诉驱动程序自己的 PID。

应用程序

参数1:100 参数2:PID

驱动程序

驱动程序定义了一个全局变量 g_pid, 用来保存应用程序传入的参数PID。

需要调用函数 copy_from_user(&g_pid, pArg, sizeof(int)),把用户空间的参数复制到内核空间中; 成功取得PID之后,就调用函数 send_signal 向应用程序发送信号。

这里仅仅是用于演示目的,在实际的项目中,可能会根据接收到硬件触发之后再发送信号。

(2) 函数 send_signal

这个函数主要做了3件事情:

- 1. 构造一个信号结构体变量: struct siginfo info;
- 2. 通过应用程序传入的 PID, 获取任务信息: pid_task(find_vpid(g_pid), PIDTYPE_PID);
- 3. 发送信号: send_sig_info(sig_no, &info, my_task);

驱动模块 Makefile

```
$ touch Makefile
```

内容如下:

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
  obj-m := my_driver_signal.o
else
  KERNELDIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build
  PWD := $(shell pwd)

default:
  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules

clean:
  $(MAKE) -C $(KERNEL_PATH) M=$(PWD) clean
endif
```

编译驱动模块

```
$ make
```

得到驱动程序: my_driver_signal.ko。

加载驱动模块

```
$ sudo insmod my_driver_signal.ko
```

通过 dmesg 指令来查看驱动模块的打印信息:

```
[26621.528212] gpio_driver_init is called.
[26621.528218] gpio_major = 244.
[26621.528393] gpio_hw_init is called: 0.
[26621.528395] gpio_hw_init is called: 1.
[26621.528395] gpio_hw_init is called: 2.
[26621.528396] gpio_hw_init is called: 3.
```

因为示例代码是在上一篇GPI0的基础上修改的,因此创建的设备节点文件,与上篇文章是一样的:

```
captain@ubuntu:my_driver_signal$ 11 /dev/mygpio*
crw----- 1 root root 244, 0 Dec 5 19:40 /dev/mygpio0
crw----- 1 root root 244, 1 Dec 5 19:40 /dev/mygpio1
crw----- 1 root root 244, 2 Dec 5 19:40 /dev/mygpio2
crw----- 1 root root 244, 3 Dec 5 19:40 /dev/mygpio3
```

应用程序代码示例:接收信号

注册信号处理函数

应用程序仍然放在~/tmp/App/目录下。

```
$ mkdir ~/tmp/App/app_mysignal
$ cd ~/tmp/App/app_mysignal
$ touch mysignal.c
```

文件内容如下:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <assert.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <signal.h>
#define MY_GPIO_NUMBER
char gpio_name[MY_GPIO_NUMBER][16] = {
 "/dev/mygpio0",
 "/dev/mygpio1",
 "/dev/mygpio2",
 "/dev/mygpio3"
};
// 信号处理函数
static void signal_handler(int signum, siginfo_t *info, void *context)
 // 打印接收到的信号值
    printf("signal_handler: signum = %d \n", signum);
    printf("signo = %d, code = %d, errno = %d \n",
           info->si signo,
           info->si_code,
           info->si_errno);
}
```

```
int main(int argc, char *argv[])
 int fd, count = 0;
 int pid = getpid();
 // 打开GPI0
 if((fd = open("/dev/mygpio0", O_RDWR | O_NDELAY)) < 0){</pre>
    printf("open dev failed! \n");
   return -1;
 }
 printf("open dev success! \n");
 // 注册信号处理函数
 struct sigaction sa;
 sigemptyset(&sa.sa_mask);
 sa.sa_sigaction = &signal_handler;
 sa.sa_flags = SA_SIGINFO;
 sigaction(SIGUSR1, &sa, NULL);
 sigaction(SIGUSR2, &sa, NULL);
 // set PID
 printf("call ioctl. pid = %d \n", pid);
 ioctl(fd, 100, &pid);
 // 休眠1秒,等待接收信号
 sleep(1);
 // 关闭设备
 close(fd);
}
```

可以看到,应用程序主要做了两件事情:

(1) 首先通过函数 sigaction() 向操作系统注册了信号 SIGUSR1 和 SIGUSR2,它俩的信号处理函数是同一个: signal_handler()。

除了 sigaction 函数,应用程序还可以使用 signal 函数来注册信号处理函数;

(2) 然后通过 ioctl(fd, 100, &pid); 向驱动程序设置自己的 PID。

编译应用程序:

```
$ gcc mysignal.c -o mysignal
```

执行应用程序:

```
$ sudo ./mysignal
```

根据刚才驱动程序的代码,当驱动程序接收到设置PID的命令之后,会立刻发送两个信号:

```
if (g_pid > 0)
{
    // 发送信号
    send_signal(SIGUSR1);
    send_signal(SIGUSR2);
}
```

先来看一下 dmesg 中驱动程序的打印信息:

```
[27557.970763] gpio_open is called.
[27557.970829] gpio_ioctl is called. cmd = 100
[27557.970831] save g_pid success: 6259
[27557.970832] send signal 10 to pid 6259
[27557.970835] send signal 12 to pid 6259
```

可以看到:驱动把这两个信号(10 和 12),发送给了应用程序(PID=6259)。

应用程序的输出信息如下:

```
open dev success!
call ioctl. pid = 6259
signal_handler: signum = 12
signo = 12, code = 200, errno = 100
signal_handler: signum = 10
signo = 10, code = 200, errno = 100
```

可以看到:应用程序接收到信号 10 和 12,并且正确打印出信号中携带的一些信息!

----- End -----

文中的测试代码,已经放在网盘了。

在公众号【IOT物联网小镇】后台回复关键字: 1205, 即可获取下载地址。

推荐阅读

- 【1】《Linux 从头学》系列文章
- 【2】C语言指针-从底层原理到花式技巧,用图文和代码帮你讲解透彻
- 【3】原来gdb的底层调试原理这么简单
- 【4】内联汇编很可怕吗?看完这篇文章,终结它!

其他系列专辑:精选文章、应用程序设计、物联网、C语言。





Q IOT物联网小镇

星标公众号,第一时间看文章!

C/C++、物联网、嵌入式、Lua语言 Linux 操作系统、应用程序开发设计





扫码关注公众号

道哥 个人微信

喜欢请分享,满意点个赞,最后点在看。

