

Sayfa 1: Merinos Weaving SOP

1. Bolum: Tarak ve Atki Sikligi Standartlari

Hereke serisi klasik jakarli halilarda cozgude tarak sikligi cm basina 28 teldir.

Atki sikligi ise 80x80 dugum yapisina gore ayarlanir.

Tarak boslugu 0.45 mm toleransi asarsa jakar guveleri arasinda desen kaymasi olusur.

Bu durumda tezgah otomatik olarak sari ikaz lambasini yakar ve yavas moda gecir.

Sayfa 2: Ariza Kodlari

2. Bolum: Ariza Kodlari ve Acil Durdurma

E-401 Ariza Kodu: Ana tahrik motoru asinmasi veya asiri isinmasi durumunda verilir.

E-401 goruldugunde operator derhal kirmizi acil durdurma butonuna basmali ve motor fanini temizleme

E-108 Ariza Kodu: Mekik iplik rezerv sensoru bos kaldi hatasidir.

E-256 Ariza Kodu: Cozgu cerceve kilit mekanizmasi basinci 6 bar altina dustugunde olusur.