


# فريمبندي



## سرفصل

- لایه فیزیکی رشتهای از بیتها را در اختیار ما میگذارد.
  - چرا لازم است تا فریمبندی صورت گیرد؟
- چگونه می شود آنها را به صورت دنبالهای از فریمها در نظر گرفت؟ طول هر فریم چقدر باشد؟





## روشهای فریمبندی

- وشهای زیر بررسی خواهند شد:
  - شمارش بایت
  - Byte stuffing -
    - Bit stuffing -
- در عمل، لایه فیزیکی اغلب به شناسایی مرزهای فریم کمک میکند.
  - برای مثال: اترنت و 802.11




### شمارش بایت

- تلاش اول
- بیایید هر فریم را با **طول هر فریم** شروع کنیم.
- ساده است و خوشبختانه به اندازه کافی خوب هست.



### شمارش بایت (۲)




• فكر مىكنيد تا چه اندازه خوب كار كند؟



### شمارش بایت (۳)

- همزمانی بعد از خطای فریم سخت است.
- دنبال روشی هستیم که شروع فریمها را پیدا کند.





### **Byte Stuffing**


- ایده بهتر
- داشتن مقدار بایت مخصوص به عنوان پرچم (flag) برای شروع و پایان فریمها - جایگذاری (و یا stuff) پرچم داخل فریم با یک کد escape
  - پیچیدگی: باید که escape را حساب نکنیم!

Flag	Header	Payload field	Trailer	Flag
------	--------	---------------	---------	------



#### Byte Stuffing (2)


- قوانين:
- هر FLAG درون داده را با ESC FLAG جایگذاری کنید.
  - هر ESC درون داده را با ESC ESC جایگذاری کنید.





# Byte Stuffing (3)

• حال، هر Unescaped Flag، شروع و پایان هر فریم است.






## **Bit Stuffing**

- می توان در سطح بیت نیز stuffing را انجام داد.
- یک flag به صورت شش عدد ۱ متوالی در نظر بگیرید.
- برای رفع ابهام اینکه شش عدد متوالی ۱، شروع فریم است یا خود داده چه کار کنیم؟
  - هنگام ارسال، پس از پنج عدد ۱ در داده، یک صفر وارد کنید.
    - هنگام دریافت، صفر پس از پنج عدد ۱ را حذف کنید.



## Bit Stuffing (2)

مثال:







### استفاده از Coding Violations

این روش با همکاری لایه فیزیکی، هنگامی که کدهایی مانند 4B/5B به منظور بازیابی کلاک در مدولاسیون استفاده شدهاست، می تواند راهگشا باشد.

• از کدهای رزرو که در لایه فیزیکی استفاده نشدهاست، به منظور شناسایی ابتدای فریم استفاده می شود.

Data (4B) Codeword (5B) Data (4B) Codeword (5B) 



## استفاده از ترکیب روشها برای امنیت بیشتر

• بسیاری از پروتکلهای لایه پیوند داده از ترکیب روشهای یادشده به منظور امنیت بیشتر استفاده می کنند.

√ برای مثال اترنت و 802.11 از پترن مشهوری به نام Preamble استفاده می کنند (۷۲ بیت برای 802.11) در ادامه از روش شمارش بایت برای یافتن انتهای فریم استفاده می شود.

