

محدوديتهاي اساسي



موضوع

- با چه سرعتی می توان اطلاعات را بر روی لینک ارسال کرد؟
 - محدودیت نایکوئیست (۱۹۲۴~) حالت بدون نویز
 - ظرفیت شانون (۱۹۴۸) با در نظر گرفتن نویز
- سیستمهای عملی طوری طراحی میشوند که به این حدها نزدیک شوند.



خواص كليدي كانال


- پهنای باند (B)، قدرت سیگنال (S) و قدرت نویز (N)
 - پهنای باند (B) نرخ ارسال را محدود می کند.
- قدرت سیگنال و نویز (S,N)، تعداد سطوح سیگنال قابل تفکیک را محدود می کند.





حد نايكوئيست

• بیشینه نرخ سمبل 2B است.




• بنابراین در صورتی که V سطح سیگنال موجود باشد، با چشمپوشی از نویز، بیشینه نرخ بیت برابر است با:

 $R = 2B \log_2 V \text{ bits/sec}$




Claude Shannon (1916-2001)



• پدر تئوری اطلاعات


- "A Mathematical Theory of Communication", 1948

• مشارکت اساسی در کامپیوترهای دیجیتال، امنیت و مخابرات





ظرفیت شانون



- توجه داریم که نویز به صورت تصادفی است، بنابراین خطا خواهیم داشت.
 - SNR در مقیاس لگاریتمی برحسب دسیبل (dB) داده میشود:


$$SNR_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{S}{N}\right)$$

$$\frac{S}{N} = 10$$
 $\Rightarrow SNR_{dB} = 10dB$

$$\frac{S}{N} = 2$$
 $\Rightarrow SNR_{dB} = 3dB$

$$\frac{S}{N} = 100 \implies SNR_{dB} = 20dB$$

$$\frac{S}{N} = 1000 \implies SNR_{dB} = 30dB$$



ظرفیت شانون (۲)

• حد شانون برای ظرفیت است (C)، بیشینه نرخ اطلاعات عبوری از کانال:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) bits/sec$$



چشمانداز سیمی/ بیسیم

مهندسی SNR برای نرخ داده مشخص

- سیمها و فیبر نوری
- انتخاب مهندسی پارامترهای سیگنال به نویز (SNR) و پهنای باند (B)
 - می توان **نرخ داده** را تنظیم و ثابت (fix) کرد.

تطبیق نرخ داده برای SNR مشخص

- بىسىم
- با پهنای باند مشخص (B)، SNR به شدت تا حدود ۶۰dB تغییر می کند!
 - نمی توان برای بدترین حالت طراحی کرد، باید **نرخ داده** را تطبیق داد.

