

تشخيص خطا



سرفصل

• ممکن است بعضی از بیتها با توجه به وجود نویز دچار خطا شوند. چگونه میتوانیم این بیتها را شناسایی کنیم؟



Checksums

Parity


• شناسایی خطا به ما این فرصت را میدهد تا خطا را تصحیح کنیم برای مثال، به وسیله ارسال مجدد. (بعداً بررسی خواهد شد)



شناسایی خطای ساده – بیت توازن

• به ازای هر D بیت داده یک بیت توازن به محتوا اضافه میکندکه این بیت توازن حاصل جمع D بیت داده است.

- حاصل جمع در مبنای ۲ یا XOR است.






بیت توازن

		Row	parity	
	d _{1,1}		d _{1,j}	$d_{1,j+1}$
arity	d _{2,1}		d _{2,j}	$d_{2,j+1}$
Column parity				
Colur	d _{i,1}		$d_{i,j}$	$d_{i,j+1}$
	$d_{i+1,1}$		d _{i+1,j}	d _{i+1, j+1}

No errors

Correctable	
single-bit erro	ľ

Parity error




	• Parity چقدر خوب می تواند عمل کند؟
۲	- فاصله همینگ (distance) این کد چقدر است؟
	- چند خطا را می تواند شناسایی و اصلاح کند؟
(یک بیت خطا را شناسایی می کند ولی نمی تواند خطایی
	را اصلاح كند.

- در مورد خطاهای بزرگ تر موفق عمل می کند؟ خیر. فقط تعداد فرد خطاها را تشخیص می دهد.
 - Parity های دوبُعدی



تشخیص خطای انفجاری با بیت توازن


- ایدهای برای تشخیص خطای انفجاری با بیت توازن دارید؟
- خطای انفجاری به این مفهوم نیست که از بسته مثلا M تایی همه بیتها خطا باشند. به این مفهوم است که حداقل بیت ابتدا و انتهای بسته M تایی دارای خطا باشد.





بیت توازن با Interleaving

• بیت توازن با Interleaving برای شناسایی خطاهای انفجاری (Burst error) کاربرد دارد.





بیت توازن محاسبه شده: 0000

Checksums

• ایده اصلی: دادهها را در کلمههای N بیتی (N-bit words) جمع میزند. - به صورت گسترده در UDP ، IP ، TCP استفاده می شود.

1500 bytes

16 bits

• نسبت به بیت توازن قابلیت حفاظت بیشتری دارد.



Internet Checksums

• حاصل جمع، بر روی حساب ریاضی مکمل یک تعریف می شود. در محاسبه باید حاملها نیز جمع شوند.

سپس حاصل را منفی می کنیم.

"The Checksum field is the 16 bit one's complement of the one's complement sum of all 16 bit words..." - RFC791



Internet Checksums (2)

00 01 F2 03 F4 F5 F6 F7 00 00


ارسال:

۱) دادهها را به صورت کلمههای ۱۶ بیتی (۴ رقم hexadecimal) مرتب کنید.

۲) صفر را در جایگاه checksum قرار دهید و جمع بزنید.

(7) برای رسیدن به ۱۶ بیت باید تمام اعداد حامل موجود را از عدد به دست آمده جدا کرده و با خود عدد جمع بزنید.

۴) حاصل را مکمل منفی کنید.



220d




Internet Checksums (3)

دریافت:

- ۱) دادهها را به صورت کلمههای ۱۶ بیتی مرتب کنید.
- Checksum(۲ غیرصفر را به عدد اضافه کنید و با آن جمع بزنید.
- (7) برای رسیدن به ۱۶ بیت باید تمام اعداد حامل موجود را از عدد به دست آمده جدا کرده و با خود عدد جمع بزنید .

۴) حاصل را منفی کنید. «اگر حاصل صفر باشد به این معناست که خطایی در ارسال پیام رخ نداده است و اگر غیرصفر باشد به معنای وجود خطاست»



Internet Checksums (3)

00 01 F2 03 F4 F5 F6 F7 00 00

Partial sum	0001 <u>F203</u> F204
Partial sum	F204 <u>F4F5</u> 1E6F9
Carry	E6F9 1 E6FA
Partial sum	E6FA F6F7 1DDF1
Carry	DDF1 1 DDF2
Ones complement of the result	220D

	0001
Partial sum	F203
	F204
	F204
Partial sum	F4F5
	1E6F9
	E6F9
Carry	1
	E6FA
	E6FA
Partial sum	F6F7
	1DDF1
	DDF1
Carry	1
	DDF2
	DDF2
Partial sum	220D
	FFFF



(b) Checksum verification by receiver



Internet Checksums (4)

- checksum تا چه اندازه می تواند خوب کار کند؟
 - فاصله (distance) این کد چقدر است؟ ۲
- چند خطا را می تواند تشخیص و تصحیح کند؟ یک خطا را شناسایی می کند ولی نمی تواند خطایی را تصحیح کند.
 - در مورد خطاهای بزرگ تر موفق عمل می کند؟ خطاهای انفجاری تا ۱۶ بیت.

به دلیل اینکه این روش بر روی کلمه کد عمل میکند و نه بیتها، میتواند خطاهایی را که دچار تغییر بیت توازن نمیشوند ولی checksum را تغییر میدهند را تشخیص دهد.



Internet Checksums (5)

0 0 0 1 F 2 0 3 F 4 F 5 F 6 F 7 0 0 0 0

0000 0000 0000 0001 1111 0010 0000 0011 1111 0100 1111 0101 1111 0110 1111 0111 0111 0000 0000 0000 0000

• مثال قبلی را در نظر بگیرید. بیت توازن زوج برای رشته بیت برابر صفر است. حال فرض کنید خطای انفجاری به صورت زیر رخ داده است و ۱۲ بیت را تحت تاثیر قرار داده است:


0000 0000 0000 0001 1111 1111 0010 0000 1111 0100 1111 0101 1111 0110 1111 0111 0101 0000 0000 0000

• با رخ دادن خطای انفجاری در بیتهای نشان داده شده، بیت توازن همچنان صفر است، اما checksum که برابر 220D بود، با رخ دادن خطا عوض می شود. گیرنده برای چک کردن خطای پیش آمده از checksum بدون خطا که 220D است، استفاده می کند.



Internet Checksums (6)

دریافت:



Cyclic Redundancy Check (CRC)

• قابلیت حفاظت بیشتر و قوی تر

را به گونهای می سازد که n+k بیت به دست آمده به دست آمده به دست n+k بیت به دست آمده به صورت دسته هایی با تعداد زوج بر n که خود یک مولد است بخش پذیر باشد.

• مثال عددی:

$$n = 302$$
, $k = one digit$, $C = 3$

3021

30<u>20</u>

$$mod(21 \div 3) = 0$$

$$mod(20 \div 3) = 2$$



CRCs (2)

- دست آوردهای این روش:
- بر پایه ریاضیات میدانهای متناهی کار می کند که در آن اعداد بیانگر چند جملهای ها هستند. مثال مثال e.g.~10011010 is $X^7 + X^4 + X^3 + X^1$
 - معنای آنچه در بالا گفته شد چیست؟

- ما با مقادیر دوتایی یا همان باینری کار میکنیم و از محاسبات ریاضی مبنای دو بهره میگیریم.



CRCs (3)

• فرآیند ارسال:

- n (۱ بیت داده را با k تا صفر بسط می دهد.
- ۲) با استفاده از مقدار مولد C تقسیمبندی را انجام میدهد.
- ۲) باقیمانده را نگه می دارد و خارج قسمت را نادیده می گیرد.
 - check bit it k (۴ را به وسیله باقیمانده تنظیم می کند.

• فرآیند دریافت:

۱) برای رسیدن به باقیمانده صفر تقسیمبندی و چک میکند.



CRCs (4)

Data Bits:

1101011111

Check Bits:

$$X^4 + X^1 + 1$$

$$C = 10011$$

$$K = 4$$

10011111110000
1 0 0 1 1
- 1 0 0 1 1
10011
- 10011
11110
- 1 0 0 1 1
11010
- 1 0 0 1 1
10010
- 1 0 0 1 1
$0\ 0\ 1\ 0$
$1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0$



CRCs (5)

• قابلیت محافظت این روش وابسته به مقدار مولد است.

Standard CRC-32 is 100000100110000010001110110110111

- خاصیتهای این روش:
- HD=4، تا سه بیت خطا را می تواند تشخیص دهد.
- همچنین تعداد خطاهای فرد را نیز تشخیص میدهد.
 - خطاهای انفجاری تا k بیت را تشخیص می دهد.
- نسبت به خطاهای سیستماتیک آسیبناپذیر است مانند checksums.



تشخیص خطا در عمل

- CRC ها به صورت گسترده در انواع لینکها استفاده می شوند:
 - Ethernet, 802.11, ADSL, Cable ... -
 - Checksum ها در اینترنت استفاده می شوند:
 - (اما ضعیف هستند) IP , TCP , UDP ... –

- بيت توازن
- بسیار کم استفاده میشوند.

