

محيطهاي انتقال




انواع محيطهاي انتقال

- محیطهای انتقال، سیگنالهای حاوی بیتهای اطلاعاتی را منتشر میکنند.
 - در ادامه به بررسی چند محیط انتقال متداول می پردازیم:






• زوج سیم به هم تابیده، شامل دو سیم مسی با ضخامت حدودی ۱ میلیمتر است.





- چگونه زوج سیم بودن سبب کاهش تداخل سیگنالها میشود؟
- دو سیم مسی موازی به عنوان یک آنتن خوب عمل می کنند. هنگامی که به هم تابیده می شوند، میدانهای همدیگر را خنثی کرده و باعث می شوند که تابش خیلی کمی صورت گیرد.
- سیگنال مد نظر، اختلاف پتانسیل دو سر سیم مسی در نظر گرفته می شود. این کار باعث می شود که سیگنال نسبت به نویز خارجی مقاوم باشد. زیرا نویز خارجی به یک اندازه هر دو سیم را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین با در نظر گرفتن اختلاف پتانسیل دو سر سیم، به نوعی اثر حذف نویز را شاهد خواهیم بود.











LAN Cables



CAT3:

CAT5:

CAT6:

CAT7:

4 unshielded wire pairs supporting


10 Mbps
Ethernet
(16 MHz BW)

4 wire pairs, supporting 100 Mbps Ethernet (100 MHz BW) 4 pairs, supporting

1Gbps Ethernet
(250 MHz BW)

CAT6 is referred
to as UTP
(Unshielded
Twisted Pair) Four individually shielded pairs (STP) inside an overall shield Supporting 10 Gbps and above (600 MHz BW)





Unshielded Twisted Pair (UTP)




Shielded Twisted Pair (STP)



سيمها: كابل هممحور (Coaxial)

- استفاده از پوشش محافظ بهتر برای عملکرد مطلوب تر
- مقاومتر در مقابل تداخل نسبت به زوج سیم به هم تابیده
- نمونهای از مواردی که میشناسید: کابل کواکسیال استفادهشده برای آنتن تلویزیونهای خانگی





سيمها: كابل هممحور (Coaxial)

- كاربردهاى كابل هممحور:
- ✓ کاربرد گسترده برای انتقال سیگنالهای تصویری (کاربرد تلویزیون)
 - ✓ کاربرد برای ارتباطات راه دور تلفن
 - ✓ استفاده در شبکههای LAN








سيمها: كابل هممحور (Coaxial)


پهنای باند انتقالی بیشتر: تخصیص طیف فرکانسی در کابلهای کواکسیال






Hybrid Fiber Coax Architecture

- كابل كواكسيال به منظور يخش تلويزيوني، يك كانال يخش (Broadcast Channel) است.
 - نحوه استفاده از كابل كواكسيال براي سرويس اينترنت؟
 - استاندار د (Docsis) Over Cable Service Interface Specification



سیمهای برق (Power Lines)

- استفاده از سیمهای برق برای ارسال داده پیشینه قدیمی دارد.
- در حال حاضر برای ارسال سیگنالهای کنترلی با نرخ ارسال خیلی پایین استفاده میشود.
- به دلیل اینکه همه خانهها به سیم برق دسترسی دارند، علاقه برای استفاده از آن به منظور ارسال داده زیاد است. چه برای مصارف خانگی به عنوان LAN (به عبارت دیگر به عنوان شبکه داخلی) و چه به منظور دسترسی به اینترنت پهنباند
- یکی از کاربردها ارسال داده مصرف مشترکین به اداره برق به منظور کنترل توزیع بار و همچنین تعیین نرخ متغیر در ساعات اوج مصرف






سیمهای برق (Power Lines)

- سیم های برق مانند کانال پخش هستند. بنابراین مشکل دسترسی چندگانه در اینجا نیز وجود دارد.
- طراحی سیمهای برق برای ارسال سیگنال الکتریکی ۵۰ هرتز است به طوری که سیگنالهایی با فرکانس بالا تضعیف شوند.
- روشن و خاموش کردن وسایل برقی باعث ایجاد جرقه می شود که این کار باعث اضافه شدن نویز در فرکانس های بالاتر می شود.
- وجود **ترانس** در مسیر سیمهای برق، ارسال داده از طریق سیمهای برق را دچار مشکل می کند. زیرا ترانسهای موجود برای عبور سیگنال الکتریکی فرکانس ۵۰ هرتز ساخته شدهاند. این در حالی است که سیگنال فرکانس بالای داده نمی تواند همزمان از ترانس عبور کند.


فيبر نوري






فیبر نوری (۲)

- طویل، باریک، از جنس رشتههای خالص شیشه
- پهنای باند بسیار زیاد، انتقال با سرعت بالا در فواصل طولانی، تلفات کمتر





فیبر نوری (۳)





فیبر نوری (۴)

EXAMPLE For a wavelength in vacuum of 1550 nm, the corresponding frequency is $f = c/\lambda = (3 \times 10^8)/(1550 \times 10^{-9}) = 193.4 \times 10^{12} = 193.4$ THz. For a typical single-mode fiber, the velocity of propagation is approximately $v = 2.04 \times 10^8$. In this case, a frequency of 193.4 THz corresponds to a wavelength of $\lambda = v/f = (2.04 \times 10^8)/(193.4 \times 10^{12}) = 1055$ nm. Therefore, on this fiber, when a wavelength of 1550 nm is cited, the actual wavelength on the fiber is 1055 nm.



Source: William Stallings, "Data and Computer Communications." *Pearson Education, Inc.*, 10th ed., (2014).

فیبر نوری (۵)

Wavelength (in vacuum) range (nm)	Frequency Range (THz)	Band Label	Fiber Type	Application
820 to 900	366 to 333		Multimode	LAN
1280 to 1350	234 to 222	S	Single mode	Various
1528 to 1561	196 to 192	С	Single mode	WDM
1561 to 1620	192 to 185	L	Single mode	WDM


WDM = wavelength division multiplexing




Source: William Stallings, "Data and Computer Communications." *Pearson Education, Inc.*, 10th ed., (2014).

فیبر نوری (۶)

- Y iوع متفاوت:
- Multi Mode: منتشر کردن چند مد، ارزان تر، ضخامت حدود ۵۰ میکرون، طول کوتاه تر
- Single Mode: منتشر کردن یک مد، قیمت بیشتر، ضخامت حدود Λ تا ۱۰ میکرون، طول بلندتر (~ 100 km)، نرخ ~ 100






Fiber bundle in a cable






Item	LED	Semiconductor laser
Data rate	Low	High
Fiber type	Multi-mode	Multi-mode or single-mode
Distance	Short	Long
Lifetime	Long life	Short life
Temperature sensitivity	Minor	Substantial
Cost	Low cost	Expensive

Electrical LED or **Detector Electrical** digital **Electronic** laser Lightwave (light **Electronic** digital signal interface light source pulses interface signal sensor)



Optical fiber






E/O Conversion

O/E Conversion




بىسيم

- فرستنده سیگنال را روی یک منطقه منتشر میکند.
- در بسیاری از جهتها، برای بسیاری از گیرندهها، متفاوت با نوع انتقال سیمی
- سیگنالهای نزدیک (با فرکانس مشابه) در یک گیرنده دچار تداخل میشوند.
 - برای استفاده کردن نیاز به هماهنگی و متناسب سازی دارد.






سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی





بیسیم (۲)


• مایکروویو برای مثال: 3G، فرکانس های بدون مجوز (ISM) برای مثال WiFi که به طور گسترده در شبکههای کامپیوتری استفاده می شود.





ارسال بیسیم نوری (Wireless Optical Transmission)





- ایده: نور به عنوان حامل اطلاعات برای ارتباطات فضای آزاد
 - کاربرد:
- در مصارف خانگی مانند شبکه The Infrared بی سیم و استاندارد Data Association (IrDA)
- در مصارف خارج از خانه (outdoor): ارتباطات ساختمان با ساختمان
- چالش: غلبه بر گرد و غبار و آلودگی هوا (air turbulence)

مخابرات ماهواره

- درباره مخابرات ماهواره در جلسات ابتدایی مختصرا بحث شد.
 - سه نوع ماهواره GEO، GEO و جود دارد.
- در ماهواره GEO، ناظر زمینی و ماهواره نسبت به هم ساکن هستند.
- قانون کپلر: دوره تناوب هر ماهواره در مدار، با شعاع مدار به توان یک و نیم متناسب است.
- برای عدم تداخل ماهواره های GEO، با تکنولوژی امروزی، فاصله این ماهواره ها نباید کمتر از ۲ درجه باشد. در نتیجه ۱۸۰ ماهواره می توان در یک مدار داشت.
 - سازمانی که بر استفاده ماهواره ها نظارت می کند، ITU است.
- VSATs (Very Small Aperture Terminals)



مخابرات ماهواره

- :VSATs (Very Small Aperture Terminals) •
- ترمینالهای VSAT دارای آنتنهایی به طول یک متر و یا کمتر هستند.(در مقایسه با آنتنهای استاندارد GEO به طول ۱۰ متر)
- به دلیل سایز کوچک ترمینال ها، توان کافی برای ارسال سیگنال مستقیم به ترمینال گیرنده ندارند. در نتیجه نیاز به یک ایستگاه زمینی (hub) با آنتن بزرگتر و گین بالا برای اینکه سیگنال را رله کند نیاز است
 - روستاهای دورافتاده ای که سیمکشی و یا فیبر برای آنها به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.



مخابرات ماهواره

