
Q3
R8
10k
Q4
R9
10k
R6
10k
MMBT3904
MMBT3904
R6
J3
G
TX
RX
5V
DTR
RTS
Programmer
D1
blau
R7
1k
R7
M3
U3
AP2112K-3.3
Q1
BSS138
R1
10k
JP1
5V_vom_PC
J1
C
D
G
5V
PS2_Tastatur
U2
U2
ESP32-WROOM-32E_N4
C1
10u
C2
10u
C3
100n
R2
10k
R3
10k
Q2
BSS138
R4
10k
C5
100n
R5
10k
C4
1u
BOOT
SW1
BOOT
RESET
SW2
RESET
M3