
100n
C5
U2
ESP32-WROOM-32E-N4
M3
U3
LD1117V33
J3
G
TX
RX
5V
DTR
RTS
Programmer
J1
PS2_Tastatur
Q1
2N7000
Q2
2N7000
R1
10k
R2
10k
R3
10k
R4
10k
C2
10u
C1
10u
C3
100n
R
5V_vom_PC
J1
Q3
BC547
Q4
BC547
R8
10k
R9
10k
SW1
BOOT
SW2
RESET
10k
R6
10k
R5
1u
C4
M3
1k
R7
C6
blau