

Antenne
U2
U1
ESP32-WROOM-32E-N4
C5
100n
D1_mini_ESP32
USB
J1
PS2_Tastatur
5V_vom_PS2
Q1
2N7000
Q2
2N7000
R1
10k
R2
10k
R3
10k
R4
10k
M3
M3
U3
LD1117V33
C1
10u
C2
10u
R5
10k
R7
1k
C4
D1
blau
R6
10k
C3
100n
SW1
BOOT
SW2
RESET
Programmer
G
TX
RX
5V
2-Reihen-Boards (D1-mini-Format): innere Reihen